

Philips
Systém domácího kina
s DVD rekordérem

HTS5700R



SHOWVIEW



Můžete si prohlížet, poslouchat nebo přehrávat cokoli

Nahrajte si své oblíbené programy v digitální kvalitě a přehrávejte libovolné filmové formáty včetně DivX s plně prostorovým zvukem na tomto jedinečném kompletu DVD rekordéru se systémem domácího kina.

Nahrajte si televizní pořady a záznamy z videokamery na DVD

- Systém ShowView pro rychlé a snadné programování
- Připojte digitální videokameru s rozhraním i.LINK

Vynikající zvukový a obrazový výkon

- Prostorový zvuk DTS, Dolby Digital a Pro Logic II
- Jediné připojení konektoru Scart s podporou RGB pro vysoce kvalitní video

Přehraje vše

- Filmy: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Hudba: CD, CD-R/RW a MP3-CD
- Fotografie (JPEG) s hudební prezentací
- Připojení USB Direct pro přehrávání fotografií a hudby přímo z disků USB flash

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikace

Obraz/displej

- Poměr stran: 4:3, 16:9
- Digitálně/analogový převodník: 10 bit, 54 MHz
- Analogově/digitální převodník: 10 bit, 54 MHz

Zvuk

- Digitálně/analogový převodník: 24 bit, 96 kHz
- Kmitočtová charakteristika: 150 - 20 000 Hz
- Odstup signál/šum: > 60 (zesilovač), > 106 (rekordér)
- Zkreslení a šum (1 kHz): > 65 (zesilovač), > 90 (rekordér) dB
- Přeslech (1 kHz): > 35 (zesilovač), > 105 (rekordér) dB
- Funkce Dynamic Range (1 kHz): > 85 (zesilovač), > 90 (rekordér) dB
- Zvukový systém: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Vylepšení zvuku: Regulace výšek a hloubek, Noční režim, Digitální zesilovač třídy "D"
- Nastavení ekvalizéru: Sci-Fi, Concert, Drama, Akce, Digitální, Classic, Jazz, Rock
- Celkový zvukový výkon (RMS): 700 W
- Výstupní výkon (RMS): 6 x 115 W
- Analogově/digitální převodník: 24 bit, 96 kHz

Nahrávání videa

- Komprese audio: Dolby Digital
- Kompresní formáty: MPEG2
- Režimy nahrávání: Vysoká kvalita (HQ), Funkce Standard Play (SP), Formát Extended Play s normou EP, Formát Super Long Play s normou SLP
- Vylepšení nahrávání: vložení označení kapitoly, Funkce Divide, Smazat, Ruční označení kapitol, Nahrávání jedním tlačítkem (OTR), Možnost výběru obrázků seznamu
- Systém nahrávání: SECAM, PAL

Přehrávání videa

- Kompresní formáty: MPEG2, MPEG1, MPEG4, DivX 3.1 I, DivX 4.x, DivX 5.x
- Média pro přehrávání: Video CD/SVCD, DVD-R, DVD-RW (režim Video), DVD+R, DVD+RW, CD-R/CD-RW, DVD-Video, CD, DVD
- Systém přehrávání video disků: NTSC, PAL

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: MP3, PCM
- Média pro přehrávání: CD, CD-R, MP3-CD, MP3-DVD, CD-RW
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32-256 kb/s a VBR

Zobrazení fotografií

- Média pro přehrávání: DVD+R/+RW, Obrazové disky CD
- Formát komprese obrázků: JPEG
- Vylepšení obrazu: Rotace, Prezentace s přehráváním formátu MP3

Úložná média

- Média pro nahrávání: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW

Multimediální aplikace

- Multimediální připojení: Norma pro paměťové karty USB
- Formáty přehrávání: Fotografie JPEG, MP3

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: VKV stereo, SV
- Automatické digitální ladění: ano
- Automatické ukládání: ano
- Počet kanálů předvoleb: 40
- Systém RDS: Název stanice
- Vstup antény: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75)
- systém TV příjmu: PAL, SECAM
- Počet TV tunerů: 1

Možnosti připojení

- Čelní / boční připojky: Výstup pro sluchátka, Vstup audio L/P, Vstup kompozitního videa CVBS, Vstup i.LINK DV (IEEE1394, 4-pinový), Vstup S-video
- Další připojení: Vstup TV (audio, cinch), Vstup AUX, Dig. vstup pro opt. kabel, Digitální vstup pro koaxiální kabel, Digitální výstup pro koaxiální kabel, Výstup, Anténa VKV, Anténa SV, Analogový audio výstup levý/pravý, Výstup kompozitního videa (CVBS), Vstup antény RF / výstup TV, Výstup S-Video, Konektor SCART 2x

Pohodlí

- Vylepšené programování/časovač: Program s denním/týdenním opakováním, Ruční časovač, nahrávání jedním tlačítkem, ShowView, Ovládání nahrávání VPS/PDC
- Programovatelné události: 8
- Období pro naprogramování: 1 měsíc
- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Dánština, Holandština, Angličtina, Finština, Francouzština, Němčina, Italština, Norština, Portugalština, Španělština, Švédština

Napájení

- Napájení: 220-240 V, 50 Hz
- Spotřeba elektrické energie: 205 W
- Příkon v pohotovostním režimu: < 5 W

Reproduktory

- Satelitní reproduktory: Dvoupásmové, Magneticky stíněné přední repro
- Frekvenční pásmo sat. reproduktorů: 140 - 20 000 Hz
- Impedance satelitních reproduktorů: 3 ohm
- Vinutí satelitního reproduktoru: 2,5cm výškový reproduktor, 2 x 7,6cm širokopásmový reproduktor
- Středový reproduktor: Dvoupásmové, Magneticky stíněné
- Frekvenční pásmo střed. reproduktoru: 140 - 20 000 Hz
- Impedance středového reproduktoru: 3 ohm
- Vinutí středového reproduktoru: 2,5cm výškový reproduktor, 2 x 7,6cm širokopásmový reproduktor
- Typ subwooferu: Pasivní
- Frekvenční pásmo subwooferu: 40 - 140 Hz
- Impedance subwooferu: 3 ohm
- Vinutí subwooferu: 6,5" vysoce účinný basový reproduktor

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Audio kabel, Koaxiální digitální audio kabel, Stručný uživatelský návod, Anténa VKV/SV, Síťová šňůra, Kabel SCART, Koaxiální kabel antény pro rádio, Uživatelský manuál, Záruční list
- Baterie: 4 x AA
- Uživatelský manuál: Angličtina, francouzština, němčina, italština, španělština, holandština, portugalština, řečtina
- Záruční list: Ano

Rozměry

- Rozměry sady (Š x V x H): 435 x 65 x 285 mm
- Hmotnost přístroje: 5 kg
- Rozměry přijímače (Š x V x H): 435 x 53 x 359 mm
- Hmotnost přijímače: 4 kg
- Rozměry surroundového reproduktoru (Š x V x H): 95 x 175 x 65 mm
- Rozměry centrálního reproduktoru (Š x V x H): 220 x 95 x 75 mm
- Rozměry subwooferu (Š x V x H): 130 x 340 x 360 mm
- Rozměry balení (Š x V x H): 651 x 475 x 456 mm
- Hmotnost včetně balení: 23 kg



Zvýraznění výrobku

ShowView

Se systémem ShowView vám k naprogramování videorekordéru stačí zadat číslo ShowView – jediný kód skládající se z devíti či méně číslic, který je vytištěn u každého televizního programu ve většině časopisů s programy televize.

Nahrávání z videokamery pomocí i.LINK

Rozhraní i.LINK (IEEE 1394 nebo FireWire) je celosvětový standard připojení domácích digitálních videozařízení a používá se například u digitálních videokamer DV, D8 a také u počítačů. Zajišťuje pohodlný přenos veškerých audio a videosignálů prostřednictvím jediného kabelu. Pomocí vstupu digitálního videa i.LINK můžete kopírovat domácí videonahrávky se zachováním původní digitální obrazové kvality.

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

Vestavěný dekodér systémů DTS a Dolby Digital nahrazuje externí dekodér zpracováním všech šesti kanálů zvukových informací tak, aby zajistil zážitek z prostorového zvuku a ohromující přirozený vjem obklopujícího prostředí a dynamické reality. Systém Dolby Pro Logic II nabízí pětikanálové prostorové zpracování z jakéhokoli stereofonního zdroje.

Propojení konekt. Scart s podporou RGB

Konektor SCART s podporou RGB představuje snadné propojení, které zajišťuje výstup videosignálu ve vysoké kvalitě.

Filmy více formátů včetně DivX

Funkce přehrávání více formátů umožňuje přehrát disky většiny formátů a zajišťuje tak maximální kompatibilitu disků a zážitek při sledování.

Hudba v různých formátech

Schopnost přehrávání většiny formátů poskytuje maximální kompatibilitu a požitek z hudby.

Fotografie s hudební prezentací

Sdílení fotografií s přáteli nebo členy rodiny může být větší zábava! Pust'te si prezentaci fotografií s hudbou na pozadí. Tento produkt Philips podporuje současné zobrazování obrázků ve formátu JPEG a přehrávání hudby ve formátu MP3. Soubory pro hudební prezentaci musí být uloženy na stejném médiu. Vyberte si svou oblíbenou hudbu ve formátu MP3 a spust'te prezentaci s obrázky ve formátu JPEG.

Připojení USB Direct

Jednoduše připojte zařízení k portu USB na DVD systému Philips. Digitální hudba a fotografie se přehrají přímo ze zařízení. Nyní se můžete podělit o své oblíbené zážitky s rodinou a přáteli.



Datum vydání 2007-10-29

Verze: 3.0

12 NC: 9073 100 12899
EAN: 87 10895 90535 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com