

Philips  
Sistema mini Hi-Fi



FWM185

Ascolta i tuoi file di musica CD-MP3 preferiti in piena sonorità

con riproduzione USB diretta

Ascolta i tuoi brani musicali CD/MP3/WMA fino a 10 ore senza interruzioni con FWM185. Prolunga il tuo piacere musicale ascoltando i brani a casa dal tuo lettore portatile, mediante USB diretta e la connessione per lettore MP3.

**Arricchisci la tua esperienza audio**

- Sistema di altoparlanti Bass Reflex a 2 vie per un audio potente
- Potenza totale in uscita 120 W RMS

**Ascolto senza limiti della tua musica preferita**

- 10 ore di musica su CD-MP3
- Sintonizzatore AM/FM
- Riproduttore di cassette stereo
- USB diretta per la riproduzione di musica MP3/WMA
- Connessione lettore MP3 per il tuo dispositivo musicale portatile

**Impostazioni audio personalizzate**

- Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante
- Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale

**PHILIPS**

## In evidenza

### Altoparlanti Bass Reflex 2 vie

Sistema di altoparlanti Bass Reflex a 2 vie per un audio potente

### 10 ore di musica su CD-MP3

MP3 significa "MPEG 1 Audio layer-3". Si tratta di una tecnologia di compressione rivoluzionaria grazie alla quale file musicali digitali di grandi dimensioni possono essere ridotti di 10 volte senza compromettere la qualità audio. MP3 è diventato il formato di compressione audio standard per il Web, in quanto consente di trasferire i file in modo facile e rapido.

### Sintonizzatore AM/FM

Sintonizzatore AM/FM

### Riproduttore di cassette stereo

Riproduttore di cassette stereo

### Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.

### controllo audio digitale

Digital Sound Control offre una vasta scelta di comandi pre-impostati Jazz, Rock, Pop e Classic utilizzabili per ottimizzare gli intervalli di frequenza dei differenti stili musicali. Ciascuna modalità utilizza la tecnologia di

equalizzazione grafica per la regolazione automatica del bilanciamento dell'audio in modo da migliorare le frequenze dello stile musicale prescelto. Infine, Digital Sound Control semplifica le operazioni per ottenere il massimo dai brani musicali impostando con precisione il bilanciamento del suono in corrispondenza del tipo di musica riprodotta.

### Potenza totale in uscita 120 W RMS

Potenza totale in uscita 120 W RMS

### USB diretta per MP3/WMA

Grazie alla modalità USB diretta, puoi selezionare semplicemente la musica su un dispositivo USB e riprodurre tutti i contenuti. Basta collegare il dispositivo USB per avviare la riproduzione o esportare i contenuti dal dispositivo stesso.



# Specifiche

## Audio

- Potenza in uscita (RMS): 4 x 30 W/canale
- Funzioni audio avanzate: Dynamic Bass Boost, controllo audio digitale

## Altoparlanti

- Altoparlante principale: Woofer da 4", Tweeter da 2", 2 vie, Sistema altoparlanti Bass Reflex
- Numero di altoparlanti: 2

## Riproduzione audio

- Numero di dischi: 1
- Tipo caricatore: Caricatore
- Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, WMA-CD
- Modalità USB diretta: Indietro veloce/Avanzamento veloce, Play/Pause, Previous/Next, Program Play, Ripetizione, Arresta
- Modalità riproduzione dischi: Ripeti brano/disco/programma, Ripetizione casuale, Avanzamento/Indietro veloce, Ricerca brano successivo/precedente, Ripetizione riproduzione
- brani programmabili: 20
- Numero piastre: 1
- tecnologia piastra a cassette: Meccanica
- Modalità riproduzione cassette: Arresto automatico

## Registrazione audio

- Supporti registrazione: Nastro
- Registrazione nastri migliorata: avvio sincronizzato

registrazione CD

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande del sintonizzatore: Stereo FM, OM

## Funzioni utili

- Sveglia: Sveglia tramite CD, Sveglia via USB, Spegnimento automatico
- Orologio: Su display principale
- Tipo display: LCD
- Standby Eco Power: 1 W

## Connettività

- Ingresso Aux: 3,5 mm stereo
- USB: Porta USB

## Accessori

- Accessori inclusi: Telecomando, Libretto di garanzia, Guida rapida
- Manuale dell'utente: 16 lingue

## Dimensioni

- Dimensioni set (L x A x P): 220 x 292 x 272 mm
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 525 x 413 x 410 mm
- Peso incluso imballaggio: 10,915 Kg

## Alimentazione

- Alimentazione: 200-240 V, 50 Hz
- Consumo energetico in stand-by: < 1 W



Data di rilascio  
2013-05-10

Versione: 5.0.17

12 NC: 8670 000 29046  
EAN: 87 12581 32977 8

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)