

Philips
DVD-lejátszó

DivX

DVP5900



Nézzen, hallgasson, játsszon le mindent HDMI-vel!

Engedjen a Philips HDMI video- és audiocsatlakozóval rendelkező DVD-lejátszó csábításának! Lépjen be egy másfajta otthoni szórakoztató arénába, és merüljön el a nagyfelbontású (720 p / 1080 i) látványban.

Páratlan video teljesítmény

- HDMI digitális kimenet az egyszerű kapcsolatért egyetlen kábellel
- Video-felkonvertálás az akár 1080i soros javított felbontás érdekében
- Nagyfelbontású JPEG-képek megjelenítése valódi felbontással

Tegye gazdagabbá a filmélményt!

- Progresszív pásztázású komponens videó az optimalizált képminőséghez
- A 192 kHz/24 bites audió DAC javítja az analóg hangbemenet

Minden lejátszható

- Filmek: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4
- Fotók: Képi CD (JPEG)
- Zene: CD, MP3-CD, CD-R/RW és Windows Media™ audió

PHILIPS
sense and simplicity

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- **D/A átalakító:** 10 bit, 54 MHz
- **Kép javítása:** Progresszív pásztázás, video-tűlmentavételezés, Videofelbontás felkonvertálása

Hang

- **D/A átalakító:** 192 kHz/24 bit
- **Jel-zaj arány:** 108 dB
- **Torzítás és zaj (1 kHz):** 80 dB
- **Keresztbeszélgetés (1 kHz):** 100 dB
- **Dinamikus tartomány (1 kHz):** 94 dB
- **Hangrendszer:** Dolby Digital, MPEG2, Sztéreo
- **Hangkiemelés:** Éjszakai mód

Videolejátszás

- **Adathordozók lejátszása:** CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD-RW (videoüzemmód), DVD-R, DVD videó, DivX, WMA, DVD+R/+RW
- **Tömörítési formátumok:** MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x

Hanglejátszás

- **Adathordozók lejátszása:** CD, MP3-CD, WMA, CD-R/RW
- **Tömörítési formátum:** Dolby Digital, MP3, PCM, Windows Media™ Audio
- **MP3 bitátviteli sebességek:** 32 - 256 kbps

Állókép lejátszás

- **Adathordozók lejátszása:** Kép-CD
- **Képtömörítési formátum:** JPEG
- **Kép javítása:** Forgatás, Nagyítás, Nagyfelbontás

Csatlakoztathatóság

- **Egyéb csatlakozások:** HDMI kimenet
- **Hangkimenet - analóg:** Sztéreo (piros/fehér cinch)
- **Hangkimenet - digitális:** Koaxiális (cinch)
- **Videokimenet - analóg:** Komponens RGB (SCART), Kompozit CVBS (a SCART-on), Komponens Y, Pb, Pr (cinch), Kompozit CVBS (sárga cinch)

Kényelem

- **Képernyőn megjelenő nyelvek:** dán, holland, angol, francia, német, olasz, norvég, portugál, spanyol, svéd, török, lengyel, orosz

Áram

- **Áramellátás:** 100-240 V AC, 50/60 Hz
- **Készenléti üzemmód energiafelhasználása:** < 3 W

Tartozékok

- **Kábelek:** Nincs
- **Távvezérlő:** 3141 017 90221
- **Felhasználói kézikönyv:** Dán, holland, angol, finn, francia, német, görög, olasz, norvég, orosz, portugál, spanyol, svéd, török, lengyel és orosz.
- **Mellékelt elemek:** 2 AA méretű Longlife

Méretetek

- **Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé):** 562 x 85 x 411 mm
- **Súly csomagolással együtt:** 3,5 kg
- **Egység méretei (Sz x Ma x Mé):** 435 x 48 x 310 mm
- **Készülék tömege:** 1,9 kg

Termékkijelölések

HDMI az egyszerű AV kapcsolathoz

A HDMI a nagy felbontású multimédia interfész rövidítése. Közvetlen digitális kapcsolat, amely digitális HD video- és digitális többcsatornás audioanyagot is tud kezelni. Mivel az analóg jeleket nem váltja át, ezért tökéletes minőségű képet és hangot szolgáltat, amelyek teljesen zajmentesek. A HDMI tökéletesen visszafelé kompatibilis a DVI-vel (digitális videointerfész).

Video-felkonvertálás akár 1080i sorig

A video-tűlmentavételezés segítségével megnövelheti a DVD által használt SD (hagyományos felbontású) videojelek felbontását. Ön tehát az élesebb, sokkal élethűbb képnek köszönhetően több részletet lát. Az eredményül kapott HD videokimeneti jel HDMI-n (nagy felbontású multimédia felületen) keresztül betáplálható egy HD megjelenítőbe.

Nagyfelbontású JPEG lejátszás

A nagyfelbontású JPEG-lejátszás segítségével akár 2 Megapixel felbontás megjelenítésére képes a síkképernyős TV-n (FTV). Digitális képeit most valódi felbontásban jelenítheti meg, képminőség- és részletvesztés nélkül.

Progresszív pásztázás

A Progresszív pásztázás funkció megkészszerzi a kép függőleges felbontását, ami láthatóan sokkal élesebb képet eredményez. Ahelyett, hogy először a páratlan félképet küldené a képernyőre, amit majd a páros félkép követ, mindkét félkép egyszerre kerül kiírásra, így azonnal maximális felbontást használó, teljes kép jön létre. Ilyen sebesség mellett az emberi szem élesebb képet érzékel sorstruktúra nélkül.

192 kHz/24 bites audió DAC

A 192 kHz-es mintavétel segítségével az eredetinek pontosan megfelelő hanggörbét kaphat. A 24-bites felbontással együtt több információ tárolható az eredeti analóg hanggörbéről, ami sokkal gazdagabb hangvisszaadást tesz lehetővé.

Multi-format filmek DivX-szel, MP4

A multi-format lejátszás segítségével a legtöbb lemezformátum lejátszható. Ez maximális kényelmet és képélményt biztosít.

Zene: Windows Media™ audió

A multi-format lejátszás segítségével le tudja játszani a legtöbb lemezformátumot és VHS kazettát, ami maximális kényelmet és szórakozást tesz lehetővé.

Kép CD (JPEG)

A multi-format lejátszás segítségével le tudja játszani a legtöbb lemezformátumot otthona kényelmében, ami maximális kényelmet és szórakozást tesz lehetővé.



Kiadás dátuma
2007-12-07

Verzió: 4.0

12 NC: 8622 810 12787
EAN: 87 10895 91381 2

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com