

Philips
Sistema micro de música

Bluetooth®
Porta USB para carregamento

BTM2360



Dê potência às suas músicas

Ouçá toda a música digital do seu smartphone via Bluetooth, ou reproduza CD de MP3 e CD-R/RW num micro sistema da Philips. Altifalantes Bass Reflex fornecem graves intensos e uma potência de saída máxima de 70 W proporciona um som potente.

Desfrute da sua música a partir de diferentes fontes

- Transmita música sem fios via Bluetooth™ a partir do seu smartphone
- USB Directo para reprodução fácil de música em MP3
- Reproduz MP3-CD, CD e CD-R/RW
- Entrada de áudio para reprodução de música portátil

Enriqueça a sua experiência sonora

- Potência de saída máxima RMS de 70 W
- Sistema de altifalantes de graves para graves poderosos e mais profundos
- Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais

Fácil de utilizar

- Carregador de CDs motorizado para um acesso cómodo
- Sintonização digital com programação de estações para maior comodidade

PHILIPS

Destaques

Transmita música via Bluetooth™



O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance que oferece fiabilidade e eficiência energética. A tecnologia permite uma fácil ligação sem fios ao iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou computadores portáteis. Assim, pode desfrutar facilmente da sua música favorita e de som de vídeos ou de jogos através deste altifalante via ligação sem fios.

USB Directo para reprodução fácil de música em MP3



Graças à total compatibilidade para transferência de ficheiros, pode facilmente desfrutar da comodidade e diversão de aceder a mais música digital através da ranhuras USB Direct.

Entrada de áudio



A conectividade da entrada de áudio permite a reprodução directa do conteúdo da entrada de áudio dos seus leitores multimédia portáteis. Além da vantagem de desfrutar da sua música favorita na qualidade de som superior proporcionada pelo sistema de áudio, a entrada de áudio é também bastante prática, já que apenas necessita de ligar o seu leitor de MP3 portátil ao sistema de áudio.

Sistema de Altifalantes de Graves



O Sistema de Altifalantes de Graves proporciona uma experiência dos sons graves profunda a partir de um sistema de altifalantes compacto. Difere de um sistema de altifalantes convencional devido à adição de um tubo de graves alinhado acusticamente com o woofer para otimizar o desempenho das frequências baixas. O resultado são graves mais controlados e profundos, com menor distorção. O sistema funciona através da ressonância da massa de ar no tubo de graves para vibrar como um woofer convencional. Combinado com a resposta do woofer, o sistema expande todos os sons das baixas frequências para criar toda uma nova dimensão de graves profundos.



Data de publicação
2017-07-20

Versão: 1.0.5

12 NC: 8670 001 22355
EAN: 04 89518 56057 77

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

Especificações

Som

- Melhoramento do som: controlo de som digital
- Potência máxima de saída (RMS): 70 W

Altifalantes

- Tipos de altifalante: Tweeter de topo
- Altifalante Principal: 2 sentidos, Woofer de 4", Sistema de Altifalantes de Graves

Reprodução de áudio

- Modos de reprodução de discos: avanço/retrocesso rápido, procurar a faixa seguinte/anterior, repetição/aleatório/programa
- Suporte de reprodução: CD, CD-R/RW, CD MP3, Unidade flash USB
- Modos de reprodução de USB Directo: retrocesso rápido/avanço rápido, reprodução/pausa, anterior/seguite, repetir, aleatório, parar

Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM mono, FM estéreo
- Estações pré-sintonizadas: 20
- Antena: Antena flexível fixa FM
- Melhoramento do sintonizador: sintonização digital automática, procura automática, Instalação fácil (Plug & Play)

Conectividade

- Entrada de áudio (3,5 mm)
- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP
- USB: Porta USB, carregamento USB de 500 mAh

Funcionalidades

- Alarmes: Alarme com CD, Despertador com Rádio, Alarme USB
- Relógio: No ecrã principal, temporizador
- Tipo de visor: Visor LED
- Tipo de carregador: gaveta

Acessórios

- Acessórios incluídos: Manual do utilizador
- Telecomando: Telecomando de 21 teclas

Dimensões

- Largura da unidade principal: 180 mm
- Altura da unidade principal: 119 mm
- Profundidade da unidade principal: 220,4 mm
- Dimensões do altifalantes principal (L x P): 140 x 185 mm
- Altura do altifalante principal: 260 mm
- Largura da embalagem: 663 mm
- Altura da embalagem: 315 mm
- Profundidade da embalagem: 208 mm
- Peso bruto: 6,7 kg
- Peso líquido: 5,74 kg

Potência

- Fonte de alimentação: 220-240 V, 50 Hz