

Philips
Мережевий зарядний
пристрій

Роз'єми для зарядання USB A
та USB C

Power Delivery
QC 4+
PPS

DLP2682CW



Мережевий зарядний пристрій із 2 роз'ємами USB-C та USB-A

65 Вт із QC 4+ та PD 3.0

Заряджайте ноутбук і найновіші пристрої через роз'єм USB-C. Підтримка модулів зарядання PD 3.0 і QC 4+ зменшує час зарядання. Роз'єм USB-A дозволяє одночасно заряджати інші пристрої. У наявності знімні штекери для ЄС, Великої Британії, Австралії.

Чудовий дизайн для зарядання

- Розумний захист від перегрівання, надмірної напруги та надмірного струму
- 50% заряду за 30 хвилин
- Настінний зарядний пристрій із технологією GaN
- Зарядання за допомогою програмованого блока живлення USB-C (PPS)

Максимальна ефективність

- Роз'єм USB-C з підтримкою подачі енергії

PHILIPS

Специфікації

Розміри упаковки

- Тип упаковки: Коробка
- Кількість виробів: 1
- Код EAN: 48 95229 13265 8

Зовнішня коробка

- Кількість споживчих комплектів: 2
- Код GTIN: 1 48 95229 13265 5



Потужність

- Тип адаптера: Знімний із розеткою для Великобританії, Європи та Австралії
- Вихід: 65 Вт (макс.)
- Вхідна потужність: 100-240 В, 1,5 А 50/60 Гц

Внутрішня коробка

- Кількість споживчих комплектів: 1
- Код GTIN: 2 48 95229 13265 2

Основні

Роз'єм USB-C з підтримкою подачі енергії

USB-C – це найновіший стандарт роз'єму для заряджання, який тепер адаптовано для використання мобільними пристроями, як-от мобільні телефони, камери і планшети. PD (Power delivery) – це стандарт USB для кращої подачі живлення і швидшого заряджання.

Розумний захист

Розумний захист від перегрівання, надмірної напруги та надмірного струму

Зарядний пристрій із технологією GaN

Настінні зарядні пристрої із технологією GaN (нітрид галію) використовують менше електричних компонентів із кращими тепловими характеристиками. Компактні зарядні пристрої можуть забезпечити більшу потужність завдяки швидшому часу заряджання. Збільшена потужність здатна забезпечити живлення сучасних ноутбуків із USB-C з'єднанням.

50% заряду за 30 хв

Швидке заряджання – заряджайте мобільний телефон до 50% за 30 хвилин.

Програмований блок живлення (PPS)

PPS (Programmable Power Supply) – це стандарт для технології швидкого заряджання пристроїв через USB-C. Ця технологія налаштовує напругу і струм у режимі реального часу, залежно від стану заряджання пристрою, надаючи йому максимум потужності. Розумний спосіб безпечно скоротити час зарядження.



Дата випуску 2023-03-18

Версія: 1.2.1

12 NC: 8670 001 88376
EAN: 48 95229 13265 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com