



Philips ActionFit  
Audífonos deportivos  
intrauditivos

ActionFit  
Amarillo y gris

SHQ1000GY

## Ideal para hacer deportes

Resistentes al sudor y la lluvia

Estos audífonos han sido diseñados especialmente para los deportistas y ofrecen materiales resistentes al agua y agentes antibacteriales que eliminan los gérmenes nocivos.

### Innovación para atletas

- Un cable de 1,2 m de longitud ideal para utilizarlo en el exterior
- Diseño ultraliviano
- Almohadillas de silicona ultra suaves que se adaptan cómodamente a los oídos

### Diseñado para personas activas

- Clip sujetador de cables
- Antisudor

### Energízate

- Sonido estéreo con graves potentes: más energía para tus ejercicios
- Controla tu programa de entrenamiento mediante la aplicación gratuita ActionFit

# PHILIPS

## Destacados

### Cable de 1,2 m

La longitud de cable es ideal para colocar tu aparato de audio donde quieras.

### Clip sujetador de cables



El clip te permite sujetar el cable con firmeza

### Antisudor



Diseñados con un revestimiento resistente al agua que protege los audífonos de los daños que produce el sudor

### Sonido estéreo con graves potentes

El sonido preciso mejora tu experiencia deportiva y te da más energía para hacer ejercicios

### Diseño ultraliviano

El diseño ultraliviano está pensado para hacer deportes y te ofrece un ajuste cómodo

### Almohad. silic. ultra suaves, 3 tamañ.



Las almohadillas de silicona ultra suaves de 3 tamaños de estos audífonos Philips se adaptan cómodamente a los oídos sin añadirles presión, además de bloquear el ruido no deseado.

### Aplicación gratuita ActionFit



Controla tu entrenamiento con esta aplicación inteligente, sencilla y gratuita creada por Philips solo para ti. La aplicación ActionFit te permite crear ejercicios personalizados que incluyen metas de tiempo, distancia y calorías, incluso puedes asignar tu música favorita para cada objetivo. Una vez que termines tus ejercicios, utiliza la aplicación para compartir los resultados con tus amigos en Twitter y Facebook. Necesitarás GPS para tus metas de distancia y calorías, ¡así que descárgalo gratis desde App Store y listo!

## Especificaciones

### Sonido

- Diafragma: cúpula mylar
- Tipo de imán: Neodimio
- Tipo: Dinámico
- Bobina móvil: CCAW
- Respuesta de frecuencia: 30 - 20 000 Hz
- Sensibilidad: 110 dB
- Diámetro del altavoz: 13,5 mm
- Entrada máxima de potencia: 10 mW
- Impedancia: 16 ohmio

### Conectividad

- Tipo de cable: OFC
- Conexión del cable: dos en paralelo, simétrica
- Longitud del cable: 1,2 m
- Conector: 3,5 mm
- Acabado del conector: enchapado en oro

### Accesorios

- Incluidos: funda de transporte

### Dimensiones del embalaje

- UPC: 6 09585 23019 4
- Cantidad de productos incluidos: 1
- Tipo de empaque: Blister

### Caja interior

- GTIN: 2 06 09585 23019 8
- Cantidad de cajas: 3

### Caja exterior

- GTIN: 1 06 09585 23019 1
- Cantidad de cajas: 24



Fecha de publicación  
2013-12-15

Versión: 2.2.2

12 NC: 8670 000 96815  
UPC: 6 09585 23019 4

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)