

Philips
Reproductor de DVD
portátil

LCD de 18 cm/ 7"
Reproductor de DVD dual



PD7042



Duplica tus películas en la carretera

con dos reproductores de DVD

Disfruta de tus películas y tu música en el coche. El dispositivo Philips PD7042 te ofrece dos reproductores de DVD de 7 pulgadas para que los pasajeros puedan disfrutar de sus propias películas en DVD, música y fotos en la carretera. Gracias a la batería integrada de 2 horas, podrás disfrutar de tus películas en cualquier lugar.

Reproduce películas, música y fotos en cualquier lugar

- Compatible con DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- Certificado DivX para una reproducción estándar de videos DivX
- Reproducción de MP3-CD, CD y CD-RW
- Disfruta de las imágenes JPEG de un disco de imágenes

Disfruta más de tu experiencia de audio y vídeo

- Pantalla LCD TFT a color de 17,8 cm (7") en formato de pantalla ancha 16:9
- Ve dos películas por separado o comparte la misma en los dos reproductores
- Altavoces estéreo incorporados

Funciones extra para tu comodidad

- Disfruta de hasta 2 horas de reproducción gracias a una batería recargable incorporada*
- Dispositivo de montaje para el coche para un uso más cómodo
- Reanudación total tras la pérdida de alimentación
- 2 auriculares incluidos para disfrutar de forma individual
- Una única conexión por cable para una instalación rápida en el coche

PHILIPS

Destacados

LCD TFT color 18 cm/7" (16:9)



La pantalla LCD en color hace que las imágenes cobren vida, mostrando tus fotos más preciadas y tus canciones y vídeos favoritos con la misma riqueza de detalles, realismo y colores vibrantes que las impresiones de alta calidad. La relación de aspecto 16:9 panorámico es un estándar para la televisión de alta definición digital universal. Con la relación de aspecto original de 16:9 se pueden visualizar vídeos sin barras en la parte superior o inferior de la imagen y sin la pérdida de calidad derivada del escalado visual, que altera la imagen para ajustarla a un tamaño de pantalla distinto.

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD



El reproductor de DVD portátil Philips es compatible con la mayoría de discos DVD y CD disponibles en el mercado. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD y CD: todos pueden reproducirse en el reproductor de DVD.

DVD+/-R es una abreviatura que se utiliza para las unidades de DVD que aceptan ambos formatos de DVD grabables. De igual modo, el formato DVD+/-RW acepta ambos tipos de discos regrabables.

Reproducción de MP3-CD, CD y CD-RW



MP3 es una revolucionaria tecnología de compresión con la que se puede reducir hasta 10 veces el tamaño de archivos de música digital sin degradar sustancialmente su calidad de audio. Un único CD puede almacenar hasta 10 horas de música.

Dispositivo de montaje para el coche



Para disfrutar del entretenimiento mientras viajas, ¿por qué no llevarte de casa tu reproductor de DVD portátil? Un sistema exclusivo de montaje para el coche garantiza comodidad de uso, con un soporte de extracción rápida que facilita la extracción del

reproductor cuando no está funcionando. Puedes llevarte el reproductor de DVD portátil y dejar el dispositivo de montaje en el coche.

Conexión con un solo cable

El diseño de la conexión con un solo cable consiste en que sólo se necesita un cable para conectar los dos reproductores de DVD portátiles de Philips. No se necesitan cables adicionales, no hay líos de cables y la instalación sólo te llevará unos segundos.

Ve dos películas por separado

El diseño del reproductor dual te permite ver películas individualmente en cada pantalla del reproductor de DVD portátil. También puedes conectarlos juntos y con sólo tocar el botón interruptor de señal, tanto los pasajeros de los asientos delanteros como de los traseros pueden ver la misma película simultáneamente en ambos reproductores.

Certificado DivX

Con la compatibilidad con DivX® podrás disfrutar de vídeos y películas codificados en DivX desde Internet, incluidas las películas de cine de Hollywood. El formato de los soportes DivX es una tecnología de compresión de vídeo basada en MPEG4 que permite guardar archivos grandes, como películas, trailers y vídeos musicales, en soportes del tipo CD-R/RW y en discos grabables DVD, soportes de almacenamiento USB y otras tarjetas de memoria para reproducirlos en el dispositivo Philips con certificación DivX.



Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Tipo de pantalla de visualización: LCD TFT
- Tamaño pant. en diagonal: 7 pulgadas / 18 cm
- Resolución: 480 (An) x 234 (Al) x 3 (RGB)

Sonido

- Potencia de salida: 250 mW RMS (altavoces integrados)
- Potencia de salida (RMS): 5 mW RMS (auriculares)
- Relación señal / ruido: >80 dB (salida de línea), >76 dB (auricular), >62 dB (altavoces integrados)

Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: DVD, CD de imágenes, SVCD, CD de vídeo, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Modos de reproducción del disco: Menú del disco, Retrosceso rápido, Avance rápido, OSD, Repetición, Zoom, Reproducción aleatoria, Reanudar reproducción desde parada
- Sistema reproducción discos de vídeo: NTSC, PAL
- Formatos de compresión: MPEG4, Divx

Reproducción de audio

- Formato de compresión: Dolby Digital, MP3
- Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps
- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Sistemas de archivo compatibles: ISO-9660, Joliet

Conectividad

- Entrada de CC: 9 V, 0,8 A
- Conexión para auriculares: Auriculares estéreo de 3,5 mm
- Salida AV: Compuesto (CVBS) x1
- entrada AV: Compuesto (CVBS) x1

Cómodas funciones

- Piloto de carga de la batería
- A prueba de golpes

Accesorios

- Adaptador de CA/CC: 9 V, 0,8 A, (110-240 V, 50/60 Hz)
- Cables: Cables AV
- Kit para coche: adaptador de salida para el

- encendedor, 12 V CC
- Manual de usuario: Varios idiomas
- Dispositivo de montaje para el coche: 2 unidades de AY4246
- Auriculares: 2 unidades de AY3822
- Funda: 1 bolsa de viaje

Potencia

- Duración de la batería: Hasta 2 horas*
- Tipo de batería: Batería integrada

Dimensiones

- Dimensiones del embalaje principal: 285 x 360 x 372 mm
- Cantidad en la caja principal: 3
- Peso de la caja principal: 7,93 kg
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 362 x 350 x 90 mm
- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 199 x 38 x 153 mm
- Peso del producto: 1,4 kg
- Tipo de embalaje: D-box

Caja exterior

- EAN: 87 12581 52052 6
- Peso bruto: 8,451 kg
- Caja exterior (L x An. x Al): 37,2 x 28,5 x 36 cm
- Peso neto: 6,684 kg
- Unidades por caja: 3
- Peso tara: 1,767 kg

Dimensiones del embalaje

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 36,2 x 35 x 9 cm
- EAN: 87 12581 52051 9
- Peso bruto: 2,677 kg
- Peso neto: 2,228 kg
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Cartón
- Peso tara: 0,449 kg
- Tipo de colocación: Horizontal

Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 20 x 15,5 x 7,7 cm
- Peso: 1,266 kg



Fecha de emisión
2017-04-07

Versión: 3.2.5

12 NC: 8670 000 59223
EAN: 87 12581 52051 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified y los logotipos asociados son marcas comerciales de DivX Networks, Inc. y se utilizan con licencia.
* Las baterías recargables tienen un número limitado de ciclos de carga, y es posible que en algún momento se deban sustituir. La duración de la batería y el número de ciclos de carga puede variar según el uso y los ajustes.
* La duración de la batería varía según el uso y los ajustes.
* La duración de la batería en horas de reproducción es aproximada y puede variar dependiendo del estado del dispositivo. Para optimizar la duración de la batería, el usuario debe ajustar la retroiluminación de la pantalla al mínimo, conectar los auriculares (no los altavoces integrados) escuchar el dispositivo a un nivel de volumen medio y utilizarlo a temperatura ambiente.