



Philips
Mikrowieża

ze złączem Lightning

do urządzeń iPod/iPhone
CD, MP3-CD, USB, FM
Maks. 70 W



DCM2170

Dźwięk pasujący do Twojego domu

Fascynacja Dźwiękiem

Mikrowieża Philips jest zgodna ze złączem Lightning smartfona iPhone 5. Oferuje doskonałą jakość dźwięku oraz stylowe wzornictwo. Obsługa jest bardzo prosta, więc usiądź wygodnie, zrelaksuj się i posłuchaj muzyki tak jak lubisz.

Wzbogać swoje muzyczne doznania

- Zestaw głośników z systemem Bass Reflex zapewnia głębokie i potężne brzmienie basów
- Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki
- Maksymalna moc wyjściowa 70 W RMS

Korzystaj z wielu źródeł muzyki

- Szybkie ładowanie i odtwarzanie muzyki przez złącze Lightning
- Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
- Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/WMA przez połączenie USB
- Wejście audio umożliwia odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych
- Cyfrowe strojenie z pamięcią stacji zapewnia dodatkową wygodę

PHILIPS

Mikrowieża
ze złączem Lightning do urządzeń iPod/iPhone, CD, MP3-CD, USB, FM, Maks. 70 W

Zalety

Odtwarzanie i ładowanie przez złącze Lightning



Ciesz się ulubioną muzyką podczas ładowania urządzenia iPod/iPhone przez nowe złącze Lightning! Wystarczy podłączyć urządzenie bezpośrednio do głośnika, aby słuchać swoich ulubionych utworów w doskonałej jakości. Podczas odtwarzania urządzenie jest również szybko ładowane, więc nie trzeba się martwić o akumulator.

System Bass Reflex



Zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex emituje niskie tony o większej głębi niż kompaktowy system głośnikowy. Zestaw ten różni się od systemu kompaktowego tubą basową akustycznie zharmonizowaną z

głośnikiem niskotonowym, co pozwala uniknąć obcinania niskich dźwięków. Efekt to głębszy regulowany bas i mniejsze zniekształcenia. System działa w ten sposób, że wprowadza w rezonans masę powietrza znajdującą się w tubie basowej, aby wibrowała jak zwykły głośnik niskotonowy. W połączeniu z reakcją głośnika niskotonowego oznacza to ogólne wzmocnienie basów i większą ich głębię.

Cyfrowa korekcja dźwięku (DSCI)



Funkcja cyfrowej korekcji dźwięku oferuje wybór wstępnie zaprogramowanych ustawień korektora — jazz, rock, pop i muzyka klasyczna — pozwalających na zoptymalizowanie zakresów częstotliwości dla różnych stylów muzycznych. Każdy tryb wykorzystuje technologię korekcji graficznej w celu automatycznego dostrojenia balansu dźwięku i uwydatnienia jego częstotliwości mających największe znaczenie w danym stylu. Dzięki precyzyjnemu dostosowaniu balansu dźwięku do gatunku muzycznego, funkcja korekcji dźwięku pozwala czerpać maksymalną przyjemność ze słuchania muzyki.

DCM2170/12

Wejście audio



Wejście audio umożliwia bezpośrednie odtwarzanie zawartości audio z przenośnych odtwarzaczy multimedialnych. Słuchanie muzyki w doskonałej jakości zapewnionej przez zestaw audio to zaledwie jedna z jego zalet. Wejście audio jest niezwykle wygodne — wystarczy podłączyć przenośny odtwarzacz MP3 do zestawu audio.

Bezp. połąc. USB



W trybie USB Direct wystarczy podłączyć urządzenie USB do portu USB w urządzeniu Philips — cyfrowa muzyka będzie odtwarzana bezpośrednio z urządzenia Philips.



Dane techniczne

Odtwarzanie dźwięku

- Odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Tryby odtwarzania płyt: szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, wyszukiwanie następnej/poprzedniej ścieżki, odtwarzanie wielokrotne/losowe/zaprogramowane
- Inne: Obsługa znaczników ID3
- Tryby odtwarzania przez bezpośrednie połączenie USB: szybkie przewijanie do tyłu/do przodu, odtwarzanie/wstrzymywanie, poprzedni/następny, odtwarzanie zaprogramowane, odtwarzanie wielokrotne, losowa kolejność odtwarzania, zatrzymywanie
- Tryby odtwarzania urządzeń podłączonych do podstawki dokującej: szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, następny/poprzedni utwór, odtwarzanie/wstrzymanie

Dźwięk

- Korekcja dźwięku: cyfrowa korekcja dźwięku
- Regulator głośności: w górę/dół
- Maksymalna moc wyjściowa (RMS): 70 W

Głośniki

- Typy głośników: zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex
- Przetworniki głośn.: Niskotonowy 4" i wysokotonowy z miękką kopułką

Tuner/Odbiór/Transmisja

- Pasma tunera: UKF stereo
- Pamięć stacji: 20
- Funkcje i cechy dotyczące tunera: automatyczne dostrajanie cyfrowe

Możliwości połączeń

- Wejście audio (3,5 mm)
- USB: Host USB

Udogodnienia

- Budzenie: budzenie nagraniem z płyty CD, budzenie radiem, budzenie z odtwarzacza iPod, budzenie z urządzenia USB
- Sposób ładowania: szuflada
- Ładowarka: iPhone, iPod

Aksesoria

- Pilot zdalnego sterowania
- Instrukcja obsługi: wielojęzyczna

Wymiary

- Waga brutto: 5,7 kg
- Wymiary głośnika głównego (szer. x gł.): 140 x 185 mm
- Wysokość głośnika głównego: 260 mm
- Szerokość jednostki centralnej: 180 mm
- Wysokość jednostki centralnej: 177 mm
- Głębokość jednostki centralnej: 239 mm
- Szerokość opakowania: 224 mm
- Wysokość opakowania: 314 mm
- Głębokość opakowania: 518 mm

Moc

- Źródło zasilania: 110–240 V, 50/60 Hz

Zgodność z odtwarzaczami iPod

- Zgodność z: iPod nano 7. generacji, iPod touch 5. generacji

Zgodność z telefonami iPhone

- Zgodność z: iPhone 5



Data wydania 2014-08-11

Wersja: 1.0.8

12 NC: 8670 001 01979
EAN: 08 71258 16840 13© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.www.philips.com