

Philips  
Microcadena DVD clásica

100 W

MCD395



# Obsesionados por el sonido

Relájate con música y películas sensacionales

Te gusta estar a la última con la mejor y más reciente tecnología. Prueba ahora la nueva microcadena clásica Hi-Fi 2 en 1 con reproducción de DVD, CD de WMA y CD de MP3. Relájate con tus películas y música favoritas. Accede a la nueva era del entretenimiento en casa.

## Disfruta más de tus películas.

- Reproduce DVD, DivX<sup>®</sup>, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD (RW) y CD de imágenes
- Dolby Digital para una extraordinaria experiencia cinematográfica

## Enriquece tu experiencia acústica

- USB directo para reproducir música y fotos
- Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular
- 2x50W RMS y potencia musical de 2x100W

## Empieza el día a tu manera

- Funciones del despertador y temporizador
- Sintonizador digital con 40 presintonías para una mayor comodidad

# PHILIPS

## Destacados

### Reproduce DVD/DivX y MP3/WMA-CD

El reproductor Philips es compatible con la mayoría de discos DVD y CD disponibles en el mercado. DVD, DivX<sup>®</sup>, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) y CD de imágenes: todos pueden reproducirse en el reproductor. SVCD son las siglas de "Super VideoCD". La calidad de un disco SVCD es mucho mayor que la de un disco VCD, especialmente en la nitidez de imagen gracias a la mayor resolución. Con la ayuda de DivX<sup>®</sup> podrás disfrutar de vídeos codificados en DivX<sup>®</sup>. El formato de los soportes DivX es una tecnología de compresión de vídeo basada en MPEG4 que permite guardar archivos grandes, como películas, tráileres y vídeos musicales, en soportes del tipo CD-R/RW y en discos grabables DVD.

### USB directo

Sólo tienes que conectar el dispositivo USB al sistema y ya puedes compartir tu música y fotos digitales con tu familia y amigos.

### Control digital del sonido

El control digital del sonido te ofrece una selección de varios ajustes preestablecidos que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales (jazz, rock, pop y clásico). Cada modo utiliza tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. En definitiva, el control digital del sonido te ofrece la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido para adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.

### Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.

### Dolby Digital

Puesto que Dolby Digital, el principal estándar de audio digital multicanal del mundo, se basa en la forma en que el oído humano procesa el sonido de manera natural, disfrutarás de un sonido Surround de excepcional calidad con un entorno espacial muy realista.



# Especificaciones

## Sonido

- Potencia de salida: Potencia musical de 2 x 50 W RMS/100 W
- Mejora del sonido: control digital del sonido, 4 modos, Refuerzo dinámico de graves, potencia, Dolby Digital

## Altavoces

- Altavoz: Woofer de 4"
- Mejora del altavoz: Bidireccional
- Tipos de altavoz: sistema de altavoces Bass Reflex

## Reproducción de vídeo

- Código de región de DVD: 2
- Soporte para reproducción: DivX, DVD-vídeo, CD de imágenes, CD de vídeo/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Modos de reproducción del disco: Repetición A-B, ángulo, Zoom, cámara lenta, control parental, PBC, menú del disco, retroceso rápido, avance rápido, OSD, reanudar reproducción desde parada

## Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD de WMA
- Modos de reproducción del disco: avance/retroceso rápido, búsqueda de pista anterior/siguiente, repetir/reproducción aleatoria/programar
- Otros: Compatible con etiquetas ID3
- Modos de reproducción USB directo: avance rápido/retroceso rápido, reproducir/pausa, anterior/siguiente, reproducción programada, repetir, aleatoria, parar

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo
- Presintonías: 40
- Antena: Antena FM
- RDS: ajuste de reloj RDS, nombre de emisora; nombre de estación, texto de radio
- Mejora en el sintonizador: sintonización automática digital, exploración automática

## Conectividad

- Salida de audio/vídeo: 2 x RCA (Audio), salida de

- vídeo compuesto (CVBS), salida coaxial de audio digital, Auriculares (3,5 mm), salida de subwoofer, Salida de S-vídeo
- Enlace MP3: Cable de línea estéreo de 3,5 mm
- USB: Host USB

## Cómodas funciones

- Alarmas: alarma por CD, alarma por radio, Alarma USB
- Reloj: en pantalla principal, Temporizador
- Tipo de cargador: motorizado, bandeja
- Idiomas de los menús en pantalla: Holandés, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Portugués, Español, Sueco, Turco
- Tipo de pantalla: Pantalla LCD

## Accesorios

- Cables/Conexión: cable de vídeo compuesto (Y)
- Mando a distancia: 40 botones con pila de litio
- Otros: Antena FM, Guía de inicio rápido
- Manual de usuario: En varios idiomas
- Garantía: Folleto de garantía internacional

## Dimensiones

- Peso bruto: 9,9 kg
- Dimensiones del altavoz principal (An. x Pr.): 152 x 257 mm
- Alto del altavoz principal: 228 mm
- Profundidad de la unidad principal: 285 mm
- Anchura del embalaje: 494 mm
- Altura de la unidad principal: 228 mm
- Altura del embalaje: 371 mm
- Anchura de la unidad principal: 152 mm
- Profundidad del embalaje: 275 mm

## Potencia

- Alimentación: 50 Hz
- Alimentación: 220 - 240 V

## Verde

- Función de energía renovable en espera: 1 W

## Reproducción de fotografías digitales

- Soporte para reproducción: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD de imágenes
- Formato de compresión de imágenes: JPEG



Fecha de emisión  
2017-08-02

Versión: 1.0.5

12 NC: 8670 000 37569  
EAN: 87 12581 39989 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)