

# PHILIPS

## Batterie externe USB

20 000 mAh

3 ports de charge USB

QC 3.0 et PD 3.0

PPS

DLP7721C



## Batterie externe puissante

avec un bloc d'alimentation portable de secours

Grande capacité de 20 000 mAh grâce à une batterie Li-polymère sûre. Oubliez les soucis de téléphone déchargé. Charge rapide grâce au port USB-C PD 3.0 d'une puissance en sortie maximale de 20 W ou via le port USB-A QC 3.0 d'une puissance en sortie maximale de 18 W.

### Excellente conception de charge

- Protection intelligente contre les surchauffes, les surtensions et les surintensités
- 50 % de charge en 30 minutes
- Charge PPS (Programmable Power Supply, ou alimentation programmable) via USB-C
- Les 3 ports USB chargent trois appareils simultanément
- USB-A avec charge rapide QC
- Port de charge USB-C PD 20 W

### Confirmation de fonctionnement immédiate

- Voyant d'alimentation

### Chargeur portable

- Fonctionne n'importe où, idéal lorsque vous n'avez pas accès à 1 prise secteur

# Points forts

## Port de charge USB-C PD 20 W.\

Équipé d'un port de charge rapide USB-C PD (Power Delivery) 20 W.

## USB-A avec charge rapide QC

La technologie de charge rapide Quick Charge (QC) permet une charge plus rapide en augmentant la tension et l'intensité. Elle utilise le protocole Quick Charge pour optimiser la vitesse de charge des appareils compatibles, réduisant ainsi leur temps de charge.

## 50 % de charge en 30 min

Charge rapide : la batterie de votre téléphone portable passe de vide à 50 % de charge en 30 minutes.



## PPS (Programmable Power Supply)

La norme PPS (Programmable Power Supply ou alimentation programmable) s'applique à la technologie de charge rapide pour les appareils USB-C. Cette technologie adapte la tension et l'intensité en temps réel, en fonction du niveau de charge de l'appareil afin de lui fournir une puissance maximale. Un moyen intelligent de réduire le temps de charge en toute sécurité.

## Protection intelligente

Protection intelligente contre les surchauffes, les sursensions et les surintensités

## Voyant d'alimentation

Le voyant discret à LED vous informe immédiatement que l'unité est alimentée.

# Caractéristiques

## Design et finition

Matériaux: PC + ABS

## Carton externe

Longueur: 34 cm

Nombre de produits emballés: 18

Longueur: 13.4 pouces

Largeur: 24 cm

Hauteur: 22.5 cm

GTIN: 1 48 95229 13553 3

Largeur: 9.4 pouces

Hauteur: 8.9 pouces

## Carton interne

Longueur: 22 cm

Nombre de produits emballés: 6

Longueur: 8.7 pouces

Largeur: 10.7 cm

Hauteur: 20.5 cm

Largeur: 4.2 pouces

Hauteur: 8.1 pouces

GTIN: 2 48 95229 13553 0

## Compatibilité

Compatible avec :: Appareils à charge USB

## Alimentation

Capacité de la pile: 20 000 mAh 74 Wh

Puissance d'entrée: USB-C 5 V/3 A, micro-USB 5 V/2 A

Sortie: USB-C 20 W maxi. USB-A 18 W maxi.

## Dimensions du produit emballé

Hauteur: 17 cm

Type d'installation en rayon: Les deux

Largeur: 9.5 cm

Profondeur: 3.5 cm

Hauteur: 6.7 pouces

Nombre de produits inclus: 1

EAN: 48 95229 13553 6

Largeur: 3.7 pouces

Profondeur: 1.4 pouces

## Dimensions du produit

Hauteur: 13.6 cm

Largeur: 6.8 cm

Profondeur: 2.75 cm

Largeur: 2.7 pouces

Hauteur: 5.4 pouces

Profondeur: 1.1 pouces

Poids: 0.355 kg

Poids: 0.783 lb

## Accessoires

Câbles: Câble de charge USB-C

Manuel d'utilisation: Mode d'emploi

