



Philips
Batterie externe USB

20 000 mAh
3 ports de charge USB
QC 3.0 et PD 3.0
PPS

DLP7721C



Batterie externe puissante

avec un bloc d'alimentation portable de secours

Grande capacité de 20 000 mAh grâce à une batterie Li-polymère sûre. Oubliez les soucis de téléphone déchargé. Charge rapide grâce au port USB-C PD 3.0 d'une puissance en sortie maximale de 20 W ou via le port USB-A QC 3.0 d'une puissance en sortie maximale de 18 W.

Excellente conception de charge

- 50 % de charge en 30 minutes
- Charge PPS (Programmable Power Supply, ou alimentation programmable) via USB-C
- Protection intelligente contre les surchauffes, les surtensions et les surintensités
- Les 3 ports USB chargent trois appareils simultanément
- USB-A avec charge rapide QC
- Port de charge USB-C PD 20 W

Chargeur portable

- Fonctionne n'importe où, idéal lorsque vous n'avez pas accès à 1 prise secteur

Confirmation de fonctionnement immédiate

- Voyant d'alimentation

PHILIPS

Batterie externe USB
20 000 mAh 3 ports de charge USB, QC 3.0 et PD 3.0, PPS

Caractéristiques

Compatibilité

- Compatible avec :: Appareils à charge USB

Alimentation

- Sortie: USB-C 20 W maxi. USB-A 18 W maxi.
- Puissance d'entrée: USB-C 5 V/3 A, micro-USB 5 V/2 A
- Capacité de la pile: 20 000 mAh 74 Wh

Dimensions du produit emballé

- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'installation en rayon: Les deux
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 9,5 x 17 x 3,5 cm
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 3,7 x 6,7 x 1,4 pouces
- EAN: 48 95229 13553 6

Carton externe

- Nombre de produits emballés: 18
- Carton externe (l x l x H): 34 x 24 x 22,5 cm
- Carton externe (l x l x H): 13,4 x 9,4 x 8,9 pouces
- GTIN: 1 48 95229 13553 3



Carton interne

- Nombre de produits emballés: 6
- Carton interne (l x l x H): 22 x 10,7 x 20,5 cm
- Carton interne (l x l x H): 8,7 x 4,2 x 8,1 pouces
- GTIN: 2 48 95229 13553 0

Accessoires

- Mode d'emploi: Mode d'emploi
- Câbles: Câble de charge USB-C

Dimensions du produit

- Dimensions du produit (l x H x P): 6,8 x 13,6 x 2,75 cm
- Dimensions du produit (l x H x P): 2,7 x 5,4 x 1,1 pouces
- Poids: 0,355 kg
- Poids: 0,783 lb

Design et finition

- Matériaux: PC + ABS

DLP7721C/00

Points forts

Port de charge USB-C PD 20 W.1

Équipé d'un port de charge rapide USB-C PD (Power Delivery) 20 W.

USB-A avec charge rapide QC

La technologie de charge rapide Quick Charge (QC) permet une charge plus rapide en augmentant la tension et l'intensité. Elle utilise le protocole Quick Charge pour optimiser la vitesse de charge des appareils compatibles, réduisant ainsi leur temps de charge.

50 % de charge en 30 min

Charge rapide : la batterie de votre téléphone portable passe de vide à 50 % de charge en 30 minutes.

PPS (Programmable Power Supply)

La norme PPS (Programmable Power Supply ou alimentation programmable) s'applique à la technologie de charge rapide pour les appareils USB-C. Cette technologie adapte la tension et l'intensité en temps réel, en fonction du niveau de charge de l'appareil afin de lui fournir une puissance maximale. Un moyen intelligent de réduire le temps de charge en toute sécurité.

Protection intelligente

Protection intelligente contre les surchauffes, les surtensions et les surintensités

Voyant d'alimentation

Le voyant discret à LED vous informe immédiatement que l'unité est alimentée.



Date de publication
2023-09-28

Version: 3.3.2

12 NC: 8670 001 89995
EAN: 48 95229 13553 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com