

# Насыщенное звучание басов



В жизни человек получает удовольствие от простых вещей и от удобства. Элегантная портативная дека AZ1220 позволит вам получать удовольствие от прослушивания любимой музыки с насыщенным звучанием басов с помощью легких в использовании функций.

## Улучшенные характеристики басов

- Динамики Bass Reflex обеспечивают более мощные и глубокие басы
- Режим Dynamic Bass Boost обеспечивает более глубокие, более насыщенные басы
- 4 динамика полного диапазона

## Наслаждайтесь любимой музыкой из трех разных источников

- Проигрыватель, совместимый с записываемым и перезаписываемыми компакт-дисками
- FM/MW-стереотюнер
- Кассетная дека с автостопом

## Прост в использовании

- Синхронизация начала записи с компакт-диска на кассету
- Многофункциональный ЖК-дисплей
- Гнездо стереонаушников



# PHILIPS

## Технические характеристики

### Звук

- Типы динамиков: AC Bass Reflex
- Выходная мощность (ср. квадрат.): 2X1,2Вт
- Улучшение звучания: Динамическое усиление НЧ
- Звуковая система: Стерео
- Диаметр динамика: 4 дюйма
- Регулировка громкости: поворотный

### Динамики

- Встроенные динамики: 2
- Окончание: Металл
- Типы динамиков: Динамики

### Воспроизведение аудиозаписей

- Технология кассетной деки: Механическая
- Воспроизведение медиа: Компакт-диск, Формат CD-R, Формат CD-RW
- Режимы воспроизведения дисков: Быстрое перем. вперед/назад, Поиск следующей / предыдущей дорожки, Повторить воспроизведение, Случайное воспроизведение
- Тип загрузчика: Сверху
- Количество дек: 1
- Программируемые дорожки: 20

### Тюнер/Прием/Передача

- Антенна: Антенна AM, Антенна FM

- Автоматическая цифровая настройка: нет
- Диапазоны тюнера: FM, CB

### Возможность подсоединения

- Наушники: 3,5 мм

### Удобство

- Цифры на дисплее: 4
- Тип дисплея: ЖКД

### Принадлежности

- Входящие в комплект принадлежности: Шнур питания от сети переменного тока, Руководство пользователя, Гарантийный талон

### Габариты

- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 470 x 210 x 290 мм
- Размеры продукта (Ш x В x Г): 400 x 162 x 238 мм
- Вес: 2,9 кг
- Вес, включая упаковку: 3,7 кг

### Питание

- Тип батареи: LR14
- Напряжение батареи: 1,5 В
- Питание от сети: да
- Количество батарей: 6

## Основных функции продукции

### Совместимый с форматом CD-RW

Совместимость с перезаписываемыми компакт-дисками означает, что ваше аудиоустройство может проигрывать и записываемые (CD-R), и перезаписываемые (CD-RW) диски. Диски CD-R записываются лишь один раз и могут воспроизводиться на любом CD-проигрывателе, а диски формата CD-RW могут записываться и перезаписываться многократно, но проигрываться только на совместимых проигрывателях аудиокомпакт-дисков. Лазерный звукоизводитель и схема CD-декодера проигрывателей, совместимых с форматом CD-RW, специально созданы для считывания особого уровня записи со сменой фаз в дисках CD-RW, позволяя воспроизводить диски, записанные в бытовых условиях, на вашей системе для аудиокомпакт-дисков.

### FM/MW-стереотюнер

#### AC Bass Reflex

Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов в компактной корпусной системе громкоговорителей. Ее отличие от обычной системы громкоговорителей заключается в добавлении трубки басов, которая акустически подстроена под НЧ-динамик для оптимизации раскладки низких частот в системе. Результат - лучше контролируемые басы и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в трубке басов, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-динамике. В сочетании с характеристиками НЧ-динамика система расширяет общий диапазон низкочастотных звуков для создания нового измерения глубоких басов.

#### Динамическое усиление НЧ

Режим Dynamic Bass Boost максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим Dynamic Bass Boost, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

#### Гнездо стереонаушников

#### 4-дюймовые динамики полного диапазона

#### Синхронизация начала записи с CD

#### Многофункциональный ЖК-дисплей

#### Кассетная дека с автостопом



Дата выпуска 2005-12-16

Версия: 2.0

12 NC: 9073 101 01278  
EAN: 87 10895 81661 8

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления  
Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.  
© 2005 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Все права защищены.  
[www.philips.com](http://www.philips.com)