



Philips
Trådløs hodetelefon

6 mm elementer / lukket bakside

Øretelefoner
6 timers spilletid

TASN503BK

Tren smartere.

I alt slags vær.

Finn ut av hvilken intensitet du har med disse vanntette trådløse sportsøretelefonene. Pulsmåleren hjelper deg med å få best mulig ytelse fra alle treningsøkter. Seks timers avspillingstid og sterk lyd pusher deg til neste nivå.

Seks timers avspillingstid. Pulsmåler.

- Seks timers avspillingstid når den måler
- IPX5-vanntette. Vann- og svettebestandige
- Hurtiglading. Lad i 15 minutter, og tren i én time ekstra.
- Innebygd pulsmåler.

Fra treningsspillelisten til et viktig anrop

- Smart sammenkobling. Finn Bluetooth-enheten din automatisk
- 6 mm akustiske neodymdrivere
- Innebygd mikrofon med ekkokansellering for klar lyd
- Brukervennlig knapp kontroll
- Detaljert og god lyd. God passiv støyisolering.

Fra treningsstudioet til gaten

- 3 utskiftbare ørepropper for en perfekt passform
- Myke vingespisser i gummi. Sikre og komfortable

PHILIPS

Spesifikasjoner

Lyd

- Akustisk system: Lukket
- Høyttalerdiameter: 6 mm
- Membran: PET
- Impedans: 16 Ohm
- Magnettype: NdFeB
- Frekvensområde: 20–20 000 Hz
- Følsomhet: 95 dB

Tilkoblingsmuligheter

- Mikrofon: Innebygd mikrofon
- Bluetooth-versjon: 5.0
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Maksimal rekkevidde: Opptil 10 m

Ytre eske

- Lengde: 24.8 cm
- Antall kundepakker: 24
- Bredde: 22.1 cm
- Bruttovekt: 2.34 kg
- Høyde: 34.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 10086 9
- Nettovekt: 0.54 kg
- Taravekt: 1.8 kg

Anvendelighet

- Samtalestyring: Svar / avslutt samtale, Samtale på venting, Avvis samtale
- Volumkontroll
- Samtalestyring: Besvar/avslutt samtale, Avvis samtale

Innereske

- Lengde: 11.5 cm
- Antall kundepakker: 3
- Bredde: 10.3 cm
- Høyde: 16.2 cm
- Nettovekt: 0.0675 kg

- Bruttovekt: 0.255 kg
- Taravekt: 0.1875 kg
- GTIN: 2 48 95229 10086 6

Drift

- Batteritype: Li-Polymer
- Oppladbar
- Avspillingstid for musikk: 6 time(r)
- Standby-tid: 100 t
- Taletid: 6 timer

Mål, emballasje

- Høyde: 15 cm
- Bredde: 9.5 cm
- Dybde: 3.5 cm
- Antallet produkter som følger med: 1
- EAN: 48 95229 10086 2
- Bruttovekt: 0.069 kg
- Nettovekt: 0.0225 kg
- Taravekt: 0.0465 kg

Produktmål

- Høyde: 8 cm
- Bredde: 8 cm
- Dybde: 3 cm
- Vekt: 0.0145 kg

Tilbehør

- Hurtigstartveiledning
- USB-kabel
- Øreputer: Tre størrelser

Formgivning

- Farge: Svart

UPC

- UPC: 8 40063 20053 1

Høydepunkter

3 utskiftbare ørepropper

Utbyttbare gummiørepropper i tre forskjellige størrelser gir en perfekt forsegling.

6 timers avspillingstid

Løp raskere. Hopp høyere. Spark hardere. Du får seks timers avspillingstid – selv når du overvåker pulsen. Hver opplading tar to timer.

Støy- og ekkoundertrykking

Nå slipper du irriterende ekko når du snakker i telefonen. Med vår funksjon for undertrykking av akustisk ekko får du alltid klar, uforstyrret forbindelse.

Innebygd pulsmåler.

Følg med på pulsen din med den innebygde monitoren. En sensor i øreproppen sporer hjerterytmen din med presisjon. Den sier fra når du bør presse deg og når du skal hvile, slik at hver treningsøkt gir best mulig resultat. Kompatibel med åpne treningsapper.

IPX5-vanntette.

Disse sportshodetelefonene er IPX5-vurdert mot å bli våte, noe som betyr at de er vanntette og tåler å bli våte over lengre tid. Svett masse, tren i regnet, eller bruk dem til og med i dusjen.

Hurtiglading.

Hver opplading tar to timer. Hvis du trenger en ekstra opplading, tar en hurtiglading bare 15 minutter og gir deg enda en time med spilletid.

Smart sammenkobling.

De brukervennlige knappene gjør at du kan sette spillelisten på pause, motta samtaler og justere volumet. Uten å være nær smarttelefonen. Hodetelefonene er klare til å sammenkoble med en gang du slår på Bluetooth. Når de er sammenkoblet, husker de den siste enheten de ble sammenkoblet med.

Vingespisser i myk gummi.

Utskiftbare gummiørepropper i tre forskjellige størrelser gir en perfekt forsegling. Fleksible vingespisser passer godt under ørekanten. Uansett hvor hardt du tar i, så holder disse sportshodetelefonene seg der du vil ha dem.

Brukervennlig knappkontroll

Brukervennlig knapp som gjør det enkelt for barna å ta en samtale, hoppe over et spor, eller sette det de lytter til på pause. Uten å være nær smarttelefonen. Volumknappene på basen av ørekoppen er lett tilgjengelige, og det samme er knappen for LED-lyset.

6 mm neodymdriver

6 mm akustiske neodymdrivere

Detaljert og god lyd.

Plugg deg inn i en verden full av krystallklar og naturlig lyd med nøyaktig innstilte 6 mm drivere. Sportshodetelefonene dine er nøyaktig utviklet for å gi deg krystallklar og detaljert, men fortsatt naturlig lyd – uansett hva slags musikk du lytter til.



Utgivelsesdato
2024-03-06

Versjon: 7.2.5

EAN: 48 95229 10086 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Faktiske resultater kan variere