



## 진정한 무선 헤드폰

귀 바깥쪽에 고정되는 이어버드

초소형 충전 케이스

IPX4 방수

최대 18시간의 재생 시간



TAT2236WT

## 초슬림형 케이스. 편안한 착용감

방수 및 방한 기능을 갖춘 이 진정한 무선 헤드폰은 어디든 함께합니다. 충전 케이스는 슬림핏 청바지 주머니에도 들어갑니다. 이어버드는 귀 바깥쪽에 고정되므로 이어 팁이 이도에 들어오는 느낌을 원하지 않을 경우에 사용하기 적합합니다.

### 즐거 찾는 재생 목록에서 캐치업 끝까지

- 케이스를 열 때 휴대폰에 빠르게 다시 연결
- 손쉬운 보이스 어시스턴트 작동
- 통합 제어. 내장형 마이크. 간편한 페어링

### 놀랍도록 편리하고, 탁월하게 편안한.

- 하나의 이어버드를 사용하여 통화. 모노 모드
- 4가지 색상. '하키 스틱' 디자인
- 안정적이고 편안한 착용감. 이어 팁 없는 이어버드

### 소형 충전 케이스. 최대 18시간 동안 재생 가능.

- IPX4 방수 및 방한
- 6시간의 재생 시간. 15분 충전으로 1시간 사용 가능
- 선명한 사운드, 파워풀한 저음. 12mm 네오디뮴 드라이버
- 초소형 USB-C 충전 케이스. 12시간의 추가 재생 시간

# 주요 제품

## 간편한 제어 및 페어링

이어버드를 컨트롤하여 재생 목록을 일시 중지하고, 전화를 받고, 휴대폰의 보이스 어시스턴트에 연결할 수 있습니다. 헤드폰은 즉시 페어링이 가능합니다. 한번 페어링되면 충전 케이스를 여는 즉시 휴대폰과 다시 연결합니다.

## IPX4 방수/방한

IPX4 등급 및 강력한 12mm 드라이버를 갖춘 이 헤드폰은 어떤 날씨 속에서도 탁월한 사운드를 감상할 수 있도록 합니다. 완전 방수 기능으로 땀에 대한 걱정이 없고, 비에 젖을 염려를 할 필요가 없습니다.

## 모노 모드

통화량이 많으신가요? 한쪽 이어버드를 사용하여 통화하는 동안에 다른 쪽 이어버드를 충전하면 통화 시간을 두 배로 늘릴 수 있습니다. 마이크는 자동으로 사용 중인 이어버드로 할당되므로, 현재 이어버드의 배터리 잔량이 낮아지면 이어버드를 교체하기만 하면 됩니다.

## 안정적이고 편안한 착용감

완벽하게 밀착되는 경량형 디자인 덕분에 음악을 편안하게 감상할 수 있습니다. 이어 팁이 없어 외이도에 걸리는 느낌이 없고, 압력도 느껴지지 않습니다. '하키 스틱' 폼 패터로 이어버드를 안전하게 보호할 수 있습니다.

## 휴대용 충전 케이스

이렇게 작은 충전 케이스라면 어디서든 더 많은 음악을 즐길 수 있죠! 이 진정한 무선 헤드폰은 한 번 충전으로 6시간 동안 사용할 수 있으며 완전히 충전된 케이스를 사용하면 12시간을 더 사용할 수 있습니다. 급속 충전이 필요하면 헤드폰을 케이스에 15분 동안 넣어주세요. 한 시간을 더 재생할 수 있습니다.

# 사양

## 사운드

임피던스: 28Ω  
주파수 응답: 20 - 20 000 Hz  
감도: 104dB(1KHz)  
스피커 직경: 12 mm  
최대 전원 입력: 5 mW

## 연결

마이크: 내장형 마이크  
Bluetooth 버전: 5.0  
Bluetooth 프로파일: A2DP, AVRCP, HSP, 스트리밍  
형식: SBC  
최대 범위: 최대 10 m

## 외부 상자

소비자 패키지 수: 24  
GTIN: 1 48 95229 12372 1

## 편의성

통화 관리: 두 통화 간 전환, 통화 응답/통화 종료, 수신 거부  
방수: IPX4

## 내부 상자

소비자 패키지 수: 8  
GTIN: 2 48 95229 12372 8

## 소비전력

배터리 유형: 리튬 폴리머  
충전식  
음악 재생 시간: 6 +12 시간  
통화 시간: 6+12시간  
충전 시간: 2 시간

## 포장 크기

포장 유형: 상자  
선반 배치 유형: 양쪽  
EAN: 48 95229 12372 4

## 제품 규격

높이: 4.58 cm  
폭: 5.96 cm  
깊이: 2.89 cm  
중량: 0.036 kg

## 액세서리

USB 케이블: USB-C 케이블  
충전 케이스

## 디자인

색상: 화이트  
착용 스타일: 이어버드

