

Philips
多媒體遙控器



SRM7500



即時瀏覽您的音樂收藏

從手掌中選擇歌曲

SRM7500 可作為多媒體電腦的第二螢幕。它按演唱者、專輯或曲風排序，以一種便捷佈局在手掌中顯示您的歌曲。有了它，您可在家里的各個角落隨意選擇音樂。

輕鬆點按幾下，即可控制所有媒體內容

- 勿需使用電視機 / 顯示器即可輕鬆瀏覽音樂檔案
- 透過基於無線射頻技術的 USB 轉接器實現隔 操作
- 兼容於 Media Center Edition、WMP10-11、iTunes 6-7
- 直接存取鍵可輕鬆控制 Microsoft Media Center PC

適用於大部份裝置和品牌的單一遙控解決方案

- 透過操控 10 個選項中的一個，即可控制多達 7 個裝置
- 透過點按下按鈕即可控制多個裝置的活動
- 適用於大部份裝置和品牌的紅外線代碼資料庫

快速、簡便的安裝

- 安裝過程中勿需使用手 ?
- 方便地從其他遙控進行紅外線學習

PHILIPS

sense and simplicity

規格

便利

- 熒幕操作系統語言：英文，荷蘭文，德文，法文，意大利文，西班牙文
- 背光時間：是
- 背景燈？色：白色
- 受支援的裝置：AMP, 電線, CD/MD, DVB-T, DVD, PC, PVR, 接收器, SAT, 電視, TV-DVD, TV-VCR, 錄影機

功率

- 電池類型：AA / LR6 鹼性電池
- 電池數量：3
- 省電控制：自動開 / 關

紅外線功能

- 操作距離：33 呎 (10 米)
- 學習紅外線代碼：是
- 傳輸用 LED：2

- 資料庫內的品牌數量：超過 1300
- 載波頻率範圍：30k - 100kHz + 455kHz

外盒

- 數量：2
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 94493 9
- 長度：336 毫米
- 寬度：80 毫米
- 高度：180 毫米

包裝資料

- 12NC: 908210006598
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93778 8
- 總重量：0.36 千克
- 高度：38 毫米
- 長度：328 毫米
- 寬度：162 毫米

產品特點

引導安裝

與其他通用遙控器的不同之處在於，其他遙控器需要輸入三位數字碼才能識別品牌與裝置，而這種遙控器併入了用於裝置設定的內置分步使用說明，適用於任何品牌。

學習功能

學習功能是指透過遙控，從其他待用的遙控裝置捕捉與儲存紅外線訊號的過程。如果裝置代碼未包含在內置資料庫中，只要簡單地指向裝置，便可從原始遙控訊號進行學習。

基於活動的用戶介面

基於活動的控制功能將常用功能集成至如「看電影」或「聽 CD」的活動中，而勿需逐個操作組件。選擇「看電影」後，最終用戶不再需要單獨操作各個設備，如 DVD 播放機、電視機和多媒體接收器；相反，只需按下按鈕即可完成所有必要指令，開始觀看電影：開啟電視機和擴音器並選擇正確的輸入，然後開啟 DVD 播放機即可開始播放。

通用紅外線代碼資料庫

通用紅外線代碼資料庫是指特殊遙控器內置的紅外線碼資料庫。透過此功能，遙控器不用記憶個別訊號即可控制你的設備。你只需為想要控制的裝置選擇資料庫中正確的紅外線代碼，便幾乎可以控制目前市面上所有影音系統元件，不限廠牌與型號。

螢幕媒體選擇

螢幕媒體選擇功能可讓您在遙控 LCD 螢幕上檢視和選擇電腦中的歌曲、圖片和電影清單。遙控器中集成了雙向無線射頻通訊技術並附帶 USB 傳輸接收器，從而確保電腦內容傳送至遙控器。因此，您勿需開啟電視機或顯示器，即可檢視功能表並選擇最愛檔案。

包含 Microsoft 控制項

遙控器上還包含一個專用的 Microsoft Media Center 綠色按鈕，可讓您輕鬆存取專用的 Microsoft Media Center PC 功能表。



出版日期 2010-08-20

版本：1.0.15

12 NC: 9082 100 06598
EAN: 87 10895 93778 8

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com