

Philips
CD Soundmachine

AZ2537



Pripojte sa ku hrám a zábave

S funkciou Max Sound

Originálne navrhnutý s dvojakou orientáciou. Umožňuje vodorovné alebo zvislé umiestnenie. Prispôsobí sa do každého priestoru. S Philips hracím portom a funkciou Max Sound pre jedinečné zážitky z hier a hudby.

Výkonný zvuk, ktorý možno počuť i cítiť

- MAX Sound pre okamžité zvýšenie výkonu
- Reprodukory Bass Reflex poskytujú silné, hlbšie basy

Pripravené na hry

- Game port prináša naozaj reálny zážitok z hrania
- Predvolené režimy zvuku maximalizujú potešenie z hry

Prehrávač CD nabitý funkciami

- MP3-CD, CD-R/RW kompatibilné

Neobyčajný vzhľad pre akýkoľvek priestor

- Vertikálne umiestňovanie - vzhľadné nenáročné prehrávače

PHILIPS
sense and simplicity

Technické údaje

Zvuk

- Ekvalizér: 3-pásma
- Nastavenia ekvalizéra: Zvuk hier (Blast,Punch,Speed)
- Typy reproduktorov: Systém repr. Bass Reflex
- Zlepšenie kvality zvuku: MAX Sound, Ovládanie výšok a basov
- Zvukový systém: Stereofónny
- Priemer reproduktora: 4"
- Výstupný výkon (RMS): 2 X4W
- Ovládanie hlasitosti: Otočné/kódovacie ovl. hlasitosti

Reproduktory

- Vstavané reproduktory: 2
- Povrchová úprava: Kov
- Zdokonalenie reproduktoru: Port Max BASS
- Typy reproduktorov: Reproduktory

Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Režimy prehrávania disku: Rýchlo dopredu/dozadu, Vyhľadávanie Ďalší/Predchádz. album, Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, Zopakovať jednu/album/všetky, Náhodné prehrávanie
- Typ zásobníka: Horná časť
- Programovateľné stopy: 20

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Anténa: AM anténa, FM anténa
- Automatické digitálne ladenie
- Upevnenia tuneru: FM, MW

Pripojitelnosť

- Zvukový vstup pre údaje: Zvukový ľavý/pravý (RCA) 2x
- Vstup Aux: Game port
- Slúchadlo: 3,5 mm
- Video vstup: CVBS Video (RCA) 1x
- Video výstup - analógový: Pridružené CVBS (žltý konektor)

Vybavenie a vlastnosti

- Podsvietenie
- Farba podsvietenia: Jantárová
- Zobrazenie čísl: 7
- Typ displeja: displej LCD

Príslušenstvo

- Zahnuté príslušenstvo: Napájací kábel striedavého prúdu (AC), Audio/Video kábel, Manuál používateľa, Potvrdenie záruky
- Stojan: Stojan pre vertikálne umiestnenie

Rozmery

- Rozmery balenia (Š x V x H): 645 x 230 x 348 mm
- Rozmery produktu (Š x V x H): 520 x 178 x 287 mm
- Hmotnosť: 4,5 kg
- Váha vrátane balenia: 6,5 kg

Príkon

- Typ batérie: LR20
- Napätie batérie: 1,5 V
- Napájanie zo siete: áno
- Počet batérií: 8

Hlavné prvky

MAX Sound

Technológia MAX Sound vytvára okamžité zvýšenie intenzity basov, maximalizuje výkon hlasitosti a vytvára ten najúžasnejší zážitok z počúvania, a to všetko stlačením jediného tlačidla. Prepracované elektronické obvody presne zmerajú existujúce zvukové nastavenia a hlasitosť, a okamžite zvýšia intenzitu basov a hlasitosť na maximálnu úroveň bez skreslenia. Výsledkom je zreteľné zosilnenie zvukového spektra a hlasitosti a výrazné oživenie zvuku, ktorý posunie hudbu do úplnej inej úrovne.

Systém repr. Bass Reflex

Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z basov z kompaktného systému reproduktorov. Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je akusticky zladený s reproduktorom, aby optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. Systém funguje prostredníctvom rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém kombinovaný s odozvou reproduktoru rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.

Game port

Game port jednoducho rieši spojenie hracej konzoly priamo s audiosystémom, čím zlepšuje kvalitu zvuku pri hraní. Režim zvuku pri hraní ponúka 3 vzrušujúce zvukové nastavenia - režim Rýchlosť dodáva adrenalín do hier vysokorýchlostného šoférovanie a lietania, pričom režim Úder pridáva silu do úderov v pástných bojových hrách. Napokon režim Výbuch umožňuje zažiť plnohodnotné efekty výbuchov vo vojnových hrách. Funkcia mixovania v hrách MIX-IT dostupná na systémoch mini Hi-Fi umožňuje mixovať zvuky v hre s obľúbenou skladbou z CD, rádiovou stanicou či externým audio prehrávačom.

Predvolené režimy zvuku

Predvolené režimy zvuku maximalizujú potešenie z hry

MP3-CD, CD-R/RW kompatibilné

MP3-CD, CD-R/RW kompatibilné

Vertikálne umiestňovanie

Vertikálne umiestňovanie šetrí priestor a zvyšuje estetiku zariadenia tým, že umožňuje umiestniť prehrávač CD Soundmachine v konvenčnej vodorovnej polohe alebo v atraktívnej, na priestor nenáročnej, zvislej polohe. Moderná technológia a dizajn zaisťujú fungovanie systému rovnako dobre vo zvislej ako vo vodorovnej polohe. Okrem toho, špeciálne dizajnovaný stojan prehrávača CD Soundmachine drží prístroj pevne na mieste a vy sa môžete tešiť z vysoko kvalitného výkonu vo zvislej polohe.



Dátum vydania
2011-07-21

Verzia: 3.0.7

12 NC: 9073 101 01875
EAN: 87 10895 87804 3

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com