



Philips
Haut-parleur avec station
d'accueil

iPhone 5
iPod nano 7G et iPod touch 5G

AD305

Profitez de la musique de votre iPod/iPhone

Compatible avec l'iPhone 5 et les derniers modèles d'iPods grâce au connecteur Lightning, la station d'accueil avec haut-parleur AD305 est le gage d'un son cristallin pour rythmer vos journées.

Crystal Clear Sound

- Le système de haut-parleurs Bass Reflex produit des basses puissantes et profondes

Élégant et compact

- Ultracompact pour tous les styles de vie

Polyvalence accrue

- Heure parfaitement lisible sur l'écran à DEL
- Synchronisation automatique de l'horloge et de l'iPod/iPhone sur la station d'accueil

Profitez de votre musique préférée

- Lecture de pistes et chargement rapide grâce au connecteur Lightning
- Entrée audio pour écouter la musique de votre lecteur portable

PHILIPS

Caractéristiques

Lecture et chargement grâce à Lightning



Profitez de votre musique préférée tout en chargeant votre iPod ou votre iPhone grâce au nouveau connecteur Lightning! Il vous suffit de placer l'appareil sur la station d'accueil pour écouter vos morceaux choisis avec une qualité sonore exceptionnelle. Pendant ce temps, la station le recharge rapidement et vous n'avez ainsi plus à vous soucier du niveau de la batterie.

Système de haut-parleurs Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes grâce à un haut-parleur compact. Il se distingue des

systèmes de haut-parleur conventionnels du fait qu'il comporte un caisson de basses aligné acoustiquement au haut-parleur des graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez des basses plus profondes avec une moindre distorsion. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves conventionnel. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

Synchronisation horloge auto



Cette station d'accueil synchronise automatiquement l'horloge de votre iPod/iPhone quelques secondes à peine après que vous l'y ayez déposé, ce qui vous évite de devoir régler l'heure manuellement.

Entrée audio (3,5 mm)



Un simple branchement facile vous permet de profiter de toute votre musique sur des appareils portatifs ou des ordinateurs. Il vous suffit en effet de brancher votre appareil sur le port d'entrée audio AUDIO-IN (3,5 mm) de votre ensemble Philips. Si vous utilisez un ordinateur, le branchement se fait généralement sur la sortie casque. Vous pouvez ensuite profiter de toute votre collection musicale directement sur ces haut-parleurs de qualité supérieure. Philips vous offre un meilleur son, tout simplement.

Conception compacte

Ultracompact pour tous les styles de vie

Affichage de l'heure sur écran à DEL

Heure parfaitement lisible sur l'écran à DEL

Spécifications

Son

- Puissance de sortie: 4 W RMS
- Réglage du volume: Haut/bas
- Système audio: Stéréo

Enceintes

- Haut-parleurs – Améliorations: Système de haut-parleurs Bass Reflex

Connectivité

- Entrée audio (3,5 mm)

Pratique

- Horloge: Numérique, Sur affichage principal
- Périphérique de chargement: iPod, iPhone

Alimentation

- Alimentation: 100 - 240 V c.a., 50/60 Hz

Dimensions

- Poids (emballage compris): 1,08 kg
- Dimensions du produit (l x P x H): 216 x 102 x 112 millimètre
- Dimension de l'emballage (l x P x H): 241 x 136 x 153 mm
- Poids du produit: 0,68 kg

Compatible avec iPod

- Compatible avec: iPod nano 7e génération, iPod touch 5e génération

Modèles iPhone compatibles

- Compatible avec: iPhone 5



Date de publication
2024-03-20

Version: 1.0.6

UPC: 6 09585 23477 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com