



Philips  
Bærbar DVD-afspiller

21,6 cm (8,5") Widescreen LCD

PET816



## DVD- og DivX®-film på farten

Læn dig tilbage, slap af, og se film på farten på 8,5" TFT LCD-displayet på Philips PET816. Nyd DVD-, DivX®- og MPEG4-film, MP3-CD'er og CD'er på farten. Du kan også beundre dine egne JPEG-fotos når som helst og hvor som helst.

### Fordyb dig i AV-underholdning på farten

- Afspil DVD, DVD+/-R og DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® samt MPEG-4-film
- Afspiller MP3-CD, CD- og CD-RW-musik
- Del JPEG-billedfiler med Picture CD

### Behagelig at se på

- 21,6 cm (8,5") Widescreen LCD-skærm til visning i høj kvalitet
- Oplev film i 16:9-widescreen-format
- Indbyggede kvalitetsstereohøjtalere

### For ultimativ komfort

- Op til 2 timers afspilning med genopladeligt batteri\*
- Biladapter og smart fjernbetjening medfølger
- Få knapper giver enkel og nem betjening

**PHILIPS**  
sense and simplicity

Bærbar DVD-afspiller  
21,6 cm (8,5") Widescreen LCD

PET816/12

## Vigtigste nyheder

### Afspil DVD, DivX og MPEG4

Med DivX®-understøttelse kan du se DivX®-kodede videoer hjemme i din dagligstue.

Medieformatet DivX® er en MPEG-4-baseret komprimeringsteknologi, der gør det muligt at gemme store filer, f.eks. film, trailers og musikvideoer på medier som f.eks. CD-R/RW, hukommelseskort og DVD-video. DivX®-CD'er kan afspilles på udvalgte DVD-afspillere,

DVD-optagere og Home Entertainment-systemer.

### Musik med MP3-CD, CD og CD-RW

MP3 er en revolutionerende komprimeringsteknologi, hvor store digitale musikfiler kan gøres op til 10 gange mindre uden at formindske lyd kvaliteten

nævneværdigt. En enkelt CD kan gemme op til 10 timers musik.

### Del Picture CD (JPEG)

Multi-formatafspilning betyder, at du kan få vist billeder, mens du er på farten og gengive de fleste diskformater, så du opnår maksimal kompatibilitet og flere billedoplevelser.



# Specifikationer

## Billede/display

- Skærmtype: LCD TFT
- Diagonal skærmstørrelse ("): 8,5 tommer
- Oplosning: 480 (B) × 234 (H) × 3 (RGB)
- Lysstyrke: 200 cd/m<sup>2</sup>
- LCD-panel: Anti-refleks polarisator
- Kontrastforhold (typisk): 250:1
- Effektivt betragtningsområde: 187,2 × 105,3 mm
- Pixel-størrelse: 0,13 (B) × 0,245 (H)
- Svartid (typisk): 30 ms

## Lyd

- Udgangseffekt: 250 mW RMS (indbyggede højttalere)
- Udgangseffekt (RMS): 10m W RMS (øretelefoner)
- Signal/støjforhold: >80 dB (øretelefoner), >62 dB (indbyggede højttalere)

## Videoafspilning

- Afspilningsmedie: DVD, Picture CD, SVCD, Video-CD, DVD-R/DVD-RW, MP3 CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Afspilningstilstand: A-B-gentagelse, Vinkel, Diskmenu, Hurtigt tilbage, Hurtigt frem, OSD, Gentagelse, Shuffle-afspilning, Langsomt tilbage, Langsomt fremad, Zoom
- Videoafspilningssystem: NTSC, PAL
- Komprimeringsformater: DivX, MPEG-4

## Audio Playback

- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3
- MP3 bit-hastigheder: 32-320 kbps

- Afspilningsmedie: CD, CD-RW, MP3 CD, CD-R
- Understøttede filsystemer: ISO-9660, Joliet

## Tilslutningsmuligheder

- DC-indgang: 9 V
- Hovedtelefonstik: 3,5 mm stereohovedtelefoner
- AV-udgang: Composite (CVBS) × 1

## Komfort

- Indikator for batteriopladning
- Stødsikker

## Tilbehør

- Lysnetadapter: DC-indgang 9 V, 110×240 V, 50/60 Hz
- Bilsæt: cigarettænderadapter, 12vDC
- Fjernbetjening: AY5510 slank fjernbetjening
- Kabler: 1 × AV-kabel
- Brugervejledning: 16 sprog

## Strøm

- Batteritype: Integreret batteri

## Mål

- Mål på ydre emballage: 284 × 272 × 262 mm
- Enheder pr. kolli: 3
- Ydre emballage, vægt: 4,77 kg
- Mål på emballage (B × H × D): 274 × 254 × 84 mm
- Emballagetype: D-box
- Mål på produkt (B × H × D): 210 × 39 × 178 mm
- Vægt: 1,1 kg



Udgivelsesdato  
2011-09-22

Version: 1.0.5

12 NC: 8670 000 36401  
EAN: 87 12581 38994 9

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)