



Philips
PhotoFrame

20,3 cm (8") LCD-scherm

Beeldverhouding 4:3

8FF3WMI



Al uw herinneringen draadloos delen

Hoeveel digitale foto's staan er op uw PC/Mac? Wedden dat het er heel veel zijn? Met het draadloze digitale Philips PhotoFrame™ kunt u de hele verzameling rechtstreeks en draadloos vanaf de computer streamen of overbrengen.

Draadloos genieten van uw hele fotoverzameling

- Draadloos al uw foto's op uw PC streamen en weergeven
- Foto's draadloos overbrengen door deze te verslepen

Eenvoudige intuïtieve bediening en ongelooflijk gebruiksgemak

- Met twee klikken is de draadloze verbinding met het PhotoFrame ingesteld
- Automatische foto-oriëntatie om staande of liggende modi te selecteren
- Leef u uit met collages: geef meerdere foto's weer in één beeld
- Stroom besparen met een automatische dimmer die omgevingslicht detecteert

Scherm voor foto's van kwaliteit

- imagen Pro voor scherpe, levendige en natuurlijke huidskleuren
- Voeg een nieuwe glans toe aan oude herinneringen met RadiantColor
- Beeldformaat voor optimale storingsvrije weergave, 4:3

PHILIPS
sense and simplicity

Kenmerken

WiFi Protected Setup (WPS)

WiFi Protected Setup zorgt voor een eenvoudige en uiterst veilige manier om een draadloze verbinding tot stand te brengen tussen uw draadloze PhotoFrame en uw draadloze router. U hoeft alleen op de WPS-knop op de draadloze router en op het PhotoFrame te drukken en de installatie is voltooid.

Draadloos foto's streamen

Met een PhotoFrame dat het draadloos streamen van foto's ondersteunt, hoeft u niet alle foto's op het PhotoFrame zelf op te slaan. U kunt al uw foto's van uw PC of van internet naar uw PhotoFrame streamen. Op het PhotoFrame kunt u dan eenvoudig door deze foto's bladeren en u hoeft u nooit meer zorgen te maken over de opslagcapaciteit van het PhotoFrame.

PhotoFrame Manager - draadloos

PhotoFrame Manager - draadloos: met deze fotobeheerssoftware kunt u uw albums en foto's weergeven, beheren en organiseren. PhotoFrame Manager is geschikt voor Windows XP, Windows Vista en Mac OS X en is compatibel met iPhoto-software. De software zorgt voor een draadloze overdracht

van uw foto's naar uw draadloze PhotoFrame. U hoeft ze alleen maar te verslepen.

imagen Pro voor levendige kleuren

De unieke imagen-
fotoverbeteringstechnologie van Philips analyseert uw foto's automatisch om de kleuren te verbeteren en aan te passen voor een optimaal contrast. imagen Pro biedt een nog geavanceerdere fotoverbetering en combineert de 3 essentiële elementen van imagen om de kleuren nauwkeuriger weer te geven, de kleurdiepte te optimaliseren en het contrast dynamisch te verbeteren. Bovendien zorgt imagen Pro voor natuurlijkere huidskleuren, scherpere beelden en een trillingsvrije weergave van foto's, wat erg belangrijk is voor stilstaande beelden.

Automatische oriëntatie

Automatische herkenning van staande/liggende foto's heeft een sensor die de oriëntatie van PhotoFrame herkent en elke foto op de juiste wijze weergeeft.

Collage-effect met meerdere foto's

Het lijkt op een diaprojectie om foto's in collagevorm weer te geven waarbij

verschillende foto's automatisch en willekeurig worden samengevoegd om onaantrekkelijke randen van foto's die kleiner zijn dan de schermgrootte te voorkomen.

RadiantColor

RadiantColor is een exclusieve technologie van Philips voor het weergeven van kleinere foto's in de optimale beeldverhouding van 4:3 door de kleuren door te laten lopen van de randjes van een foto (die net geen volledig scherm vult) naar de zijden van het scherm, waardoor zwarte balken en vervorming van het beeldformaat worden voorkomen.

Smart Power Pro

Smart Power Pro is een sensor die de lichtomstandigheden in de omgeving registreert en op basis hiervan het PhotoFrame automatisch in- en uitschakelt. Zo wordt uit zorg voor het milieu minder energie verbruikt en bespaart u bovendien tot één derde van de energiekosten van uw PhotoFrame. En wat dit nog fantastischer maakt, is dat het allemaal automatisch gebeurt!



Specificaties

Beeld/scherm

- Kijkhoek: bij C/R > 10, 130° (H)/110° (V)
- Tot 50% helderheid tijdens levensduur: 20.000 u
- Helderheid: 250 cd/m²
- Beeldformaat: 4:3
- Schermresolutie: 800 x 600
- Contrastverhouding (normaal): 300:1

Connectiviteit

- USB: USB 2.0-host, USB 2.0-slave

Opslagmedia

- Capaciteit ingebouwd geheugen: 512 MB (voor 2000 foto's)
- Geheugenkaarttypen: Compact Flash type I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimediacard, xD-kaart, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo
- USB: USB Flash Drive

Gemak

- Kaartlezer: Ingebouwd (2x)
- Ondersteuning fotoformaat: JPEG-foto, Maximaal 10 MB JPEG-bestanden, Maximaal 20 megapixels
- Plaatsing: Automatische oriëntatie bij foto's, Horizontaal, Verticaal
- Knoppen en bedieningselementen: 3 knoppen, Vierrichtingsnavigatietoets en Enter-toets
- Afspeelmodus: Bladeren in volledige weergave, Diapresentatie, Bladeren met (touchscreen-)icoontjes
- Albumbeheer: Creëren, Verwijderen, Bewerken, Hernoemen
- Foto bewerken: Kopiëren, Verwijderen, Roteren
- Foto-effecten: Sepia, Schitterende kleuren
- Instelling voor diapresentatie: Willekeurig, Opeenvolgend, Overgangseffect, Collage (meerdere foto's)
- Installatiefunctie: Helderheidsaanpassing, Taal, Diapresentatie, Status, Automatisch aan/uit, Geluid aan/uit, Tijd en datum instellen, Weergave van klok inschakelen/uitschakelen, Fotobron
- Status van systeem: Firmwareversie, Resterend geheugen
- Status van aangesloten media: Aangesloten media,

- Resterend geheugen
- Officiële goedkeuringen: CE, GOST, Zwitserland, UL/cUL
- Andere handige opties: Geschikt voor Kensington-slot
- Taalversies in beeldschermmenu: Engels, Spaans, Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Deens, Portugees, Russisch
- Systeemcompatibiliteit: Mac OS X, Wi-Fi 802.11 b/g-netwerk, Windows Vista, Windows XP, met Wi-Fi

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC/DC-adapter, USB-kabel, Standaard, Snelstartgids, CD-ROM met software en handleiding

Afmetingen

- Afmetingen apparaat (met standaard) (B x H x D): 222,6 x 182,2 x 33,2 mm
- Gewicht: 0,34 kg
- Temperatuurbereik (in bedrijf): 0 °C tot 40 °C
- Temperatuurbereik (opslag): -10 °C tot 60 °C

Vermogen

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Voedingsbron: Stroomuitvoer 9 V, 2 A
- Energieverbruik: (Systeem ingeschakeld) 5,09 W

Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 27,8 x 22,9 x 10,7 cm
- Nettogewicht: 0,883 kg
- Brutogewicht: 1,429 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,546 kg
- EAN: 87 12581 41241 8
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton

Omdoos

- Omdoos (L x B x H): 29,9 x 24,8 x 24,8 cm
- Nettogewicht: 1,766 kg
- Brutogewicht: 3,39 kg
- Gewicht van de verpakking: 1,624 kg
- GTIN: 1 87 12581 41241 5
- Aantal consumentenverpakkingen: 2



Publicatiedatum
2011-07-25

Versie: 4.0.5

12 NC: 8670 000 39024
EAN: 87 12581 41241 8

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com