



Philips
Zestaw audiowizualny ze
stacją dokującą



DC1010

Ciesz się głośną muzyką z odtwarzacza iPod i CD w każdej sytuacji

Z dumą odtwarzaj muzykę na cały regulator z odtwarzacza iPod i płyt CD. Wspaniały zestaw audiowizualny ze stacją dokującą DC1010 firmy Philips jest wyposażony w pełnozakresowy zestaw głośników ulepszonych o dynamiczne wzmocnienie basów, co zapewnia idealne wzmocnienie głośności w każdej sytuacji!

Ciesz się ulubioną muzyką

- Odtwarzaj i ładuj swój odtwarzacz iPod
- Odtwarzanie płyt CD, CD-R i CD-RW
- Tuner AM/FM

Bogaty i czysty dźwięk

- Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze i silniejsze brzmienie niskich tonów
- Głośniki pełnozakresowe zapewniają głębię i dynamikę dźwięku

Łatwość użytkowania

- Program do 20 utworów z płyty CD
- Czytelny wyświetlacz LCD

PHILIPS

Dane techniczne

Zgodność z odtwarzaczami iPod

- Zgodność z: iPod touch, iPod Classic, iPod Nano 3. generacji, iPod 5. generacji, iPod z kolorowym wyświetlaczem, iPod mini, iPod Nano 1. generacji, iPod Nano 2. generacji

Odtwarzanie dźwięku

- Sposób ładowania: Góra
- Odtwarzanie po umieszczeniu w podstawie: Ładowanie odtwarzacza iPod, Odtwarzanie/wstrzymanie, Następna/poprzednia ścieżka, Szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu
- Odtwarzane nośniki: płyta CD, CD-R, CD-RW
- Tryby odtwarzania płyt: Szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, Wyszukiwanie nast./poprzed. ścieżki, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie w kolejności losowej
- Liczba utworów do zaprogramowania: 20

Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 2x1 W
- System dźwięku: Stereo
- Funkcje poprawy dźwięku: Dynamiczne wzmocnienie basów
- Średnica głośnika: 7,5 cm
- Regulacja głośności: obrotowa

Tuner/Odbiór/Transmisja

- Pasma tunera: UKF Stereo, ŚR.
- Antena: Antena zakresu UKF

Głośniki

- Wbudowane głośniki: 2

Możliwości połączeń

- Wejście AUX
- Słuchawki: 3,5 mm

Udogodnienia

- Typ wyświetlacza: LCD

Zasilanie

- Zasilanie sieciowe
- Rodzaj baterii/akumulatora: Alkaliczna C / LR14
- Napięcie baterii: 1,5 V
- Liczba baterii lub akumulatorów: 6

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający sieciowy, Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna

Wymiary

- Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 331 x 157 x 228 mm
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 400 x 192 x 260 mm

Zalety

Odtwarzaj i ładuj swój odtwarzacz iPod

Ciesz się ulubioną muzyką w formacie MP3, ładując jednocześnie swój odtwarzacz iPod! Podstawka dokująca umożliwia podłączenie odtwarzacza iPod bezpośrednio do zestawu audiowizualnego ze stacją dokującą, co umożliwia odsłuchiwanie ulubionej muzyki z doskonałym nagłośnieniem. Podczas odtwarzania muzyki ładowany jest akumulator odtwarzacza iPod, dzięki czemu nie trzeba martwić się o wyczerpanie jego ładunku. Skorzystaj z pilota zdalnego sterowania, aby nawigować, wybierać i odtwarzać utwory zapisane w odtwarzaczu iPod. Zestaw audiowizualny ze stacją dokującą automatycznie ładuje akumulator odtwarzacza iPod po jego zadokowaniu.

Dynamiczne wzmocnienie basów

Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.



Data wydania 2013-05-10

Wersja: 1.0.10

12 NC: 8670 000 41384
EAN: 87 12581 43525 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips
Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com