



Philips
Zaštita od strujnog udara

PowerSquid

5 utičnica



SPR5540



Zaštita za napajanje kućnog kina/računala

918 J / 36 000 A

Ovaj uređaj za zaštitu od strujnog udara nudi fleksibilno napajanje. Izrađen je kao najprofinjeniji i potpun naponski razdjelnik, a fleksibilni priključci pretvaraju statični produžni kabel u dinamičan uređaj za napajanje.

Ugrađena praktičnost

- 5 fleksibilnih priključaka
- Kabel za napajanje od 1,4 m
- Indikator napajanja
- Indikator zaštite
- Desni kutni utikač

Pouzdana zaštita

- Jamstvo za opremu u vrijednosti €100.000
- Napredna V3 zaštita od strujnog udara
- Power blocker
- 40 dB EMI/RFI filtriranje šuma
- Glavni prekidač za uključ./isključ.

Idealno za kućna kina i računala

- Koaksijalna linijska zaštita
- Zaštita telefonske linije

PHILIPS

sense and simplicity

Specifikacije

Dimenzije ambalaže

- Dimenzije pakiranja (Š x V x D):
17,1 x 48,3 x 10,2 cm
- Neto težina: 1,42 kg
- Bruto težina: 1,579 kg
- Tara težina: ,159 kg

Vanjski karton

- Outer carton (L x Š x V): 50,5 x 19,1 x 32,7 cm
- Neto težina: 4,26 kg
- Bruto težina: 4,736 kg
- Tara težina: ,476 kg

SPR5540/10

Istaknute znač.

5 fleksibilnih priključaka

Pet priključaka na zasebnim kabelima čiji razmak omogućuje priključivanje adaptera, što jamči priključivanje više uređaja bez problema.

Jamstvo za opremu u vrijednosti €100.000

Priključenu opremu štiti tijekom vijeka trajanja proizvoda.

Napredna V3 zaštita od strujnog udara

Ova nova tehnologija za zaštitu od strujnog udara omogućava 27% veći kapacitet zaštite od strujnog udara i bolje raspoređivanje topline kako bi zaštita od strujnog udara bila bolja i dugotrajnija.

Power blocker

Ova tehnologija automatskog isključivanja prepoznaje kada je uređaj dosegao svoj kapacitet i automatski isključuje napajanje vaše opreme. Ona štiti od strujnih udara štiti prije no što do njih zapravo dođe

40 dB EMI/RFI filtriranje šuma

Ugrađena tehnologija za filtriranje osigurava najbolje radne značajke vaših komponenta. Štiti od smetnji i gubitka podataka. Što je razina dB viša, to je bolje smanjenje šuma.

Kabel za napajanje od 1,4 m

Napaja jedinicu koja od utičnice za izmjeničnu struju može biti udaljena 1,4 m.

Glavni prekidač za uključ./isključ.

Glavni prekidač kontrolira napajanje utičnica za zaštitu od strujnog udara.

Indikator napajanja

Ovaj LED indikator svijetli kako bi naznačio da zaštita od strujnog udara koristi napajanje iz utičnice za izmjeničnu struju.

Indikator zaštite

Ovaj LED indikator svijetli kako bi naznačio da zaštita od strujnog udara ispravno radi.

Koaksijalna linijska zaštita

Priključci koaksijalni signal usmjeravaju kroz zaštitu od strujnog udara kako bi vas zaštitili od naglog pada i porasta napona.

Zaštita telefonske linije

Na ove se priključke može priključiti RJ11 kabel koji će telefonsku liniju usmjeriti kroz zaštitu od strujnog udara te je tako zaštititi od naglog porasta i pada napona.

1-linijski razdjelnik

Ovi priključci telefonsku liniju usmjeravaju kroz zaštitu od strujnog udara i dijele je kako bi se mogla priključiti dva uređaja. Omogućava da stalno budu priključena dva uređaja, iako se oni ne mogu koristiti istovremeno.



Datum izdavanja
2011-04-29

Verzija: 1.0.14

12 NC: 8670 000 34443
EAN: 87 12581 36856 2

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips Electronics N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com