



Philips
Domáce kino 2.1

Prehrávanie DVD
bezdrôtový subwoofer

HES4900

Bohatší zvuk, ktorý rozšíri váš zážitok z HD TV

s bezdrôtovým subwooferom

Vaše televízne programy ožijú vďaka fantastickému zvuku. So zvukovým výkonom 350 W, reproduktormi Dolby Virtual a bezdrôtovým subwooferom si teraz môžete vychutnať verný televízny zážitok so zvukom a obrazom špičkovej kvality a bez zbytočného neporiadku.

Dosiahnite vynikajúci zážitok z počúvania

- Funkcia Dolby Virtual Speaker pre realistický priestorový zvuk
- Zdokonalený digitálny zosilňovač pre čistý a výkonný zvuk

Pripojte a vychutnajte si všetku vašu zábavu

- HDMI 1080p prevzorkovaním zvýši rozlíšenie pre ostrejší obraz
- EasyLink ovláda všetky produkty s funkciou EasyLink pomocou jedného diaľkového ovládača
- Vysokorychlostné pripojenie USB 2.0 prehráva video a hudbu z jednotiek USB typu flash
- Funkcia MP3 Link umožňuje prehrávanie hudby z prenosných prehrávačov médií
- Vstavaný tuner FM

Dizajn, ktorý zdokonalí vzhľad vašej domácnosti

- Bezdrôtový subwoofer pre neuveriteľné basy bez káblov
- Flexibilné umiestnenie na stenu alebo pracovný stôl
- Sofistikovaný dizajn vhodný ku každému plochému TV

PHILIPS

Technické údaje

Obraz/Displej

- Zdokonalenie obrázkov: Vysoké rozlíšenie (720p, 1080i, 1080p), Progressívne riadkovanie, Vzorkovanie videa

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 350 W
- Zvukový systém: zvuk Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereofónny, Virtual Dolby Surround
- Nastavenia ekvalizéra: Akcia, Klasické, Dráma, Hranie, Správy, Párty, Rock, Športy

Prehrávanie videa

- Formáty kompresie: DivX 3,11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Prehrávané médiá: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD
- Systém prehrávania videodiskov: NTSC, PAL

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: MP3, WMA
- Rýchlosti prenosu MP3: 32-256 kb za sekundu a VBR
- Prehrávané médiá: Zvukový disk CD, CD-R/RW, USB jednotka Flash

Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie obrázkov: JPEG
- Zdokonalenie obrázkov: Rotovanie, Prezentácia s prehrávaním hudby, Približovanie
- Prehrávané médiá: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB jednotka Flash

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Upevnenia tuneru: FM
- RDS: Názov stanice

Pripojiteľnosť

- Predné/bočné konektory: Vstup MP3, USB
- Zadné pripojenia: Komponentný video výstup, Konektory reproduktora Easy-Fit, HDMI výstup, TV vstup (audio, konektor)

Prikon

- Spotr. energie v pohotovostnom stave: >1 W
- Spotreba energie prijímača: 32 W
- Spotreba energie subwoofera: 38 W
- Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50 Hz

Reproduktory

- Frekvenčný rozsah subwoofera: 30 až 180 Hz
- Odpor subwoofera: 4 ohm
- Ovládač subwoofera: 1 x 6,5" basový reproduktor
- Typ subwoofera: Aktívny
- Celkový odpor reproduktora: 6 ohm

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Audiokábel, Batérie pre diaľkové ovládanie, FM anténa, Sieťový napájací kábel, Stručná príručka spustenia, Diaľkové ovládanie, Manuál používateľa, Konzola pre upevnenie na stenu, Záručný list pre celosvetovú záruku

Rozmery

- Rozmery súpravy (Š x V x H): 361 x 66,5 x 190 mm
- Rozmery hlbokotónového reproduktora (Š x V x H): 170 x 330 x 340 mm
- Váha vrátane balenia: 13 kg
- Hĺbka reproduktora (so stojanom): 151,5 mm
- Šírka reproduktora (so stojanom): 137 mm
- Výška reproduktora (so stojanom): 333,8 mm

Rozmery balenia

- Typ balenia: Lepenka
- Počet zabalených produktov: 1
- EAN: 87 12581 47935 0
- Rozmery balenia (Š x V x H): 56,5 x 39,5 x 37,5 cm
- Hmotnosť brutto: 13 kg
- Čistá hmotnosť: 10 kg
- Hmotnosť obalu: 3 kg

Vonkajšia lepenka

- EAN: 87 12581 47935 0
- Hmotnosť brutto: 13 kg
- Vonkajší kartón (D x Š x V): 56,5 x 39,5 x 37,5 cm
- Čistá hmotnosť: 10 kg
- Počet spotrebiteľských balení: 1
- Hmotnosť obalu: 3 kg

Pripojenie zvuku

- Bezdrôtové pripojenie: Frekvenčné pásmo: 2,4 GHz, Modulácia: GFSK, Technológia: adaptívna frekvencia

Hlavné prvky

Funkcia Dolby Virtual Speaker

Funkcia Dolby Virtual Speaker je dômyselná technológia virtualizácie zvuku, ktorá vytvára bohatý a pohlcujúci priestorový zvuk pomocou systému dvoch reproduktorov. Vysoko pokročilé priestorové algoritmy verne reprodukovujú zvukové charakteristiky, ktoré sa vyskytujú v ideálnom 5.1-kanálovom prostredí. Prehrávanie DVD je zdokonalené rozšírením 2-kanálového prostredia. V kombinácii so spracovaním systémom Dolby Pro Logic II sa ľubovoľný vysokokvalitný stereofónny zdroj premení na realistický viackanálový priestorový zvuk. Ak si chcete vychutnať fantastický priestorový zvuk, už nemusíte kupovať ďalšie reproduktory, káble ani stojany.

Easy Link

Pripojenie EasyLink umožňuje ovládať viacero zariadení pomocou jedného diaľkového ovládania. Používa protokol HDMI CEC, čo je priemyselný štandard na zdieľanie funkcií medzi zariadeniami prostredníctvom kábla HDMI. Jedným dotykom tlačidla môžete súčasne ovládať všetky pripojené zariadenia podporujúce protokol HDMI CEC. Funkcie ako pohotovostný režim a prehrávanie možno teraz ovládať úplne pohodlne.

HDMI 1080p

HDMI 1080p prevzorkovanie (tzv. upscaling) videa poskytuje obraz, ktorý je krištáľovo čistý. Filmy v bežnom rozlíšení si teraz budete môcť vychutnať v skutočnom vysokom rozlíšení - čo zaisťuje viac detailov a realistickejší obraz. Progressívne riadkovanie (označené symbolom „p“ v „1080p“) odstráni riadkovú štruktúru často používanú na TV obrazovkách, čím zaručí skutočne ostré zobrazenie. Okrem toho rozhranie HDMI zaisťuje priame digitálne pripojenie, ktoré dokáže prenášať nekomprimované digitálne video s vysokým rozlíšením, ako aj digitálny viackanálový zvuk, a to bez konvertovania do analógového formátu - čím sa zaisťuje vynikajúca kvalita obrazu a zvuku, a to úplne bez šumu.

Vysokorychlostné pripojenie USB 2.0

Univerzálna sériová zbernica (USB) je štandardný protokol, ktorý sa používa na jednoduché preporenie počítačov, periférnych zariadení a spotrebnej elektroniky. Zariadenia s vysokorychlostným rozhraním USB majú rýchlosť prenosu údajov až 480 Mb/s - na rozdiel od 12 Mb/s pri pôvodnom type rozhrania USB. S vysokorychlostným pripojením USB 2.0 stačí pripojiť vaše zariadenie USB, vybrať film, hudbu alebo fotografie a prehrať ich.

Bezdrôtový subwoofer

Bezdrôtový subwoofer pre neuveriteľné basy bez káblov



Dátum vydania
2016-12-14

Verzia: 4.0.6

12 NC: 8670 000 48641
EAN: 87 12581 47935 0

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com