



Philips  
Audiosysteem voor in de  
auto

**Bluetooth**  
USB/SD  
CD

**CEM5100**

## Ongestoord genieten van muziek onderweg

met weergave van CD-, MP3- en WMA-muziek

Geniet van muziek in uw auto vanaf verschillende bronnen met de Philips CEM5000. Luister naar de muziek op uw mobiele telefoon en mis geen belangrijke oproepen dankzij de ingebouwde Bluetooth<sup>®</sup>-ontvanger. Inclusief afneembare antidiefstalpanelen.

### Geniet van digitale muziek in de auto

- USB Direct- en SD-kaartsleuven voor het afspelen van MP3/WMA-muziek
- CD-speler en MP3 Link voor afspelen van muziek

### Geweldige prestatie en boordevol functies

- Dynamic Bass Boost verbetert elektronisch de lage tonen
- Fantastische bescherming tegen schokken zodat de muziek niet meer overslaat
- Ingebouwde Bluetooth-ontvanger voor het streamen van telefoongesprekken en muziek
- 3-bands parametrische equalizer met 8 vooraf gedefinieerde instellingen
- Ingebouwde versterkers van 4 x 50 W voor een uitstekende geluidskwaliteit

### Een ontwerp dat samensmelt met het interieur van uw auto

- LCD met hoog contrast voor perfecte beelden
- Afneembaar voorpaneel dat naar beneden openklapt voor bescherming tegen diefstal

# PHILIPS

## Kenmerken

### Dynamic Bass Boost (DBB)



Als u de Dynamic Bass Boost (DBB) activeert, worden de lage basfrequenties elektronisch verbeterd voor een consistente geluidsreproductie, vooral wanneer de luidspreker is ingesteld op een laag volumeniveau. U hoort dus altijd een imposant basgeluid.

### Ingebouwde Bluetooth-ontvanger



Met de handsfree Bluetooth-functie kunt u uw mobiele telefoon veilig gebruiken tijdens het rijden en hoeft u geen belangrijke oproepen te missen. Met de ingebouwde Bluetooth®-ontvanger kunt u ook handig muziekbestanden van uw telefoon naar het auto-entertainmentsysteem streamen.

### USB Direct- en SD-kaartsleuven



Uitgebreide mogelijkheden om bestanden over te brengen bieden het voordeel dat u probleemloos toegang hebt tot nog meer digitale muziek via de ingebouwde USB Direct- en SD-kaartsleuven.

### Afneembaar voorpaneel



Afneembaar voorpaneel dat naar beneden openklapt voor bescherming tegen diefstal



# Specificaties

## Display

- Type: Z/W dot-matrix LCD met hoog contrast
- Verlichte toetsen: Parelgroen

## Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA, WMA-CD, USB Flash Drive, SD-kaart
- Compressie-indeling: MP3, WMA
- Discspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige album zoeken, Volgende/vorige nummer zoeken
- Ondersteuning van ID3-velden: Nummertitel, artiest, album
- MP3-bitsnelheden: 32-320 kbps en variabele bitsnelheid
- USB Direct- en SD-modus: Spelen/pauze, Snel achteruitspoelen/vooruitspoelen, Vorige/volgende, Herhalen, Shuffle

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: AM, FM-zender, FM (OIRT)
- Automatisch digitaal afstemmen
- Tunerverbeteringen: Automatisch zoeken en opslaan
- Aantal vooraf ingestelde zenders: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Zendernaam, Zenderinformatie, Radiotekst, Programmatype, Nieuws, Nieuws en verkeersinformatie

## Geluid

- Equalizer: 3-bands
- Equalizer-instellingen: Klassiek, Jazz, Pop, Rock, Plat, Optimaal, Techno, Gebruiksgedefinieerd
- Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost, MAX Sound, Music Zone

- Uitgangsvermogen (MAX): 4 x 50 W kanalen (MOSFET)
- Uitgangsvermogen (RMS): 4 x 24 W kanalen (4 ohm, 10% totale harmonische vervorming)

## Connectiviteit

- USB: USB 2.0-host
- Geheugenkaart:: SD, SDHC
- MP3-Link: Voor afspelen van draagbare MP3-spelers
- Microfoon: Ingebouwde microfoon
- Voorversterkeruitgang: 2 paren RCA (L/R)
- Voorversterkeruitgang subwoofer: Met versterkingscontrole
- AUX-ingang achterzijde

## Veiligheid/antidiefstal

- Voorpaneel: Afneembaar en uitklapbaar
- Verduistering van display: naar keuze na 10/20 sec

## Accessoires

- Afstandsbediening: Slanke afstandsbediening met batterij
- Gebruiksaanwijzing: Engels, Nederlands, Frans, Duits, Italiaans
- Snelstartgids: Engels, Frans, Nederlands, Duits, Italiaans

## Vermogen

- Stroomvoorziening: 12 V gelijkstroom

## Afmetingen

- Afmetingen van product (B x H x D): 188 x 58 x 190 mm
- Chassis: 1 DIN



Publicatiedatum  
2016-09-22

Versie: 1.0.4

12 NC: 8670 000 96923  
EAN: 87 12581 66465 7

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)