

Philips  
Hi-Fi mikrosystem

MP3-/WMA-CD-avspilling

USB Direct

MCM177



## Flott lyd med en stilig design

med USB Direct-avspilling

Systemet er spesielt utformet for dem som verdsetter topp teknologi og stil. Det simpelthen stråler av eleganse og kvalitet. Med USB Direct kan du spille av og fjernkontrollere MP3-/WMA-filer fra den bærbare spilleren og USB-lagringsenhetene.

### En rikere lydopplevelse

- Spill MP3-/WMA-musikk direkte fra dine bærbare USB-enheter
- Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger
- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektiv lyd
- Loudness for bass- og diskantøkning
- 2 x 10 W RMS total utgangseffekt

### Lett å bruke

- Digital FM-stasjonssøking med forvalg
- Vekkeklokke og Sleep Timer

### Raffinert lyd og utseende

- Elegante høyttalere i tre

# PHILIPS

sense and simplicity

# Høydepunkter

## USB Direct-musikk i MP3- og WMA-format



Det er bare å koble enheten til USB-porten på Philips Hi-Fi-systemet. Den digitale musikken spilles direkte fra enheten. Nå kan du dele de beste øyeblikkene med familie og venner.

## Digital lydkontroll



Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop og Classic, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.

## dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.

## Loudness for bass og diskant

Det er vanskelig å høre høye og lave frekvenser i lydspekteret – særlig ved lavt volum. Ved å aktivere loudness-funksjonen forsterkes bassen og diskanten slik at du kan nyte en mer balansert lydoppfatning.



# Spesifikasjoner

## Lyd

- Utgangseffekt: 2 x 10 W RMS / 2 x 20 W musikeffekt
- Lydforbedringer: Digital lydkontroll med 4 modi, dynamisk bassforsterking (DBB), Volum

## Høytalere

- Hovedhøytaler: 4" woofer, Bassrefleks-høytalersystem

## Lydavspilling

- Avspillingsmedier: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Modi for plateavspilling: 20-spors programmering, Gjenta/en/alle/program, Shuffle-avspilling, Hurtig forover/bakover, Neste/forrige, sporsøk
- Lastetype: topp
- USB Direkte-modi: Hurtig forover / Hurtig bakover, Play/pause, Forrige/neste, Programmer Play, Gjenta, Shuffle, Stopp

## Tuner/mottak/overføring

- Automatisk digital tuning
- Forhåndsinnstillinger: 20
- Tunerbånd: FM Stereo
- Tunerforbedringer: Automatisk lagring

## Tilkoblingsmuligheter

- Andre tilkoblinger: FM-antenne
- Hodetelefon: 3,5 mm

- Lydtilkoblinger: 3,5 mm linjeinngang, Analog audio inn (V/H)
- USB: USB-vert

## Anvendelighet

- Skjermtype: LCD
- Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, Sleep timer, USB-alarm
- Klokke: På hovedskjerm
- Bakbelysningsfarge: Blå
- Eco Power-ventemodus: 1 watt

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: FM-antenne, Verdensomfattende garantihefte
- Fjernkontroll: 40-tasters med Litium-batterier
- Hurtigstartveiledning: Engelsk, tysk, nederlandsk, fransk, spansk, italiensk
- Bruksanvisning: 16 språk
- AC/DC-adapter: Veksling av strømforsyning

## Mål

- Mål på apparat (B x H x D): 232 x 85 x 275 mm
- Mål på hovedhøytaler (B x H x D): 160 x 250 x 180 mm
- Emballasjemål (B x H x D): 554 x 405 x 275 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 6,9 kg

## Strøm

- Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz



Utgivelsesdato  
2009-08-13

Versjon: 2.0.6

12 NC: 8670 000 35823  
EAN: 87 12581 38538 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)