



Philips
CD-soundmachine met
Dynamic Bass Boost

• MP3

AZ1316

alles-in-een, indrukwekkende MP3-muziek

Deze compacte, stijlvolle alles-in-een CD-speler speelt alle CD's af, ook MP3-CD's. Ga lekker zitten en geniet van muziek met het programmeerbare geheugen voor 20 nummers.

CD-speler met een schat aan functies

- Compatibel met MP3-CD, CD-R/RW
- CD shuffle/programmeren/herhalen

Indrukwekkend geluid

- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
- Bass Reflex-luidsprekers geven een krachtige, diepere bass

Gebruiksvriendelijke en nauwkeurige bediening

- Digitale tuner met voorkeuzenders
- Automatische programmaopslag: radio-afstemming met één druk op de knop
- Handige afstandsbediening

PHILIPS

Specificaties

Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 1,2 W
- Geluidssysteem: Stereo
- Volumeregeling: Volumeregeling
- Diameter van de luidspreker: 4 inch
- Luidsprekertypen: Bass Reflex-luidsprekersysteem
- Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost

Audio afspelen

- Ladertype: Bovenzijde
- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW afspelen, MP3-CD
- Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Afspelen herhalen, Shuffle
- Programmeerbare nummers: 20
- Aantal decks: 1
- Cassette-decktechnologie: Mechanisch
- Afspeelmodi cassette: Snel vooruit- en terugspoelen, Volledige autostop, Pauzeknop

Tuner/ontvangst/transmissie

- Automatisch digitaal afstemmen
- Voorkeuzenders: 20

- Antenne: AM-antenne, FM-antenne
- Radioband: FM, MW

Gemak

- Schermtype: LCD
- Afstandsbediening: 14 toetsen

Accessoires


- Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, Gebruiksaanwijzing, Garantiecertificaat

Vermogen

- Netspanning
- Batterijtype: LR14
- Batterijvoltage: 1,5 V
- Aantal batterijen: 6

Afmetingen

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 470 x 275 x 210 mm
- Afmetingen van product (B x H x D): 400 x 243 x 169 mm
- Gewicht: 2,9 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 3,7 kg



Kenmerken

Compatibel met MP3-CD, CD-R/RW

Compatibel met MP3-CD, CD-R/RW

CD shuffle/programmeren/herhalen

CD shuffle/programmeren/herhalen

Dynamic Bass Boost

Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bass naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste bass-frequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het bass-niveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

Bass Reflex-luidsprekersysteem

Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bass. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een bass-pijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bass en minder vervorming. De lucht in de bass-pijp resonanceert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bass op.

Digitale tuner met voorkeuzenders

Digitale tuner met voorkeuzenders

Automatische programmaopslag

Automatische programmaopslag is een gemakkelijke functie waarmee u op uw favoriete zender kunt afstemmen of voorkeuzezenders in kunt stellen met één druk op de knop. Automatische programmaopslag maakt een einde aan het eindeloos handmatig afstemmen van radiozenders en instellen van voorkeuzenders. Een ingebouwd elektrisch circuit scant automatisch de frequenties van de plaatselijke radiozenders, stopt bij zenders met sterke signalen, en maakt hier voorkeuzenders van.

Handige afstandsbediening

Handige afstandsbediening



Publicatiedatum
2013-05-10

Versie: 8.0.14

12 NC: 9073 101 01672
EAN: 87 10895 86180 9

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com