



Philips
Multimedya Hoparlör 2.0

MMS221



Güçlü stereo ses kalitesi

Multimedya keyfi için gerçek ses

Müzik, İnternet ve multimedya PC uygulamalarınıza gerçek stereo ses katmanın kolay yolu, üstün bas performansına sahip MMS221 hoparlör sistemini kullanmaktan geçer.

Bilgisayarınızdan hiç bu kadar iyi ses çıkmamıştı

- Ev ses sistemi kalitesinde PC sesinin tadını çıkarın
- 75 yılı aşkın ses tecrübesi

Gerçek multimedya deneyimini yaşayın

- Müzikler, oyunlar, filmler ve İnternet ses kaynaklarıyla uyumlu
- PC veya dizüstü bilgisayara kolayca bağlanır

Her ayrıntıyı duyun

- Bass Reflex hoparlörler, güçlü, daha derin bas ses verir
- Dinamik Bas Kuvvetlendirme daha derin, daha etkili bir bas sunar

Kullanım kolaylığı

- Renklerle kodlanmış kablolar ile bağlantınız birkaç dakika içinde hazır
- Daha iyi kişisel müzik keyfi için kulaklık bağlantısı
- Manyetik Koruma, bilgisayar ekranındaki görüntü bozulmalarını ortadan kaldırır

PHILIPS

sense and simplicity

Teknik Özellikler

Ses

- **Frekans tepkisi:** 120 - 20 000 Hz
- **Müzik Gücü:** 6 W
- **Çıkış gücü (RMS):** 2 x 1,5W
- **Ses seviyesi kontrolü:** Analog Ses Seviyesi Kontrolü
- **Kablolar:** Sabit Kablolar
- **Bas geliştirme:** Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Hoparlörler

- **Hoparlör Güçlendirme:** Manyetik Korumalı Hoparlörler

Bağlanabilirlik

- **Kulaklık:** 3,5 mm
- **Güç:** Dahili transformatör

Kolaylıklar

- Güç açık gösterimi

Güç

- **Güç LED göstergesi:** Mavi

Ambalaj içeriği

- Hızlı kurulum kılavuzu

Ambalaj Verileri

- **I2NC:** 908210003397
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895844567
- **Brüt ağırlık:** 1,49 kg
- **Yükseklik:** 218 mm
- **Uzunluk:** 220 mm
- **Genişlik:** 110 mm
- **Miktar:** 1
- **Dara ağırlığı:** 0,2 kg

Dış Karton

- **Miktar:** 5
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895851459
- **Dara ağırlığı:** 0,5 kg
- **Brüt ağırlık:** 7,95 kg
- **Uzunluk:** 565 mm
- **Genişlik:** 235 mm
- **Yükseklik:** 230 mm
- **I2NC:** 908210003397

Ürün özellikleri

PC'de gerçek ses kalitesi

Philips, ödüllü ev ses sistemleriyle aynı performansta PC ses ürünleri oluşturmak için 75 yıllık ses tecrübesinden yararlanmıştır.

75 yıllık ses tecrübesi

Philips CD'yi icat etmiş, USB ses spesifikasyonunu yazan ekibe önderlik etmiş ve onlarca yıldır, milyonlarca ses sistemi, ev sinema seti ve TV üretmiştir. Ses yeniliklerinde lider olan Philips'in, en üstün ses kalitesinde ses sistemleri üreteceğine emin olabilirsiniz.

Müzikler, oyunlar, filmler, Internet

Her türlü müzik, oyun, film ve Internet ses kaynaklarını eşsiz bir multimedya deneyimi ile dinleyeceksiniz.

PC veya Dizüstü bilgisayar için

PC veya dizüstü bilgisayara bağlanabilir

Bas Refleks Hoparlör Sistemi

Bass Reflex Hoparlör Sistemi, kompakt bir hoparlör kutusu sistemiyle derin bas sesler verir. Sistemin düşük frekanslı seslerdeki kaybını azaltmak üzere woofer'la akustik olarak hizalanmış olan ek bir bas borusuyla geleneksel hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. Sonuçta kontrollü daha derin bir bas ve daha az bozulma elde edilir. Sistem, bas borusunun içindeki hava kütlesini geleneksel woofer'lardaki gibi titreştirerek çalışır. Woofer'in tepkisiyle birleşince, sistemdeki düşük frekanslı sesler güçlenerek derin baslara yeni bir boyut kazandırır.

Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek düğmeyle, alçaktan yükseğe kadar ses seviyesi ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek, müzikten aldığınız zevki en üst düzeye çıkarır. Ses yüksekliği düşük seviyeye getirildiğinde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna karşı önlem olarak bas seviyesini güçlendirmek için Dinamik Bas Güçlendirme açılabilir ve ses seviyesini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

Hızlı kurulum

Renklerle ve etiketlerle kodlanmış kablolar ve kolay anlaşılır kullanım kılavuzu ile sisteminizi çok kısa bir sürede kurabilirsiniz.

Kulaklık fişi

Manyetik Koruma

Hoparlörlerdeki güçlü mıknatıslar manyetik olarak koruma altına alındığı için bilgisayar ekranınızın yanına konulduklarında dahi görüntüyü etkilemez ve bozamaz.



Yayın tarihi 2007-01-11

Sürüm: 4.0

I2 NC: 9082 100 03397
EAN: 87 10895 84456 7

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com