



Philips  
PhotoFrame

20,3 cm (8") LCD

4:3-billedformat

8FF3FPW

## Del dine minder

Hvor mange digitale billeder er skjult på din PC? Vis, del, organiser og genoplev dine minder med Philips PhotoFrame™ – den nemmeste måde at dele dine minder på ved at vise digitale billeder i høj kvalitet uden brug af en PC.

### Skærm i topkvalitet til kvalitet lig fremkaldte billeder

- Høj pixeltæthed til skarp og detaljeret billedfremvisning
- ImagEn til skarpe og levende farver
- 4:3 formatforhold giver optimal uforvrænget visning
- Føj ny glød til gamle minder med RadiantColor

### Nem visning og administration af dine digitale fotos

- Hav det sjovt med collager: Vis flere fotos på en gang
- Se fotos på USB Flash-drev uden en PC

### Enkel, intuitiv betjening og fantastisk komfort

- Automatisk retning af fotos, så de passer til lodret eller stående visning

### Grønt design

- Skærm med automatisk tænd/sluk på forudindstillede tidspunkter for at spare strøm

### Elegant og buet design, der komplementerer dine fotos

- Smagfuld blank finish og fantastisk at røre ved

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Vigtigste nyheder

## Skærm med høj pixeltæthed

Det allerbedste inden for skærme med høj pixeltæthed viser dine dyrebare fotos med samme virkelighedstro detaljerigdom og levende farver som fremkaldte billeder i høj kvalitet.

## ImagEn-teknologi

ImagEn er en eksklusiv Philips-fotoforbedringsteknologi, der automatisk analyserer dine fotos for at korrigere farve og opnå den optimale kontrast: ImagEn adskiller farver for at undgå "crosstalk", justerer fordeling af lysstyrke for at opnå fantastisk visuel kontrast og korrigerer Gamma for farvenøjagtighed.

## 4:3 perfekt rammeforhold

Philips digitale PhotoFrame™ sikrer, at dine fotos vises i forholdet 4:3, hvilket giver den bedste visning.

## RadiantColor

RadiantColor er en eksklusiv Philips-teknologi til visning af mindre fotos i det optimale 4:3 billedformat, der strækker farverne i kanterne ud på et foto, der ikke fylder hele skærmen, til siderne på skærmen, så sorte bjælker og forvrængning af billedformatet fjernes.

## Collage med flere fotos

Det er en diasshoweffekt for at vise fotos i en collage, som automatisk og tilfældigt sætter forskellige fotos sammen for at undgå kedelige kanter, der kan være resultatet af fotos, der er mindre end skærmens størrelse.

## Visning af fotos i USB Flash

Et USB-stik til nem visning og deling af fotos, der er gemt på et USB Flash-drev.

## Skærm med automatisk tænd/sluk

En timer slukker og tænder PhotoFrame på det tidspunkt, du vælger. Det reducerer energiforbruget for miljøets skyld og du sparer op til en tredjedel af energiomkostningerne på PhotoFrame.

## Automatisk retning

Automatisk genkendelse af vandret/stående format aktiverer en sensor, som registrerer retningen på PhotoFrame™ og viser hvert foto i den korrekte retning.



# Specifikationer

## Billede/display

- Betragtningvinkel: @ C/R > 10, 130° (V)/110° (L)
- Levetid til 50 % lysstyrke: 20.000 t
- Billedformat: 4:3
- Lyssstyrke: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Panelopløsning: 800 × 600
- Kontrastforhold (typisk): 300:1

## Tilslutningsmuligheder

- USB: USB 2.0-vært, USB 2.0-slave

## Lagringsmedie

- USB: USB-flash-drev
- Hukommelseskort: Compact Flash type I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimediakort, xD Card, Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo

## Komfort

- Kortlæser: Indbygget (2×)
- Understøttet fotoformat: JPEG-foto, Op til 10 MB JPEG-filer, Op til 20 megapixel
- Placering: Automatisk retning af foto, Landskab, Portræt
- Knapper og reguleringer: 3 knapper, 4-vejs navigationstast og Enter
- Afspilningstilstand: Gennemse fuld skærm, Diasshow, Gennemse miniaturer
- Fotoredigering: Kopier, Slet, Rotér, Zoom og beskær
- Fotoeffekter: Sort og hvid, Rammer, Sepia, RadiantColor
- Indstillinger for diasshow: Tilfældig, Sekventiel, Overgangseffekt
- Baggrundsskærm: Sort, Hvid, Grå, Automatisk tilpasning
- Opsætningsfunktion: Automatisk lysstyrkeregulering, Sprog, Status, Automatisk til/fra, Bip til/fra, Angiv klokkeslæt og dato, Aktiver/deaktiver visning af ur, Alarm
- Systemstatus: Firmwareversion, Resterende

## hukommelse

- Status for tilsluttede medier: Tilsluttet medie, Resterende hukommelse
- Plug and Play-kompatibilitet: Windows Vista, Windows 2000/XP eller nyere, Mac OS X
- Myndighedsgodkendelser: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, Schweiz, UL/cUL
- Sprog for visning på skærm: Dansk, Spansk, Tysk, Fransk, Italiensk, Hollandsk, Dansk, Russisk, Forenklet kinesisk, Japansk

## Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: AC/DC-adapter, USB-kabel, Stander, Lynhåndbog, Brugervejledning

## Mål

- Apparatets mål inklusive stander (B x H x D): 244,6 x 167,4 x 121,1 mm
- Vægt: 0,494 kg
- Temperaturinterval (drift): 0-40°C
- Temperaturinterval (opbevaring): -20 til 70°C

## Strøm

- Strømforbrug: 6,3 W
- Understøttet strømtilstand: Vekselstrøm

## Emballagens mål

- Mål på emballage (B x H x D): 29,3 x 27,9 x 8,5 cm
- Nettovægt: 0,878 kg
- Bruttovægt: 1,137 kg
- Taravægt: 0,259 kg
- EAN: 87 12581 41221 0
- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Emballage

## Yderemballage

- Ydre indpakning (L x B x H): 31,2 x 29,6 x 20,2 cm
- Nettovægt: 1,756 kg
- Bruttovægt: 2,813 kg
- Taravægt: 1,057 kg
- GTIN: 1 87 12581 41221 7
- Antal forbrugereballager: 2



Udgivelsesdato  
2011-07-27

Version: 5.0.12

12 NC: 8670 000 38996  
EAN: 87 12581 41221 0

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)