

PHILIPS

Leitor de CD

Bluetooth

CD, CD de MP3, USB, DAB+, FM

Cassete

12 W

AZB798T



Som poderoso portátil

com potência total de saída de 12 W RMS

O leitor de CD portátil Philips é um potente sistema de som completo que pode levar consigo para todo o lado. Permite reproduzir música através de diversas fontes – Bluetooth, USB, CD, cassete e rádio DAB+ e FM.

Fácil de utilizar

- Temporizador para adormecer ao som da sua música favorita
- Tomada dos auscultadores estéreo para um melhor entretenimento musical pessoal
- Telecommando prático para comodidade extra

Desfrute da sua música a partir de diferentes fontes

- USB Directo para reprodução de música em MP3/WMA
- Reproduz MP3-CD, CD e CD-R/RW
- Leitor de cassetes com paragem automática
- Transmite música sem fios via Bluetooth™ a partir do seu smartphone
- DAB+, DAB e FM para uma experiência de rádio completa

Som potente para ouvir e sentir

- Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
- Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais
- Sistema de altifalantes de graves para graves poderosos e mais profundos

Destques

Transmita música via Bluetooth™



O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance que oferece fiabilidade e eficiência energética. A tecnologia permite uma fácil ligação sem fios ao iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou computadores portáteis. Assim, pode desfrutar facilmente da sua música favorita e de som de vídeos ou de jogos através deste altifalante via ligação sem fios.

DAB+, DAB e FM

A rádio digital DAB+/DAB (Digital Audio Broadcasting) é, a par da transmissão analógica FM, uma nova forma de transmitir rádio através de uma rede de transmissores terrestres. Proporciona aos ouvintes uma maior variedade de opções e de informações com uma qualidade de som nítida e sem interferências. A tecnologia permite ao receptor captar o sinal mais forte que é detectado. Com as estações digitais DAB+ ou DAB não é necessário memorizar as frequências,

e os receptores são sintonizados pelo nome da estação, portanto não é preciso procurar a estação.

USB Directo



Com o modo USB Directo, basta ligar o seu dispositivo USB à porta USB do seu dispositivo Philips e a música digital será reproduzida directamente a partir do dispositivo Philips.

Sistema de Altifalantes de Graves



O Sistema de Altifalantes de Graves proporciona uma experiência dos sons graves profunda a partir de um sistema de altifalantes compacto.

Difere de um sistema de altifalantes convencional devido à adição de um tubo de graves alinhado acusticamente com o woofer para otimizar o desempenho das frequências baixas. O resultado são graves mais controlados e profundos, com menor distorção. O sistema funciona através da ressonância da massa de ar no tubo de graves para vibrar como um woofer convencional. Combinado com a resposta do woofer, o sistema expande todos os sons das baixas frequências para criar toda uma nova dimensão de graves profundos.

Reproduz MP3-CD, CD e CD-R/RW



MP3 significa "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3)". MP3 é uma tecnologia de compressão revolucionária em que os ficheiros de música digital de grande dimensão podem tornar-se 10 vezes mais pequenos, sem perdas significativas da qualidade do som. O MP3 tornou-se no formato de compressão áudio convencional utilizado na World Wide Web, permitindo uma transferência fácil e rápida de ficheiros áudio.



Especificações

Som

Melhoramento do som: Dynamic Bass Boost de 2 níveis

Controlo do volume: rotativo (digital)

Sistema de som: estéreo

Potência máxima de saída (RMS): 12 W

Colunas

Acabamento da grelha do altifalante: metal

N.º de altifalantes incorporados: 2

Melhoramento do altifalante: Altifalante de graves de 2 vias

Conectividade

USB: Anfitrião USB

Saída de áudio/vídeo: Auscultador (3,5 mm)

Entrada de áudio (3,5 mm)

Reprodução de áudio

Modos de reprodução de discos:

avanço/retrocesso rápido, procurar a faixa seguinte/anterior, repetição/aleatório/programa

Suporte de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD MP3

Tecnologia do leitor de cassetes: mecânico

Modos de reprodução de USB Directo:

retrocesso rápido/avanço rápido, reprodução/pausa, anterior/seguinte, reprodução de programa, repetir, aleatório, parar
Número de decks: 1

Sintonizador/recepção/transmissão

Antena: Antena FM

Bandas do sintonizador: FM

Estações pré-sintonizadas: 20

Melhoramento do sintonizador: sintonização digital automática

DAB/DAB+: Visor de informações, Menu, Procura inteligente

Conveniência

Tipo de carregador: superior

Tipo de visor: Visor LCD com retroiluminação

Alimentação elétrica

Número de pilhas: 6 x LR20 para unidade principal (não incluídas), 1 x AAA para telecomando (incluída)

Tipo de alimentação: 220 - 240 V

Acessórios

Telecomando

Manual do utilizador

Cabo de alimentação

Garantia: Folheto de garantia

Dimensões

Peso incl. embalagem: 4 kg

Dimensões do produto (LxPxA): 435 x 270 x 170 mm

Dimensões da embalagem (LxPxA): 468 x 198 x 310 mm

Peso do produto: 3 kg

Tecnologia sem fios Bluetooth®

Perfis: A2DP, AVRCP

