



Philips
Leitor de CD

Bluetooth

CD, CD de MP3, USB, DAB+, FM
Cassete
12 W

AZB798T

Som poderoso portátil

com potência total de saída de 12 W RMS

O leitor de CD portátil Philips é um potente sistema de som completo que pode levar consigo para todo o lado. Permite reproduzir música através de diversas fontes – Bluetooth, USB, CD, cassete e rádio DAB+ e FM.

Desfrute da sua música a partir de diferentes fontes

- Transmita música sem fios via Bluetooth™ a partir do seu smartphone
- DAB+, DAB e FM para uma experiência de rádio completa
- USB Directo para reprodução de música em MP3/WMA
- Leitor de cassetes com paragem automática
- Reproduz MP3-CD, CD e CD-R/RW

Fácil de utilizar

- Telecomando prático para comodidade extra
- Tomada dos auscultadores estéreo para um melhor entretenimento musical pessoal
- Temporizador para adormecer ao som da sua música favorita

Som potente para ouvir e sentir

- Sistema de altifalantes de graves para graves poderosos e mais profundos
- Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
- Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais

PHILIPS

Destques

Transmita música via Bluetooth™



O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance que oferece fiabilidade e eficiência energética. A tecnologia permite uma fácil ligação sem fios ao iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou computadores portáteis. Assim, pode desfrutar facilmente da sua música favorita e de som de vídeos ou de jogos através deste altifalante via ligação sem fios.

DAB+, DAB e FM

A rádio digital DAB+/DAB (Digital Audio Broadcasting) é, a par da transmissão analógica FM, uma nova forma de transmitir rádio através de uma rede de transmissores terrestres. Proporciona aos ouvintes uma maior variedade de opções e de informações com uma qualidade de som nítida e sem interferências. A tecnologia permite ao receptor captar o sinal mais forte que é detectado. Com as estações digitais DAB+ ou DAB não é necessário memorizar as frequências, e os receptores são sintonizados pelo nome da estação, portanto não é preciso procurar a estação.

USB Directo



Com o modo USB Directo, basta ligar o seu dispositivo USB à porta USB do seu dispositivo

Philips e a música digital será reproduzida directamente a partir do dispositivo Philips.

Sistema de Altifalantes de Graves



O Sistema de Altifalantes de Graves proporciona uma experiência dos sons graves profunda a partir de um sistema de altifalantes compacto. Difere de um sistema de altifalantes convencional devido à adição de um tubo de graves alinhado acusticamente com o woofer para otimizar o desempenho das frequências baixas. O resultado são graves mais controlados e profundos, com menor distorção. O sistema funciona através da ressonância da massa de ar no tubo de graves para vibrar como um woofer convencional. Combinado com a resposta do woofer, o sistema expande todos os sons das baixas frequências para criar toda uma nova dimensão de graves profundos.

Reproduz MP3-CD, CD e CD-R/RW



MP3 significa "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3)". MP3 é uma tecnologia de compressão revolucionária em que os ficheiros de música digital de grande dimensão podem tornar-se 10 vezes mais pequenos, sem perdas significativas da qualidade do som. O MP3 tornou-se no formato de compressão áudio convencional utilizado na World Wide Web, permitindo uma transferência fácil e rápida de ficheiros áudio.



Especificações

Tecnologia sem fios Bluetooth®

- Perfis: A2DP, AVRCP

Reprodução de áudio

- Suporte de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD MP3
- Modos de reprodução de discos: avanço/retrocesso rápido, procurar a faixa seguinte/anterior, repetição/aleatório/programa
- Tecnologia do leitor de cassetes: mecânico
- Número de decks: 1
- Modos de reprodução de USB Directo: retrocesso rápido/avanço rápido, reprodução/pausa, anterior/seguinte, reprodução de programa, repetir, aleatório, parar

Conetividade

- USB: Anfitrião USB
- Saída de áudio/vídeo: Auscultador (3,5 mm)
- Entrada de áudio (3,5 mm)

Sintonizador/receção/transmissão

- Antena: Antena FM
- Bandas do sintonizador: FM
- Estações pré-sintonizadas: 20
- Melhoramento do sintonizador: sintonização digital automática
- DAB/DAB+: Visor de informações, Menu, Procura inteligente

Som

- Melhoramento do som: Dynamic Bass Boost de 2 níveis
- Sistema de som: estéreo
- Controlo do volume: rotativo (digital)
- Potência máxima de saída (RMS): 12 W

Altifalantes

- N.º de altifalantes incorporados: 2
- Melhoramento do altifalante: Altifalante de graves de 2 vias
- Acabamento da grelha do altifalante: metal

Funcionalidades

- Tipo de visor: Visor LCD com retroiluminação
- Tipo de carregador: superior

Potência

- Número de baterias: 6 x LR20 para unidade principal (não incluídas), 1 x AAA para telecomando (incluída)
- Tipo de alimentação: 220 - 240 V

Acessórios

- Telecomando
- Garantia: Folheto de garantia
- Manual do utilizador
- Cabo de alimentação

Dimensões

- Dimensões do produto (LxPxA): 435 x 270 x 170 mm
- Dimensões da embalagem (LxPxA): 468 x 198 x 310 mm
- Peso do produto: 3 kg
- Peso incl. embalagem: 4 kg



Data de publicação
2022-05-09

Versão: 5.0.7

12 NC: 8670 001 28219
EAN: 69 51613 99349 1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* Evite a utilização prolongada do aparelho a um volume superior a 85 dB, pois pode prejudicar a audição.