



Philips  
Cámara web

Easy



SPC535NC

## Cámara web Easy

Manténte en contacto

El certificado Skype garantiza un videochat de alta calidad con resolución de 1,3 megapíxeles, zoom digital de 3x y reducción de ruido. La tecnología Plug & Play facilita la comunicación y además se incluyen audífonos multimedia Philips.

### Video natural con mayor resolución

- Resolución de 1,3 megapíxeles (interp.) para una excelente calidad de imagen
- Imágenes con movimiento natural a 30 cuadros por segundo
- Zoom digital 3x para primerísimos planos
- Seguimiento automático estés donde estés
- Utiliza la estructura giratoria para apuntar la cámara hacia donde quieras.
- Certificación Skype

### Voz clara y natural

- La reducción de ruido mejora el sonido de la conversación
- Audífonos multimedia y micrófono para una calidad de sonido mejorada

### Fácil configuración en 3 pasos

- Fácil de instalar y usar
- Funciona con todos los servicios de mensajería instantánea
- Captura, archiva y administra las imágenes con VLounge
- El botón para instantáneas permite tomar fotografías increíbles



# PHILIPS

# Destacados

## 1,3 megapíxeles (interpolados)

Tu cámara web te ofrece una resolución para videos y fotografías de 1,3 megapíxeles (interpolados). Puedes usarla para tomar excelentes fotografías que no pierden la calidad cuando se imprimen en tamaños más grandes.

## Video a 30 cuadros por segundo

Siéntate y disfruta de una calidad superior de imágenes a 30 cuadros por segundo. Los movimientos son más naturales y mejora tu experiencia de videochat.

## Zoom digital 3x

Acerca o aleja el zoom para obtener el encuadre perfecto para cada imagen. Puedes controlar el zoom por completo a través de la interfaz en pantalla mientras miras las imágenes, para ajustarlas a la perfección.

## Seguimiento automático del rostro

El software de avanzada de la cámara detecta automáticamente tu rostro y mueve la lente para seguirte mientras te desplazas. Durante una videoconferencia, siempre estarás en el centro de la imagen aunque te muevas. Esto te dará toda la libertad necesaria para expresarte y conversar con naturalidad.

## Estructura giratoria

Disfruta de la libertad que te ofrece esta cámara web con estructura giratoria de 360° que te permite apuntar la cámara hacia donde quieras y filmar cualquier parte de la sala sin tener que moverla de lugar.

## Certificación Skype

Esta cámara web cuenta con la certificación de Skype, lo que te garantiza videos y sonido de alta calidad, comunicación gratuita y un servicio de mensajería instantánea desde cualquier lugar del mundo.



## Reducción ruido

Esta increíble tecnología reduce el ruido y mejora el sonido de la conversación tanto en entornos ruidosos como tranquilos.

## Incluye audífonos multimedia

La cámara web de Philips incluye audífonos y micrófono multimedia para garantizarte comodidad y una calidad de sonido excelente.

## Fácil de instalar y usar

Configurar y utilizar tu cámara web es muy fácil. Primero, instala el software, después conecta la cámara y por último realiza una llamada de video al instante.

## Compatible con todo tipo de servicios

El diseño de la cámara web y del software son compatibles con todos los servicios de mensajería instantánea. Añade video a Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger y otros servicios.

## Software VLounge

Software para capturar, administrar y archivar fotografías y videos con total comodidad. Con un par de clics del mouse, puedes crear y enviar mensajes de videomail. Este paquete de software te ofrece todo lo que necesitas para aprovechar al máximo tu cámara web Philips.

## Botón para instantáneas

La cámara web toma la fotografía de forma automática con sólo presionar un botón. Podrás compartir tus fotografías, adjuntarlas en tus e-mails, páginas web y documentos.

## Montaje estable

El soporte multifunción te permite colocar la cámara web sobre cualquier monitor, equipo portátil o de escritorio de forma fácil y segura sin que se mueva ni se caiga cuando estás en medio de una conversación.

# Especificaciones

## Mecánica

- Sensor: VGA CMOS
- Apertura máxima de la lente: F:2,6
- Ángulo de visualización de la lente: 50 grados
- Estructura de la lente: 3 elementos
- Balance de blancos: 2600 - 7600 K
- Iluminación mínima: < 5 lux
- Formato de la información: YUY2, MJPEG
- Profundidad del color: 24 bits

## Resolución

- Resolución de video: VGA
- Resolución fotográfica: VGA
- Resolución de video interpolada: 1,3 MP
- Resolución de las fotografías interpoladas: 1,3 MP
- Frecuencia máxima de cuadros: 30 cps

## Audio

- Micrófono: Micrófono integrado
- Reducción ruido: Y

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Guía de instalación rápida, Audífonos multimedia SHM2000

## Funciones adicionales

- Zoom digital: 3x
- Seguimiento de rostro: Y
- Botón para instantáneas: Y
- LED de actividad encendido/apagado: Y

## Software

- VLounge: Premium
- Añade video a: Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger

## Requisitos del sistema

- Sistema operativo: Microsoft Windows XP (SP2), Microsoft Windows Vista
- Procesador: Pentium® III, 850 Mhz o su equivalente
- Memoria RAM: 256 MB de RAM
- Espacio en el disco duro: 200 MB
- USB: Puerto USB libre
- Unidad de CD-ROM o DVD-ROM: Y

## Conectividad

- Longitud del cable: 1,5 metros
- Conexión: USB 1.1, USB 2.0
- Clase de video USB: UVC
- Energía: Suministrada mediante cable USB

## Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 3,7 x 5 x 1,7 cm
- Dimensiones del producto con soporte (An x Al x Pr): 3,7 x 7,1 x 6,2 cm
- Peso (con soporte): 0,0905 kg

## Dimensiones del embalaje

- EAN: 87 12581 42339 1
- Cantidad de productos incluidos: 1
- Tipo de empaque: Cartón
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 19 x 19 x 9 cm
- Peso neto: 0,181 kg
- Peso bruto: 0,49 kg
- Peso tara: 0,309 kg

## Caja exterior

- EAN: 87 12581 42358 2
- Cantidad de cajas: 6
- Caja exterior (L x An x Al): 40 x 28,8 x 22,3 cm
- Peso neto: 1,086 kg
- Peso bruto: 3,676 kg
- Peso tara: 2,59 kg



Fecha de publicación  
2017-07-06

Versión: 2.0.7

12 NC: 8670 000 39765  
EAN: 87 12581 42339 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)