

PHILIPS

แบตเตอรี่สำรอง USB

10,000 mAh

พอร์ตชาร์จ USB-A และ USB C

QC 3.0 และ PD 3.0

PPS

DLP2711CB



แบตเตอรี่สำรองที่บางและทรงพลัง

ด้วย Power Pack สำรองขนาดพกพา

ความจุขนาดใหญ่ 10,000mAh พร้อมแบตเตอรี่ Li-polymer ที่ปลอดภัย ไม่ต้องห่วงว่าแบตเตอรี่จะหมดของคุณหมด พอร์ต USB-A และ USB-C คู่แบบชาร์จเร็วรองรับทั้ง QC 3.0 และ PD3.0

การออกแบบการชาร์จที่เหนือกว่า

- การชาร์จโดยใช้ พาวเวอร์ซีพพลายที่ตั้งโปรแกรมได้ (PPS) ของ USB-C
- การปกป้องที่มีประสิทธิภาพช่วยป้องกันการเกิดความร้อนขึ้นสูง แรงดันไฟฟ้าขึ้นสูง และกระแสไฟเกินขนาด
- เทคโนโลยีการชาร์จได้อย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มความเร็วในการชาร์จ
- ชาร์จ 50% ใน 30 นาที

พลังไฟแบบพกพา

- ใช้งานได้ทุกที่ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณไม่ได้พกใส่กระเป๋า
- ชาร์จเร็วด้วย USB-C PD3.0 20W หรือ USB-A พร้อม QC3.0 18W

ยืนยันการใช้งานได้รวดเร็ว

- ไฟ LED -แสดงสถานะเปิดปิด

ไฮไลต์

ไฟ LED -แสดงสถานะเปิดปิด

ไฟ LED จะสว่างขึ้นเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าอุปกรณ์ถูกเปิดใช้งาน

พาวเวอร์ซัพพลายที่ตั้งโปรแกรมได้ PPS

PPS (พาวเวอร์ซัพพลายที่ตั้งโปรแกรมได้) เป็นมาตรฐานสำหรับเทคโนโลยีชาร์จเร็วสำหรับอุปกรณ์ USB-C เทคโนโลยีนี้ปรับแรงดันและกระแสตามเวลาจริง โดยขึ้นอยู่กับสถานะการชาร์จของอุปกรณ์ โดยป้องกันพลังงานสูงสุด วิธีอื่นช่วยลดเวลาในการชาร์จอย่างปลอดภัย

ชาร์จ 50% ใน 30 นาที

ชาร์จไฟได้รวดเร็ว โดยชาร์จโทรศัพท์มือถือของคุณจากแบตเตอรี่หมดถึง 50% ในเวลา 30 นาที

Smart Protection

การปกป้องที่มีประสิทธิภาพช่วยป้องกันการเกิดความร้อนขึ้นสูง แรงดันไฟฟ้าขึ้นสูง และกระแสไฟเกินขนาด

ชาร์จเร็ว USB-C หรือ USB-A

ชาร์จอุปกรณ์ของคุณอย่างรวดเร็วด้วยพอร์ต USB-C PD3.0 สูงสุด 20W หรือ USB-A พร้อมแอตต์พุต QC3.0 สูงสุด 18W

รายละเอียดเฉพาะ

ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้

ใช้งานได้กับอุปกรณ์ดังต่อไปนี้: อุปกรณ์สำหรับชาร์จ USB

กำลังไฟ

แอตต์พุต: USB-C สูงสุด 20W USB-A สูงสุด 18W

กำลังไฟฟ้า: USB-C 5V/3A

ประเภทแบตเตอรี่: LI-Polymer

ความจุแบตเตอรี่: 10000mAh 37Wh

ขนาดบรรจุภัณฑ์

จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1

ชนิดของชั้นวาง: ทั้งสอง

ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 9.5 x 17 x 3 ซม.

ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 3.7 x 6.7 x 1.2 นิ้ว

EAN: 48 95229 13550 5

ด้านในกล่อง

จำนวนบรรจุภัณฑ์: 6

ด้านในกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 19 x 10.7 x 20.5 ซม.

ด้านในกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 7.5 x 4.2 x 8.1 นิ้ว

GTIN: 2 48 95229 13550 9

ด้านนอกกล่อง

จำนวนบรรจุภัณฑ์: 36

ด้านนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 40 x 22.5 x 34 ซม.

ด้านนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 15.7 x 8.9 x 13.4 นิ้ว

GTIN: 1 48 95229 13550 2

ขนาดผลิตภัณฑ์

ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก):

6.72 x 13.5 x 1.62 ซม.

ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 2.6 x 5.3 x 0.6 นิ้ว

น้ำหนัก: 0.226 กก.

น้ำหนัก: 0.498 lb

อุปกรณ์เสริม

คู่มือการใช้งาน: คู่มือการใช้งาน

สาย: สายชาร์จ USB-C

