



Philips Dockingstation

- für iPod/iPhone
- Akku-/Netzbetrieb



DS7510



Optimal für die Verwendung unterwegs

Begeistert von Sound

Dieser Player ist zwar kompakt und tragbar, wenn es aber um Leistung geht, ein absolutes Schwergewicht. Er wurde entwickelt, um Sie überall hin zu begleiten, und bietet Ihnen beeindruckend leistungsstarken Sound für Musik von Ihrem iPhone/iPod. So können Sie jederzeit hervorragende Musik genießen, wo auch immer Sie Ihr Leben hinführt.

Sound, der Sie beeindruckt

- wOOx-Technologie für satte und gleichzeitig präzise Bässe ohne Verzerrungen
- DBB behält tiefe Töne für tiefe Bässe bei jeder Lautstärke bei
- Abschirmungstechnologie blockiert Störungen durch Mobiltelefone

Gedacht zum Mitnehmen

- Elegantes, schlankes und kompaktes Design, passt in jede Tasche

Tragbar und vielseitig

- Wahlweise Batterie- oder Netzbetrieb für Musikgenuss unterwegs
- Dockingstation für jedes iPhone-/iPod-Modell, selbst mit Hülle
- AUX-Eingang für einfaches Anschließen an nahezu jedes elektronische Gerät
- Entdecken Sie Musik und weitere Funktionen, und teilen Sie diese über die DockStudio App

PHILIPS

Daten

iPhone-Kompatibilität

- Kompatibel mit: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPod-kompatibel

- Kompatibel mit: iPod, iPod classic, iPod Mini, iPod nano 1. Generation, iPod nano 2. Generation, iPod nano 3. Generation, iPod nano 4. Generation, iPod nano 5. Generation, iPod nano 6. Generation, iPod touch, iPod touch 2. Generation, iPod touch 2. Generation 8/16/32 GB, iPod mit Farbdisplay, iPod 5. Generation

Audiowiedergabe

- Basisstation-Wiedergabemodus: iPod wird geladen, iPhone wird geladen

Ton

- Verbesserung der Soundqualität: Dynamic Bass Boost, wOOx-Technologie
- Sound System: Stereoanlage



- Lautstärkeregelung: Lautstärke erhöhen/verringern
- Ausgangsleistung (RMS): 10 W

Lautsprecher

- Neodymmagnet-System

Anschlüsse

- Aux-Eingang

Zubehör

- AC/DC-Adapter
- Kabel: 3,5 mm AUX-Eingang

Leistung

- Stromversorgung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz, Batterie
- Batterietyp: AA/LR6 Alkali
- Anzahl der Batterien: 4
- Betriebszeit bei Batteriebetrieb: 8 Std.

Besonderheiten

wOOx-Technologie



wOOx ist ein revolutionäres Konzept, mit dem Sie fantastisch tiefe Bässe in nie gekannter Qualität hören und spüren können. Spezielle Lautsprecher ergänzen harmonisch den wOOx-Bassstrahler, und exaktes Tuning zwischen Hauptlautsprecher und Hochtöner garantiert einen weichen Übergang von den unteren/mittleren auf die hohen Frequenzen. Doppelte Aufhängung und vollsymmetrische Sandwich-Konstruktion sorgen für tiefe und präzise Bässe ohne wahrnehmbare Verzerrung. wOOx nutzt die volle Lautstärke der Lautsprecher und liefert außergewöhnlich tiefe und dynamische Bässe mit unglaublicher Wirkung.

Dynamic Bass Boost (DBB)



Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

DockStudio App im App Store



Die kostenlose Philips DockStudio App enthält viele exklusive Funktionen für Ihre Dockingstation. Sie können Ihre Lieblingsradiosendungen anhören, neue Musik auf Tausenden von Internetradiosendern weltweit entdecken, Ihre Musiksammlung durchstöbern und Ihren Freunden über Facebook und Twitter mitteilen, was Sie gerade hören. Im Uhrmodus können Sie verschiedene individuelle Musikweckrufe einstellen und den aktuellen Wetterbericht abrufen. Laden Sie sie im App Store herunter, und erfahren Sie mehr.



Ausstellungsdatum
2013-05-10

Version: 6.1.5

12 NC: 8670 000 71542
EAN: 87 12581 57993 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com