

Philips
haut-parleur avec station
d'accueil Bluetooth®

pour iPod et iPhone
Alimentation c.a. ou par pile

DS7530



Conçu pour les déplacements

L'obsession du son

Compact et véritablement portable, ce haut-parleur ne laisse pas sa place lorsqu'il s'agit de performance. Conçu pour le voyage, il livre des sons étonnamment puissants à partir de votre iPhone ou de votre iPod et ce où que la vie vous mène, grâce à ses capacités de diffusion Bluetooth sans fil.

Extrêmement léger et polyvalent

- Fonctionnement sur piles ou secteur pour écouter votre musique n'importe où
- Encastrez votre iPod/iPhone dans la station sans le sortir de son étui
- Entrée auxiliaire pour connecter facilement presque tout dispositif électronique
- Application DockStudio gratuite : radio Internet et fonctionnalités supplémentaires
- Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth

Conçu pour le voyage

- Design élégant, mince et compact pour que vous puissiez mettre votre système dans n'importe quel porte-documents

Laissez-vous transporter par le son

- Technologie wOOx pour des basses profondes et précises sans distorsion
- Technologie DBB pour préserver les basses fréquences pour des basses profondes quel que soit le volume sonore
- Technologie de blindage pour bloquer les interférences provenant du téléphone mobile
- Puissance de sortie totale de 10 W RMS

PHILIPS

haut-parleur avec station d'accueil Bluetooth®
pour iPod et iPhone Alimentation c.a. ou par pile

DS7530/37

Caractéristiques

Technologie wOOx



La technologie wOOx est un concept de haut-parleurs révolutionnaire pour une profondeur de basses incomparable. Les transducteurs travaillent en symbiose avec le caisson de basses wOOx et le réglage précis entre le transducteur principal et le haut-parleur d'aigus permet des transitions douces entre les différentes fréquences. La double suspension et une construction enchâssée symétrique donnent des basses profondes et précises sans distorsion. wOOx produit des basses dynamiques d'une profondeur exceptionnelle grâce à une utilisation intégrale du caisson pour restituer la musique de manière authentique.

Amplification dynamique des basses (DBB)



La suramplification des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Élégant et compact

Design élégant, mince et compact pour que vous puissiez mettre votre système dans n'importe quelle porte-documents

Entrée auxiliaire pour une connexion facile

Entrée auxiliaire pour connecter facilement presque tout dispositif électronique

Technologie de blindage

Technologie de blindage pour bloquer les interférences provenant du téléphone mobile

Application DockStudio sur l'App Store



Cette application gratuite ouvre tout un horizon de fonctionnalités exclusives pour votre station d'accueil. Vous pouvez consulter la météo, l'heure, ou encore utiliser votre photo préférée comme fond d'écran. DockStudio vous permet aussi d'écouter des milliers de stations de radio Internet à travers le monde. Des mises à jour des styles d'affichage et de nouvelles fonctions seront bientôt disponibles.

Alimentation à pile ou sur secteur

Fonctionnement sur piles ou secteur pour écouter votre musique n'importe où

Station d'accueil pour iPhone/iPod acceptant les étuis



Le port à ressort de la station d'accueil permet d'insérer facilement tout modèle d'iPod ou d'iPhone, sans nécessiter un adaptateur particulier. De plus, il fonctionne même avec la plupart des étuis protecteurs – il suffit

d'insérer votre appareil tel quel. Vous pouvez désormais profiter sans souci de votre musique.

Puissance de sortie totale de 10 W RMS



RMS signifie Root Mean Square, en français valeur efficace. Il s'agit d'une mesure courante, dont l'unité est le Watt, pour la puissance audio ou, plus précisément, la puissance du courant électrique transmis par un amplificateur audio à un haut-parleur. La puissance électrique fournie au haut-parleur et sa sensibilité déterminent la puissance du son ainsi généré. Les amplificateurs sont limités par la quantité d'énergie électrique qu'ils peuvent amplifier et les haut-parleurs par la quantité d'énergie qu'ils peuvent convertir en énergie sonore sans distorsion du signal sonore. Plus la puissance est élevée, meilleur est le son de l'enceinte.

Bluetooth



Le Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte portée stable et peu gourmande en énergie. Parce qu'elle permet d'établir facilement des connexions sans fil entre différents appareils Bluetooth, cette technologie permet à toute enceinte compatible Bluetooth de diffuser la musique de n'importe quel smartphone, tablette ou même ordinateur portable (iPod et iPhone compris).



Spécifications

Son

- Puissance de sortie (RMS): 10 W
- Amélioration du son: Amplification dynamique des basses
- Système audio: Stéréo
- Réglage du volume: Augmentation/réduction du volume

Enceintes

- Système d'aimant à néodyme

Connectivité

- Version Bluetooth®: 2.1
- Profils Bluetooth®: A2DP
- Portée Bluetooth®: 10 m à hauteur du regard

Alimentation

- Type de pile: AA (LR6)
- Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz, Batterie
- Nombre de piles: 4,00
- Autonomie de la batterie: 10 heure(s)

Dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H):
311 x 38 x 111 mm
- Poids (emballage compris): 1,08 kg
- Dimension de l'emballage (l x P x H):
431 x 76 x 163 mm
- Poids du produit: 0,28 kg

Compatible avec iPod

- Compatible avec: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod nano 1re génération, iPod nano 2e génération, iPod nano 3e génération, iPod nano 4e génération, iPod nano 5e génération, iPod nano 6e génération, iPod touch, iPod touch 2e génération, iPod touch 2e gén. 8/16/32 Go, iPod 5e génération, iPod avec écran couleur

Modèles iPhone compatibles

- Compatible avec: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Application iPod/iPhone

- Nom de l'application: DockStudio, Téléchargement gratuit à partir de l'App Store
- Prévisions météo sur 5 jours
- Alarme: Plusieurs alarmes, minuterie de mise en veille
- Compatibilité: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 ou plus récent
- Lecture: Navigation album/piste, Commandes lecture
- Plus de 7 000 stations de radio Internet
- Horloge: Affichage analogique, Affichage numérique
- Réglages du son: Égaliseur 5 bandes, Amplif. dynamique des basses (DBB), DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic



Date de publication
2024-03-20

Version: 2.0.2

UPC: 6 09585 22879 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com