



Philips
altifalante de base com
Bluetooth®

para iPod/iPhone
Alimentado a pilhas/CA



DS7530

Concebido para o movimento

com este altifalante de base

Compacto e ultra portátil, este altifalante DS7530/12 não é leve no que diz respeito ao desempenho. Concebido para viajar, proporciona um som surpreendentemente potente a partir do seu iPod/iPhone e assegura uma elevada comodidade com a transmissão sem fios.

Som inacreditável

- Tecnologia wOOx para graves ricos e precisos sem distorção
- DBB para preservar os tons baixos para uns graves profundos a qualquer nível de volume
- Tecnologia bloqueadora para bloquear interferências de telemóveis
- Potência de saída total de 10 W RMS

Concebido para mobilidade

- Design elegante, fino e compacto para se adaptar a qualquer pasta

Verdadeiramente portátil e versátil

- Opção entre pilhas ou corrente CA para apreciar música em qualquer lugar
- Transmissão de música sem fios via Bluetooth
- Coloque qualquer iPod/iPhone na base, mesmo dentro do estojo
- Entrada AUX-in para fácil ligação a praticamente qualquer dispositivo electrónico
- Aplicação DockStudio gratuita para rádio na Internet e outras funcionalidades excelentes

PHILIPS

Altifalante de base com Bluetooth®
para iPod/iPhone Alimentado a pilhas/CA

Especificações

Compatível com iPod

- Compatível com: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod nano de 1.ª geração, iPod nano de 2.ª geração, iPod nano de 3.ª geração, iPod nano de 4.ª geração, iPod nano de 5.ª geração, iPod nano de 6.ª geração, iPod touch, iPod touch de 2ª geração, iPod touch de 2ª geração 8/16/32 GB, iPod de 5ª geração, iPod com visor a cores

Compatibilidade com iPhone

- Compatível com: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Aplicação iPod/iPhone

- Nome da aplicação: DockStudio, Transferência gratuita da App store
- Compatibilidade: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 ou posterior
- Mais de 7000 estações de rádio da Internet
- Previsão meteorológica para 5 dias
- Reprodução: navegação em álbum/faixa, controlos de reprodução
- Definições de som: equalizador de 5 bandas, DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic
- Relógio: apresentação analógica, apresentação digital
- Alarme: vários alarmes, temporizador

Conectividade

- Perfis Bluetooth: A2DP
- Gama Bluetooth: linha de visão: 10 m
- Versão Bluetooth: 2,1

Som

- Potência de saída (RMS): 10 W
- Melhoramento do som: Dynamic Bass Boost
- Sistema de som: Estéreo
- Controlo do volume: Controlo do volume para cima/baixo

Altifalantes

- Sistema de magneto de neodímio

Alimentação

- Alimentação: 100-240 V CA, 50/60 Hz, Bateria
- Tipo de bateria: Tamanho AA (LR6)
- Número de pilhas: 4
- Tempo de funcionamento a bateria: 10 hr

Dimensões

- Dimensões do produto (LxPxA): 311 x 38 x 111 mm
- Dimensões da embalagem (LxPxA): 431 x 76 x 163 mm
- Peso do produto: 0,28 kg
- Peso incl. embalagem: 1,08 kg



DS7530/12

Destaques

Tecnologia wOOx



A tecnologia wOOx é um conceito inovador de altifalantes que permite ouvir e sentir graves incrivelmente profundos que soam mais ricos do que qualquer outro sistema de áudio. Os controladores especiais dos altifalantes trabalham juntamente com o distribuidor de graves wOOx e a perfeita sintonia entre o controlador principal e o tweeter garante transições suaves das frequências baixas-médias para as altas. A suspensão dupla e a construção em camadas totalmente simétricas proporcionam graves baixos e precisos sem distorções perceptíveis. A tecnologia wOOx produz graves espantosamente baixos e dinâmicos, tirando partido do volume total da caixa do altifalante para ampliar realmente o impacto da música.

Dynamic Bass Boost (DBB)



Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.



Data de publicação
2015-06-02

Versão: 2.0.9

12 NC: 8670 000 92611
EAN: 08 71258 16524 49

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com