

Philips
Sistema de cine en casa con
DVD

HDMI 1080p

HTS4600



A juego con el Flat TV

Las extraordinarias funciones incorporadas en un diseño igualmente increíble crean una experiencia de entretenimiento que ofrece emoción y satisfacción al instante. Disfruta al máximo con este sistema de cine en casa a juego con el Flat TV y con tu salón.

Conéctate y disfruta de varias fuentes

- Enlace USB 2.0 alta velocidad, reproduce vídeos/música desde unidad flash USB
- El enlace MP3 reproduce música desde reproductores portátiles

Aporta realismo al audio y vídeo

- Dolby Virtual Speaker para un sonido Surround realista
- Escalado a alta definición con HDMI 1080p para unas imágenes más nítidas
- Sonido Surround DTS, Dolby Digital y Pro Logic II

Para cualquier lugar y estilo de vida

- Sofisticado diseño que combina con cualquier Flat TV
- Instalación fácil, rápida y sin complicaciones

Reproduce todas tus películas y música

- Reproduce WMV, DivX, WMA, MP3 y fotos JPEG de cámara digital
- Certificación DivX Ultra para una reproducción mejorada de vídeos DivX
- Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW y DVD+R de doble capa
- Sintonizador FM integrado

PHILIPS

Destacados

Dolby Virtual Speaker

Dolby Virtual Speaker es una tecnología sofisticada de virtualización de audio que produce un sonido Surround rico y absorbente desde un sistema de dos altavoces. Los algoritmos espaciales avanzados reproducen fielmente el sonido que se produciría en un entorno ideal de 5.1 canales. La reproducción de DVD se mejora al expandir el entorno de 2 canales. Al combinarlo con el procesamiento Dolby Pro Logic II, cualquier fuente estéreo de alta calidad se puede transformar en un sonido Surround multicanal de gran realismo. No hay necesidad de adquirir más altavoces, cables o soportes para altavoces para poder apreciar el sonido envolvente.

HDMI 1080p

El escalado con HDMI 1080p proporciona imágenes de gran nitidez. Ahora, podrás disfrutar de películas con definición estándar en una resolución de alta definición real, que te ofrece imágenes más reales con más detalles. El escaneado progresivo (representado por la "p" de "1080p") elimina la estructura de líneas predominante en las pantallas de los televisores, lo que asegura imágenes implacablemente nítidas. Para mejorar aún más esto, HDMI establece una conexión digital directa que puede transmitir vídeo de alta

definición digital sin comprimir, así como audio multicanal digital, sin conversión a analógico, ofreciendo una calidad de imagen y sonido perfecta, sin ruido alguno.

Enlace USB 2.0 de alta velocidad

El bus serie universal o USB es un protocolo estándar para conectar ordenadores, periféricos y aparatos electrónicos de consumo. Los dispositivos USB de alta velocidad tienen una tasa de transferencia de datos de hasta 480 Mbps, a diferencia de los 12 Mbps de los USB originales. Gracias al enlace USB 2.0 de alta velocidad, todo lo que tendrás que hacer será conectar el dispositivo USB, seleccionar la película, música o fotografía y reproducir.

Reproduce todo

Reproduce casi cualquier formato que desees: WMV, DivX, MP3 o JPEG. Experimenta la comodidad inigualable de una gran capacidad de reproducción y el lujo de compartir archivos en el televisor o en el sistema de cine en casa en la comodidad de tu salón.

Certificación DivX Ultra

Gracias a su compatibilidad con DivX, podrás disfrutar de vídeos codificados DivX cómodamente en el salón de tu casa. El

formato de los soportes DivX es una tecnología de compresión de vídeo basada en MPEG4 que permite guardar archivos grandes, como películas, tráilers y vídeos musicales, en soportes del tipo CD-R/RW y en discos grabables DVD. DivX Ultra combina la reproducción de DivX con grandes prestaciones como subtítulos integrados, audio en varios idiomas, varias pistas y menús en un cómodo formato de archivo.

Enlace MP3

El enlace MP3 permite reproducir archivos MP3 a través del sistema de cine en casa directamente desde un reproductor multimedia portátil. Sólo tienes que conectar el reproductor de MP3 portátil al conector de enlace MP3 integrado y disfrutar de música MP3 con la excepcional calidad de sonido que ofrece el sistema de cine en casa de Philips. El enlace MP3 lleva la música portátil a la comodidad de tu salón.

Reproduce todo

Reproduce prácticamente todos los discos que desees: CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW o DVD+R DL. Experimenta la flexibilidad y comodidad inigualable de reproducir todos tus discos en un único dispositivo.



Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Mejora de la imagen: Escaneado progresivo, Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Realce visual (720p, 1080i/p)
- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz

Sonido

- Sistema de sonido: Dolby Digital, DTS, Estéreo, Altavoz Dolby Virtual
- Mejora del sonido: Amplificador digital clase "D", Modo nocturno
- Ajustes del ecualizador: Acción, Rock, Concierto, Clásicos, Drama, Juego, Ambiental, Deportes
- Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Respuesta de frecuencia: 180-14000 Hz
- Potencia de salida (RMS): 2 x 75 W, 150 W
- Potencia total (RMS): 300 W
- Relación señal / ruido: > 60 dB

Altavoces

- Tipo de subwoofer: Activo
- Controlador de subwoofer: Woofer de alta eficacia de 6,5"
- Controladores de altavoces satélite: Tweeter de cúpula cónica de 1", Woofer toda banda de 3"
- Rango frecuencia altavoz satélite: 150-20000 Hz
- Impedancia del altavoz satélite: 4 ohmio
- Gama frecuencia subwoofer: 45-150 Hz
- Impedancia de subwoofer: 8 ohmio

Reproducción de vídeo

- Formatos de compresión: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV, MPEG4
- Soporte para reproducción: DVD-vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD de vídeo/SVCD, CD-R/CD-RW
- Sistema reproducción discos de vídeo: PAL, NTSC

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Frecuencias de bits de MP3: 32-256 kbps y VBR

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Soporte para reproducción: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Unidad flash USB, DVD-R/-RW
- Mejora de la imagen: Diapositivas con reproducción musical, Girar, Zoom

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM
- RDS: Nombre de emisora
- N° de canales de audio presintonizados: 40

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: Entrada de línea MP3, USB de alta velocidad, Entrada de audio
- Conexiones traseras: Salida HDMI, Salida de vídeo por componentes, Interconectar (con caja de alimentación), Salida de vídeo compuesto (CVBS), Entrada coaxial digital 2x, Antena FM

Accesorios

- Accesorios incluidos: Guía de config. rápida, Manual de usuario, Mando a distancia, Antena FM, Cable de alimentación, Folleto de garantía mundial, 2 pilas AAA, Cable de interconexión, Cable de RCA a SCART

Potencia

- Alimentación: 50 Hz, 230 V
- Consumo en modo de espera: <1 W
- Consumo de energía: 60 W

Dimensiones

- Dimensiones del equipo con soporte (An. x Al x Pr.): 315 x 199 x 106 mm
- Peso del dispositivo (con soporte): 1,7 kg
- Anchura del altavoz (con soporte): 180 mm
- Altura del altavoz (con soporte): 199 mm
- Profundidad del altavoz (con soporte): 106 mm
- Peso del altavoz (con soporte): 1,1 kg
- Dimensiones del subwoofer (An. x Al x Pr.): 202 x 300 x 380 mm
- Peso del subwoofer: 5,6 kg
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 565 x 395 x 396 mm
- Peso incluido embalaje: 12,7 kg

Caja exterior

- EAN: 87 12581 40282 2
- Número de embalajes del cliente: 1

Dimensiones del embalaje

- Tipo de colocación: Horizontal
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 56,5 x 39,6 x 38,9 cm
- Peso neto: 11,23 kg
- Peso tara: 1,84 kg
- Peso bruto: 13,07 kg
- EAN: 87 12581 40282 2
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Cartón

Dimensiones del producto

- Longitud de cable: 0 cm
- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 20 x 31,5 x 11 cm
- Peso: 2,2 kg



Fecha de emisión
2017-04-04

Versión: 5.0.11

12 NC: 8670 000 37883
EAN: 87 12581 40282 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com