

Philips  
Trådlös högtalare

Bluetooth®  
4 W uteffekt  
10 timmars speltid

TAVS300



## Modern retro

Spela upp musik på ditt sätt. Den här Bluetooth-högtalaren ger dig bärbart ljud i ett retropaket. Du får 10 timmars speltid, klart ljud och aux-in för anslutning till valfri källa. Äkta 50-talsdetaljer i trä och mässing gör den här högtalaren tidlös.

### Retrostil. Moderna prestanda.

- Vintagehölje i trä. Klassiska 50-talsdetaljer
- Mässingsfärgade kontroller och volymvred
- 10 timmars speltid
- Aux-in. Anslut till nästintill alla källor

### Gjord för dagens användning

- Klart, detaljerat ljud. 1,75-tums fullregisterhögtalare
- Passivt högtalarelement förstärker basen
- 4 W uteffekt
- Upp till 10 m trådlös räckvidd

### Enkel ihopparning. Enkel att lyssna på.

- Högtalarknappar för uppspelning/pausa, ström/källa, Bluetooth
- USB-laddning. Mikro-USB-kabel medföljer
- Mått: ca 111 x 53 x 88 mm
- Vikt: 275 g

**PHILIPS**

Trådlös högtalare  
Bluetooth® 4 W uteffekt, 10 timmars speltid

# Specifikationer

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Snabbinstallationsguide, Garantisedel för hela världen
- Sladd: USB-laddningskabel

## Ljud

- Uteffekt (RMS): 4 W
- Ljudsystem: Mono

## Anslutningar

- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth-räckvidd: Fri sikt, 10 m
- Bluetooth-version: 5
- Ljudingång (3,5 mm)

## Effekt

- Batterityp: litiumpolymer (inbyggt)
- Drifttid för batteri: upp till 10 tim

## Kompatibilitet

- annan enhet med Bluetooth-funktioner
- fungerar med: upp till iOS 10.2, Bluetooth 4.2 eller lägre

## Mått

- Förpackningens mått (B x D x H): 14,5 x 9,2 x 13 cm
- Produktvikt: 0,275 kg
- Vikt inkl. förpackning: 0,473 kg
- Produktmått (B x D x H): 11,05 x 5,3 x 8,75 cm

TAVS300/00

# Funktioner

## Äkta vintage

Den här Bluetooth-högtalaren i retrostil ser ut som om den kommer direkt från 50-talet. Vintagehölje i trä. Kopparfärgat vred och högtalargaller. Detaljer från tiden då jazz och rock'n'roll dominerade.

## 10 timmars speltid

Batteriet ger dig 10 timmars speltid från en full laddning. Det tar cirka fyra timmar att ladda och görs lätt med den medföljande mikro-USB-kabeln. Med en enkel tryckning på Bluetooth-knappen blir den här högtalaren redo att paras ihop med Bluetooth-enheten.

## Klart ljud. Kraftfull bas.

Från klassiskt till elektronica. Bara för att den här högtalaren ser jazzig ut betyder inte det att den bara är till för att spela upp jazz. Oavsett vad du lyssnar på ger fullregisterhögtalaren på 1,75 tum klart och tydligt ljud. Ett passivt högtalarelement förstärker basen och ger mer kraft vid låga toner.

## Lättlyssnat

Med uppspelnings-/pausknappen på högtalarens ovansida styr du enkelt din musik, och volym upp/ ned sker via retrovredet. När högtalaren är på trycker du på strömknappen för att växla mellan källor. Den trådlösa räckvidden är 10 m: perfekt för lata eftermiddagar i trädgården eller parken.

## All din musik. Alla källor.

Med aux-in-uttaget på 3,5 mm på högtalarens baksida kan du ansluta till nästan alla externa ljudkällor. Skivspelare, MP3-spelare, CD-spelare: så länge du har rätt kabel kan du lyssna på hela ditt bibliotek.



Publiceringsdatum  
2022-05-15

Version: 7.0.2

12 NC: 8670 001 61694  
EAN: 48 95229 10127 2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)