

Philips
Micro DVD



MCD295

Riproduzione DVD, WMA-CD e MP3-CD

Hai a portata di mano lo strumento più trendy e all'avanguardia del mercato: l'innovativo Micro Hi-Fi 2 in 1 con riproduttore DVD e MP3-CD/WMA-CD! Rilassati assaporando i tuoi filmati e brani musicali preferiti. L'home entertainment non sarà più lo stesso!

Arricchisci la visione dei film

- Riproduce DVD, DivX, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) e Picture CD
- Dolby Digital per la più entusiasmante esperienza cinematografica

Arricchisci la tua esperienza audio

- Loudness per bassi e alti migliorati
- Ottimizzare delle impostazioni in base allo stile musicale
- Dynamic Bass Boost per bassi più profondi ed emozionanti
- Potenza musicale 2x15W RMS/2x30W

Inizia la giornata come piace a te

- Timer sveglia/spegnimento automatico
- Sintonia digitale con 20 preselezioni

PHILIPS
sense and simplicity

In evidenza

Loudness per bassi e alti

Nello spettro audio, le alte e le basse frequenze sono relativamente meno percepite dall'orecchio umano, soprattutto a volumi bassi. La funzione Loudness consente di amplificare i toni bassi e alti in modo da assaporare una percezione dell'audio decisamente più bilanciata.

controllo audio digitale



Digital Sound Control offre una vasta scelta di comandi pre-impostati Jazz, Rock, Pop e Classic utilizzabili per ottimizzare gli intervalli di frequenza dei differenti stili musicali. Ciascuna modalità utilizza la tecnologia di equalizzazione grafica per la regolazione automatica del bilanciamento dell'audio in modo da migliorare le frequenze dello stile musicale prescelto. Infine, Digital Sound Control semplifica le operazioni per ottenere il massimo dai brani musicali impostando con precisione il bilanciamento del suono in corrispondenza del tipo di musica riprodotta.

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.



Specifiche

Audio

- Potenza in uscita: 2x15 W RMS / potenza musicale 30 W
- perfezionamento audio: 4 modalità controllo audio digitale, Dynamic Bass Boost, Volume
- Sistema audio: dolby digital

Altoparlanti

- Altoparlante principale: 2 vie, Woofer da 4", Sistema altoparlanti Bass Reflex, Griglie altoparlanti rimovibili

Riproduzione video

- Supporti di riproduzione: DivX, DVD+RW, DVD-Video, CD immagini, Video CD/SVCD
- Modalità riproduzione dischi: ripetizione A-B, Angolo, Zoom, Rallentatore, Controllo genitori, PBC
- Regione DVD: 2

Riproduzione audio

- tecnologia piastra a cassette: Meccanica
- Modalità riproduzione cassette: Controllo elettronico della velocità
- Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, WMA-CD
- Modalità riproduzione dischi: 20 brani programmabili, Ripeti brano/tutto/programma, Ripetizione casuale
- Tipo caricatore: Superiore

Registrazione audio

- Supporti registrazione: Nastro
- Registrazione nastri migliorata: avvio sincronizzato registrazione CD, Registrazione con un solo comando

Sintonizzazione/Ricezione/Trasmissione

- Bande del sintonizzatore: Stereo FM, OM
- Sintonia digitale automatica
- Stazioni preimpostate: 20
- Sintonizzatore migliorato: Auto Store
- RDS: Impostazione orologio RDS, Nome stazione, Testo radio

Connettività

- Ingresso Aux: 2x(L/R)/RCA
- Altri collegamenti: Antenna OM, Digital coaxial out, Subwoofer attivo pre-out, Antenna FM, Line out
- Uscita video - Analogica: Composite CVBS (yellow cinch), S-Video (su Hosiden)

Convenienza

- Sveglia: Spegnimento automatico
- Orologio: Su display principale
- Tipo display: Display VFD
- Standby Eco Power: 1 W
- Lingue OSD: Inglese, Francese, Spagnolo, Olandese, Tedesco, Italiano, Portoghese, Svedese, Turco

Accessori

- Accessori inclusi: Antenna FM/OM, Cavo Composite Video (Y)
- Telecomando: 45 tasti con 2 batterie AA

Dimensioni

- Dimensioni set (L x A x P): 148 x 235 x 258 mm
- Dimensioni altoparlante principale (L x A x P): 142 x 235 x 212 mm
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 446 x 312 x 342 mm
- Peso incluso imballaggio: 8,4 Kg



Data di rilascio
2009-03-13

Versione: 2.0.5

12 NC: 9073 100 13087
EAN: 87 10895 93804 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com