

Philips
Estação de base para iPod/
iPhone



AD700

Música do seu iPod/iPhone

Com altifalantes Bass Reflex incorporados, este sistema de base elegante fornece graves ricos e profundos e um som poderoso. A sua base inteligente permite-lhe carregar o seu iPod/iPhone sem necessitar de remover o estojo de protecção.

Som rico e cristalino

- Reproduza e carregue o seu iPod/iPhone em simultâneo
- Potência de saída total de 10 W RMS
- Sistema de altifalantes de graves para graves poderosos e mais profundos

Fácil de utilizar

- Coloque qualquer iPod/iPhone na base, mesmo dentro do estojo
- Sincronização automática do relógio com o iPod/iPhone, quando colocado na base
- Ligação MP3 para a reprodução de música portátil

PHILIPS

Destaques

Reproduza e carregue o seu iPod/iPhone



Desfrute da sua música MP3 favorita enquanto carrega o seu iPod/iPhone! A base permite-lhe ligar o dispositivo portátil directamente ao Sistema de base para entretenimento, para que possa ouvir a sua música favorita com som excelente. Além disso, também carrega o iPod/iPhone enquanto reproduz, pelo que pode desfrutar da sua música sem ter de se preocupar com a duração da bateria do dispositivo portátil. O Sistema de base para entretenimento carrega automaticamente o seu dispositivo portátil enquanto se encontrar na base.

Sistema de Altifalantes de Graves



O Sistema de Altifalantes de Graves proporciona uma experiência dos sons graves profunda a partir de um sistema de altifalantes compacto. Difere de um sistema de altifalantes convencional devido à adição de um tubo de graves alinhado acusticamente com o woofer para otimizar o desempenho das frequências baixas. O resultado são graves mais controlados e profundos, com menor distorção. O sistema funciona através da ressonância da massa de

ar no tubo de graves para vibrar como um woofer convencional. Combinado com a resposta do woofer, o sistema expande todos os sons das baixas frequências para criar toda uma nova dimensão de graves profundos.

Coloque o iPod/iPhone c/ estojo na base



Uma porta de ligação de mola com design inteligente permite uma ligação sem esforço de qualquer iPod ou iPhone, sem adaptadores especiais. Para além disso, funciona até quando os estojos mais protectores estão colocados – basta ligar o iPhone ou iPod à base, exactamente no estado em que se encontra. Agora pode desfrutar da sua música sem quaisquer confusões.

Sincronização automática do relógio



Esta estação de base irá sincronizar automaticamente o relógio com o seu iPod/iPhone num espaço de alguns segundos, se este estiver ligado e colocado na base. Com esta funcionalidade cómoda, não necessita de acertar a hora manualmente.

Especificações

Compatível com iPod

- Compatível com: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod nano, iPod nano de 1.ª geração, iPod nano de 2.ª geração, iPod nano de 3.ª geração, iPod nano de 4.ª geração, iPod nano de 5.ª geração, iPod nano de 6.ª geração, iPod touch, iPod touch de 2.ª geração, iPod touch de 2.ª geração 8/16/32 GB, iPod com visor a cores, iPod de 5.ª geração

Compatibilidade com iPhone

- Compatível com: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Som

- Sistema de som: estéreo
- Controlo do volume: para cima/para baixo
- Potência de saída: 10 W RMS

Conectividade

- Ligação MP3: Entrada de linha estéreo 3,5 mm

Alimentação

- Alimentação: 100 - 240 V, CA, 50/60 Hz

Acessórios

- Transformador CA/CC

Funcionalidades

- Dispositivo de carregamento: iPod, iPhone
- Melhoramentos do Ecrã: Controlo da Luminosidade
- Funcionalidades para o utilizador: Temporizador
- Sincronização automática de hora

Dimensões

- Dimensões do produto (LxPxA): 210 x 150 x 135 mm
- Dimensões da caixa principal: 300 x 240 x 145 mm
- Peso: 0,96 kg
- Peso bruto: 1,33 kg
- Peso da caixa principal: 3,03 kg
- Quantidade de caixas principais: 2



Data de publicação
2013-06-08

Versão: 1.0.5

12 NC: 8670 000 78536
EAN: 87 12581 60882 8

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com