



Philips
Портативен DVD плейър



PET940



DVD и DivX[®] филми в движение

с изящен кожен дизайн на кутията

Облегнете се, отпуснете се и гледайте филми в движение на 9-инчовия TFT LCD дисплей на Philips PET940. Наслаждавайте се на филми във формат DVD, DivX[®], MPEG4 и на MP3-CD и CD музика, когато сте на път. Възхищавайте на JPEG снимките си с USB гнездо - по всяко време, навсякъде.

Потопете се в AV развлеченията в движение

- Възпроизвежда DVD, DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, DivX[®] и MPEG4 филми
- Възпроизвежда музика от MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
- Споделяйте изображения в JPEG файлове с картинни CD

За вашето удобство при гледане

- 9" TFT цветен LCD дисплей в 16:9 широкоекранен формат
- Вградена качествена стерео тонколона

За максимално удобство

- Наслаждавайте се на 3 часа възпроизвеждане с вградената батерия*
- Връзка по USB за показване на снимки и възпроизвеждане на музика от USB устройства
- Приложени адаптер за кола и удобно дистанционно управление
- Просто и лесно управление

PHILIPS

Акценти

Възпроизвеждане на DVD/DivX® и MPEG4

С поддръжката на DivX® можете да се наслаждавате на DivX® кодирано видео в уютната обстановка на вашата дневна. Форматът DivX® е видеокомпресия, базирана на MPEG4, която позволява записването на големи файлове, като филми, филмови реклами и музикални клипове на носители като CD-R/RW, карти с памет и DVD-video. DivX® CD дискове могат да се

възпроизвеждат от определени DVD плейъри, DVD рекордери и системи за домашно кино.

Музика от CD, MP3-CD, CD и CD-RW

MP3 е революционна технология за компресия, чрез която големи цифрови музикални файлове могат да станат до 10 пъти по-малки, без това да влоши драстично аудио качеството им. Един компактдиск може да съхрани до 10 часа музика.

Споделяйте картинни CD (JPEG)

Възможността за възпроизвеждане на много формати ви позволява да разглеждате изображения в движение и да възпроизвеждате повечето дискови формати за максимална съвместимост с дисковете и удоволствие при разглеждането им.



Спецификации

Картина/дисплей

- Тип на екрана на дисплея: LCD TFT
- Размер на екрана по диагонал (инча): 9 инч
- Разделителна способност: 640(Ш) x 234(В) x 3(RGB)
- Яркост: 200 cd/m²
- тип на LCD панела: Поляризатор против отблясъци
- Съотношение на контраста (типично): 250:1
- Ефективна зона на гледане: 198,240(Ш) x 111,735(В) мм
- Стъпка на пикселите: 0,10325(Ш) x 0,4775(В) мм
- Време на отговор (типично): 30 мс

Звук

- Изходна мощност: 250mW RMS (вградени високоговорители)
- Изходна мощност (RMS): 10mW RMS (слушалка)
- Съотношение сигнал/шум: >80dB (слуш.), >62dB (вгр.високогов.)

Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Режими на възпроизвеждане на диска: А-В повторение, Ъгъл, Дисково меню, Бързо пренавиване назад, Бързо пренавиване напред, екранно меню, Повторение, Разбъркано възпроизвеждане, Бавно назад, Бавно напред, Увеличение
- Система за възпроизвеждане на видеодискове: NTSC, PAL
- Формати на компресиране: Divx, MPEG4

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: Dolby Digital, MP3
- MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps

- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Поддържани файлови системи: ISO-9660, Joliet

Възможности за свързване

- вход за прав ток (DC): 9V
- Жак за слушалки: 3,5 мм стерео слушалки x 2
- AV изход: Композитно (CVBS) x1
- USB

Удобство

- Индикатор за зареждане на батерията
- Издръжлив на удари

Акcesoари

- AC/DC адаптер: Вход DC 9 V, 110-240 V, 50/60 Hz
- Комплект за автомобил: адаптер за гнездо за запалка, 12VDC
- Дистанционно управление: AY5507 тънко дистанционно
- Кабели: 1 x AV кабел
- Ръководство за потребителя: На много езици

Мощност

- Тип батерия: Вградена батерия
- Живот на батерията: До 3 часа

Размери

- Габарити на кашона: 325 x 250 x 460 мм
- Количество в общия кашон: 3
- Тегло на общия кашон: 6,31 кг
- Тип опаковка: D-box
- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 308 x 220 x 145 мм
- Габарити на продукта (Ш x В x Д): 260 x 40 x 198 мм
- Тегло на изделиято: 1,98 кг



Дата на издаване
2018-03-21

Версия: 1.0.4

12 NC: 8670 000 38652
EAN: 87 12581 40968 5

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com