

Philips 5000 series  
Blu-ray Disk/ DVD oynatıcı

Smart TV Plus  
3D



BDP5500

## Blu-ray 3D ve İnternet'in en iyileri TV'nizde

Philips 3D Blu-ray BDP5500 DVD oynatıcının evinize getirdiği sinema deneyiminin sizi büyümesine izin verin. Dahili WiFi-n ile, Smart TV Plus özellikli TV sayesinde en iyi İnternet içeriklerine TV'nizden kolayca ulaşın. DivX Plus HD ile her zamankinden daha çok içerik oynayın.



### Ayrıntılı bilgi

- Evde Full HD 3D deneyimi için 3D Disk oynatma
- Yüksek çözünürlüklü DivX oynatımı için HD Onaylı DivX Plus
- Çevrimiçi hizmetlere ve multimedya TV'nizden erişmeniz için Smart TV Plus
- Gerçekçi film deneyimi için 2D'yi 3D'ye hızlı dönüştürme
- DLNA Ağ Bağlantısı sayesinde PC'den fotoğraf ve video keyfi

### Daha fazlasını duyun

- HD 7.1 surround ses için Dolby TrueHD ve DTS-HD MA

### Daha fazlasını kullanın

- Dahili WiFi-n ile daha hızlı, daha geniş kapsamlı kablosuz performans
- Tüm eğlence içeriğine kablosuz bağlanmak ve içerik akışı gerçekleştirmek için SimplyShare
- USB 2.0 USB flash/sabit disk sürücüsünden video/müzik oynatır
- Akıllı telefonunuzu Philips AV ürünleri için uzaktan kumandaya çevirin
- Smart TV ve Web'de kolayca gezinmek için USB klavye bağlantısı

# PHILIPS

# Özellikler

## Blu-ray 3D Disk oynatma



Full HD 3D, evde daha gerçekçi bir sinema izleme deneyimi sağlayan derinlik hissi verir. Sol ve sağ göz için görüntüler 1920 x 1080 full HD kalitesinde ayrı ayrı kaydedilir ve ekranda sırayla yüksek hızda oynatılır. Görüntüler değiştiğinde sol ve sağ lensleri açmak ve kapamak için ayarlanan özel gözlükle bu görüntüleri izlediğinizde, Full-HD 3D izleme deneyimi yaratılmış olur.

## HD Onaylı DivX Plus



Blu-ray ve/veya DVD oynatıcınız üzerindeki DivX Plus HD, Internet üzerindeki HD video ve filmlerin keyfini doğrudan Philips HDTV veya PC'nizden çıkarmanıza olanak sağlayan en yeni DivX teknolojisini kullanmaktadır. DivX Plus HD, DivX Plus içeriklerin (bir MKV dosya ortamı içinde yüksek kaliteli AAC ses çıkışına sahip H.264 HD video) oynatımının yanı sıra, 1080p çözünürlüğe kadar olan önceki DivX video sürümlerini de destekler. Gerçek HD dijital video için DivX Plus HD.

## USB klavye bağlantısı



Internet'te gezinmek artık çok daha rahat. PC/ MAC'inizi açmadan, oturma odanızda, geniş ekran TV'nizde dilediğiniz kadar gezinebilirsiniz. Bilgiye hızlı ulaşmanızı sağlayacak bir Qwerty klavye kullanmak istiyorsanız, kablosuz klavyenizin dongle'ını veya kablolu klavyenizin USB fişini, oynatıcınızın USB portuna takmanız yeterli. Dokuz alfanümerik tuşunu kullanarak kelime girmenizi sağlayan uzaktan kumandasıyla, Smart TV'de gezinme deneyimi de artık daha kolay. Internet içeriklerinin tadını çıkarmak için dizüstü bilgisayarınızı yanınızda taşımanıza veya mobil cihazınızın küçük ekranıyla yetinmenize artık gerek yok.

## Smart TV Plus



Smart TV Plus'a sahip Philips ev sinemaları ve Blu-ray disk oynatıcıları size aralarında Net TV, SimplyShare ve MyRemote uygulamasının da bulunduğu çeşitli gelişmiş özellikler sunar. Net TV, istek üzerine video gibi hizmetler için TV'nizden geniş bir çevrimiçi bilgi ve eğlence dünyasına ulaşmanızı sağlar. SimplyShare ile PC'nizdeki fotoğraf, müzik ve filmlere koltuğunuzdan erişebilirsiniz. Philips

MyRemote uygulamasıyla ev sinemanızı akıllı telefon veya tabletinizden kontrol edebilirsiniz.

## 2D'yi 3D'ye hızlı dönüştürme



Mevcut 2D film koleksiyonunuzu kullanarak 3D film heyecanını evinizde yaşayın. 3D'ye hızlı dönüştürme özelliği, en yeni dijital teknolojiyi kullanarak 2D video içeriğini analiz eder ve ön plandaki nesnelere ile arka plandaki nesnelere ayırır. Bu ayrımı, normal 2D video formatlarını heyecan verici 3D'ye dönüştüren derin bir harita oluşturur. Uyumlu 3D TV'niz ile birlikte Full HD 3D deneyimini yaşamaya başlayabilirsiniz.

## SimplyShare



Philips SimplyShare tablet, akıllı telefon ve PC'nizdeki müzik, video ve fotoğrafları ev sineması sisteminizle ve Blu-ray oynatıcınızla paylaşmanıza izin verir. DLNA özelliği etkinleştirilmiş cihazlarınızdan doğrudan eğlence akışı gerçekleştirebilir veya uzaktan kumandayı kullanarak PC'nizdeki medya dosyalarına ulaşarak bunların akışını gerçekleştirebilirsiniz. En iyi kablosuz deneyimi yaşamak için SimplyShare uygulamasını tabletinize/akıllı telefonunuza yükleyin. Artık kolayca tüm eğlence seçeneklerinin keyfini çıkarmanız mümkündür.

# Teknik Özellikler

## Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: 2 x AAA Pili, CD-R (Kullanım Kılavuzu), Güç kablosu, Ürün Kayıt Kartı, Hızlı başlangıç kılavuzu, Uzaktan Kumanda, Kullanım Kılavuzu
- İsteğe bağlı aksesuarlar: QWERTY klavye

## Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

## Resim Oynatma

- Sıkıştırma formatı: GIF, JPEG, JPEG HD, Aşamalı JPEG, PNG
- Görüntü Güçlendirme: Döndürme, Müzikli slayt gösterisi, Büyütme

## Video Oynatma

- BD Bölge Kodu: B
- DVD Bölge Kodu: 2
- Sıkıştırma formatları: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Disk Çalma Modları: A-B Tekrarlama, Açık, Disk Menüsü, Duraklatma, Tekrarlama, Durdurulan Yerden Tekrar Çalma, İleri/geri arama, Atlama, Yavaş ileri sarım, Standart Oynatma, Büyütme
- Video Geliştirme: Deep Color, Aşamalı Tarama, Video Geliştirme, x.v. Color

## Dosya Formatı

- Ses: aac, mka, mp3, wma
- Görüntü: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv

## Optik Oynatma Ortamı

- Oynatılabilir Diskler: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Bağlantı

- Ön Bağlantılar: USB 2.0
- Ağ bağlantıları: 802.11 b/g/n, Yerleşik WiFi
- Arka Bağlantılar: Analog ses Sol/Sağ çıkışı, Kompozit video (CVBS) çıkışı, Dijital koaksiyel çıkış, Ethernet, HDMI çıkışı, SD/SDHC Kart yuvası, USB 2.0

- PC ağ bağlantısı: DLNA 1.5 onaylı
- Smart TV Plus: MyRemote Uygulaması, Net TV, SimplyShare

## Kullanılabilirlik

- BD-Live (1GB USB bellek gerekir)
- Çocuk Koruması: Ebeveyn Kontrolü
- Kullanım kolaylığı: Hızlı uyandırma, MyRemote uygulaması
- EasyLink (HDMI-CEC): Tek dokunuşla oynatma, Tek dokunuşla bekleme, 21:9 formatında altyazı desteği, Uzaktan Kumanda Geçişi
- Yükseltilebilir belleğim: USB yoluyla yükseltilebilir belleğim, Çevrimiçi belleğim yükseltme
- Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: Çekçe, Danca, Felemenkçe, Türkçe, Fince, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Norveççe, Lehçe, Portekizce, Romence, Rusça, Slovakça, İspanyolca, İsveççe, Türkçe, Yunanca, Macarca

## Boyutlar

- Ürün (G x Y x D): 435 x 38 x 213 mm
- Ürün ağırlığı: 1,82 kg
- Ambalaj (G x Y x D): 495 x 87 x 300 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 2,26 kg

## Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 4:3, 16:9, 21:9
- D/A dönüştürücü: 12Bit/148MHz
- Blu-ray 3D: 2D - 3D dönüştürme, Full HD 1080p
- Görüntü güçlendirme: HD (720p, 1080i, 1080p), Aşamalı Tarama, Video geliştirme

## Güç

- Güç tüketimi: 20 W
- Güç kaynağı: 220-230V, 50Hz
- Bekleme modunda güç tüketimi: 0,3 W

## Ses

- D/A dönüştürücü: 24 bit, 192 kHz
- Dinamik Aralık (1kHz): =90 dB
- Frekans tepkisi: (20kHz): = |0.2|dB (Maks./Min. 2 kanal, DVD) Hz Hz
- Sinyal gürültü oranı: = 100 dB
- Ses Geliştirme: Gece Modu
- Ses Sistemi: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD Yüksek Çözünürlüklü Ses, DTS-HD Master Audio



Yayın tarihi 2014-10-07

Sürüm: 10.2.8

12 NC: 8670 000 83739  
EAN: 87 12581 62474 3

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)