

Philips Philips Fidelio  
Headphone dengan  
mikrofon

### Audio resolusi tinggi

In-ear  
Penutup silikon ultra-lembang  
Kabel pipih



S2WT

## Fidelitas tinggi, kualitas premium

Ke mana pun Anda pergi

Headphone Fidelio S2 Philips dirancang secara presisi untuk menghadirkan suara alami yang seimbang, mengungkap setiap detail sesuai keinginan artis. Suara luar biasa dihadirkan dalam desain ringan namun awet untuk kenyamanan dan kesenangan sejati sambil beraktivitas.

#### Dirancang untuk memberikan presisi

- Driver neodmium 13,5 mm berdaya tinggi untuk suara luar biasa
- Driver kontrol gerakan berlapis untuk frekuensi tinggi yang diperhalus
- Rangka logam dirancang khusus mengurangi getaran dan resonansi
- Desain semi-closed back untuk keseimbangan suara dan ekstensi bass
- Audio resolusi tinggi yang menghasilkan musik dalam bentuk terasnya

#### Mendengarkan dengan nyaman

- Rangka luar campuran tembaga untuk daya tahan namun ringan
- 2 Ujung Busa Comply™ untuk pemakaian pas dan nyaman, juga meredam kebisingan
- Ujung silikon ultra-lembang dalam 5 ukuran untuk pemakaian yang pas dan nyaman
- Earphone ergonomis yang sangat pas dengan tekanan yang tersebar
- Lapisan berkilau anti-gores untuk perlindungan tambahan

#### Diciptakan untuk kenyamanan

- Beralih antara musik dan panggilan dengan kontrol dan mikrofon in-line
- Kantong pelindung untuk menyimpan headphone saat tidak digunakan

**PHILIPS**  
Fidelio

Headphone dengan mikrofon  
Audio resolusi tinggi In-ear, Penutup silikon ultra-lembut, Kabel pipih

S2WT/00

## Kelebihan Utama

### Audio resolusi tinggi



Audio Resolusi Tinggi menawarkan performa audio terbaik, mereproduksi rekaman master studio lebih baik dari format CD 16 bit/44,1 kHz. Kualitas tak tertandingi ini membuat Audio Resolusi Tinggi menjadi sahabat terbaik bagi pecinta musik. Headphone Fidelio memenuhi standar ketat yang ditetapkan untuk label kualitas Hi-Res Audio. Frekuensi tinggi yang luas dan lembut, yang dimiliki rangkaian headphone Fidelio, membuat Anda bisa menikmati pengalaman terbaik saat mendengarkan koleksi musik Hi-Res atau sumber musik biasa.

### Driver neodymium 13,5 mm



Setiap driver speaker dipilih dengan cermat, disetel, dan diuji sebelum dipasangkan untuk menjamin suara alami yang paling seimbang. Driver 13,5 mm menggunakan magnet neodymium berdaya tinggi untuk memberikan dentuman bass yang dalam, frekuensi menengah transparan, dan frekuensi tinggi yang diperhalus.

### Desain semi-closed back

Desain semi-closed back yang dipadukan dengan driver besar kualitas premium menjamin ekstensi bass yang lebih baik, sementara desainnya dioptimalkan untuk meminimalisir kebocoran suara. Saluran penyeimbang tekanan depan memungkinkan suara yang lebih mendetail dan seimbang sehingga mengurangi efek tersendat untuk memberikan pengalaman dengar yang lebih alami.

### Driver kontrol gerakan berlapis



Driver kontrol gerakan berlapis atau Layered Motion Control (LMC) memiliki diafragma polimer yang menyelubungi lapisan gel peredam. Berbeda dari driver satu lapisan biasa untuk frekuensi audio lebih tinggi yang kaku dan mereproduksi timbre yang tak terkendali dan tak alami, driver LMC multi-lapisan kami membentuk batasan lentur untuk menahan lapisan gel. Gel ini menyerap dan meredam energi berlebih, sehingga menghasilkan respons frekuensi yang halus dan lebih rata, yang artinya rentang frekuensi tinggi yang lebih seimbang, alami, dan halus.

### Rangka luar campuran tembaga



Rangka luar campuran tembaga untuk daya tahan namun ringan

### Rangka logam dirancang khusus



Rangka logam dirancang dengan cermat untuk mengurangi resonansi dan getaran untuk memberikan suara yang autentik dan presisi, yang ditandai oleh detail suara yang luar biasa.

### Earphone ergonomis



Earphone Fidelio S2 dibentuk agar pas dengan lekuk alami telinga dan juga menyebarkan tekanan. Konstruksi campuran tembaga yang ringan serta bahan superior menjamin kenyamanan jangka panjang, sehingga Anda bisa merasa sangat nyaman saat sedang menikmati musik.



Headphone dengan mikrofon  
Audio resolusi tinggi In-ear, Penutup silikon ultra-lembut, Kabel pipih

S2WT/00

# Spesifikasi

## Suara

- Sistem akustik: Semi-closed
- Respons frekuensi: 5 - 40.000 Hz
- Diameter speaker: 13.5 milimeter
- Kepekaan: 107 dB
- Input daya maksimum: 40 mW
- Impedansi: 22 ohm

## Konektivitas

- Koneksi Kabel: 3,5 mm 4 pole (1,2 M)
- Kompatibel dengan: iPhone®, BlackBerry®, HTC,

LG, MOTOROLA, Sony, Nokia\*, SAMSUNG\*.

\*Konektor tambahan tersedia melalui dukungan pelanggan untuk Sony Ericsson, model lama NOKIA dan SAMSUNG

## Aksesori

- Kantung penyimpanan

## Desain

- Warna: Putih

Tanggal dikeluarkan  
2024-03-12

Versi: 4.2.7

EAN: 69 23410 71929 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

[www.philips.com](http://www.philips.com)