

Philips  
Home Theater 5.1

420 W RMS

Riproduzione DVD

HTS3277



## Audio surround di ottima qualità e nitidezza superiore

### Come al cinema

Audio Surround di alta qualità e HDMI 1080p con upscaling: ecco le straordinarie caratteristiche di questo eccellente sistema di Home Entertainment. Grazie alla possibilità di riprodurre file da unità USB, lettori multimediali portatili e da praticamente tutti i tipi di dischi, questo sistema consente di godere appieno di musica e film senza il minimo sforzo.

#### **Dai vita all'audio e al video**

- Suono surround DTS, DolbyDigital e ProLogic II
- Amplificatore avanzato in classe D per un suono potente e compatto
- HDMI 1080p con upscaling ad alta definizione per immagini più nitide

#### **Collegati e prova le diverse sorgenti**

- Il collegamento Hi-Speed USB 2.0 consente di riprodurre video/musica da unità flash USB
- Ingressi digitali multipli per audio di qualità da altre sorgenti

#### **Facile da configurare e da usare**

- EasyLink per controllare tutti i dispositivi HDMI CEC con un unico telecomando

#### **Riproduci tutti i tuoi file video e musicali**

- Certificazione DivX Ultra per una migliore riproduzione di video DivX
- Riproduci immagini digitali in formato WMV, DivX, WMA, MP3 e JPEG
- Riproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

# PHILIPS

sense and simplicity

## In evidenza

### DTS, DolbyDigital e ProLogic II

Il decoder incorporato DTS e Dolby Digital elimina la necessità di un decoder esterno poiché è in grado di elaborare tutte le informazioni dei sei canali audio per garantire un audio surround potente, naturale ed estremamente realistico. Dolby Pro Logic II offre cinque canali di elaborazione surround da qualsiasi sorgente stereo.

### Amplificatore avanzato in classe D

Amplificatore avanzato in classe D per un suono potente e compatto

### 1080p HDMI

HDMI 1080p con upscaling offre immagini nitide come il cristallo. Ora puoi guardare i film a definizione standard in altissima definizione, visualizzando maggiori dettagli e immagini più reali. La scansione progressiva (rappresentata da "p" in "1080p") elimina le righe tipiche degli schermi TV, garantendoti immagini straordinariamente nitide. Inoltre, HDMI è in grado di effettuare una connessione digitale diretta che supporta segnali video HD digitali non compressi e segnali audio digitali multicanale, senza conversione dei segnali analogici; in tal modo le immagini sono impeccabili e la qualità audio è completamente priva di rumore.

### Collegamento Hi-Speed USB 2.0

Il bus seriale universale o USB è un protocollo standard utilizzato per collegare PC, periferiche e apparecchiature elettroniche. I dispositivi USB Hi-Speed dispongono di una velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbps, rispetto ai 12 Mbps degli originali dispositivi USB. Con il collegamento Hi-Speed USB 2.0, basta collegare il dispositivo USB e selezionare il filmato, la musica o la foto che desideri per avviarne la riproduzione.

### EasyLink

EasyLink consente di controllare più dispositivi come lettori DVD, Blu-ray, TV, ecc. con un unico telecomando. Utilizza il protocollo standard del settore HDMI CEC per condividere funzionalità tra vari dispositivi attraverso il cavo HDMI. Con un solo comando, puoi far funzionare contemporaneamente tutte le apparecchiature compatibili con HDMI CEC. Funzioni come lo standby e la riproduzione possono essere controllate in tutta semplicità.

### Certificazione DivX Ultra

Grazie al supporto DivX, è possibile riprodurre video codificati in questo formato comodamente seduti sul divano di casa. Il

formato DivX è una tecnologia di compressione video basata su MPEG4 che consente di salvare file di grandi dimensioni, contenenti film, trailer o video musicali, su supporti come CD-R/RW e DVD registrabili. DivX Ultra unisce la riproduzione DivX a utilissime funzioni quali sottotitoli integrati, audio in più lingue, tracce multiple e menu in un unico formato file.

### Riproduce tutti i formati

Possibilità di riprodurre praticamente tutti i formati multimediali: DivX, MP3, WMA o JPEG. Scopri l'impareggiabile praticità di un'ampia capacità di riproduzione e la comodità di condividere i tuoi file multimediali sul televisore o sul sistema Home Theater, restando comodamente seduto sul divano di casa tua.

### Riproduce tutti i formati

Possibilità di riprodurre praticamente tutti i tipi di dischi: CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW o DVD+R DL. Scopri l'impareggiabile flessibilità e la comodità di poter riprodurre tutti i tuoi dischi su un unico dispositivo.

# Specifiche

## Immagine/Display

- convertitore digitale/analogico: 12 bit, 108 MHz
- Miglioramento dell'immagine: Scansione progressiva, Alta definiz. (720p, 1080i, 1080p), Upscaling Video (720p, 1080i/p)

## Suono

- Potenza totale (RMS): 420 W
- Potenza in uscita (RMS): 4 x 55 W, 2 x 100 W
- convertitore digitale/analogico: 24 bit, 192 kHz
- Risposta in frequenza: 40-20000 Hz
- Rapporto segnale/rumore: > 60 dB
- Sistema audio: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Impostazioni equalizzatore: Azione, Classic, Concert, Dramma, Giochi, Lounge, Rock, Sport
- Funzioni audio avanzate: Amplificatore digitale classe "D", Modalità notte

## Riproduzione video

- Formati di compressione: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV, MPEG4
- Supporti di riproduzione: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Sistema riproduzione videodischi: NTSC, PAL

## Riproduzione audio

- Formato di compressione: MP3, WMA
- Supporti di riproduzione: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Velocità trasmissione MP3: 32-256 Kbps e VBR

## Riproduzione fermo immagine

- Formato di compressione immagini: JPEG
- Supporti di riproduzione: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Unità flash USB
- Immagine migliorata: Ruota, Zoom, Presentazione con musica di sottofondo

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande del sintonizzatore: FM
- RDS: Nome stazione

## Connettività

- Collegamenti posteriori: Ingresso AUX, Antenna FM, Scart, Connettori altoparlante Easy-Fit, Uscita Composite video (CVBS), Uscita HDMI, Ingresso coassiale digitale, Uscita ottica digitale
- Collegamenti frontali / laterali: USB Hi-Speed, MP3 Line-in

## Assorbimento

- Alimentazione: 50 Hz, 230 V
- Consumo energetico in stand-by: < 1 W
- Consumo energetico: 80 W

## Altoparlanti

- Driver altoparlante satellitare: Woofer Full Range da 3"
- Impedenza altoparlante satellitare: 8 ohm

- Gamma freq. altoparlante satellitare: 150-20.000 Hz
- Driver altoparlante centrale: Woofer Full Range da 3"
- Impedenza altoparlante centrale: 4 ohm
- Gamma di frequenza centrale: 150-20.000 Hz
- Driver subwoofer: Woofer da 6,5" ad alta efficienza
- Tipo di subwoofer: Passive
- Impedenza subwoofer: 4 ohm
- Gamma di frequenza subwoofer: 40 - 150 Hz

## Accessori

- Accessori inclusi: Telecomando, 2 batterie AAA, antenna FM, Manuale utente, guida rapida, Foglio di garanzia internazionale, Cavo SCART

## Dimensioni (l x p x a)

- Dimensioni set (L x A x P): 360 x 57 x 331 mm
- Peso set: 2,87 Kg
- Dimensioni altoparlante centrale (L x A x P): 244 x 100 x 74 mm
- Peso altoparlante centrale: 0,791 Kg
- Dimensioni Subwoofer (L x A x P): 163 x 363 x 369 mm
- Peso subwoofer: 4,703 Kg
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 962 x 440 x 409 mm
- Peso incluso imballaggio: 21 Kg
- Profondità altoparlante frontale: 71 mm
- Altezza altoparlante frontale: 203 mm
- Peso altoparlante frontale: 0,54 Kg
- Larghezza altoparlante frontale: 103 mm
- Profondità altoparlante posteriore: 264 mm
- Altezza altoparlante posteriore: 1199 mm
- Peso altoparlante posteriore: 3,376 Kg
- Larghezza altoparlante posteriore: 262 mm

## Scatola esterna

- EAN: 87 12581 50561 5
- Peso lordo: 20,8 Kg
- Scatola esterna (L x L x A): 96,2 x 40,9 x 44 cm
- Peso netto: 17,007 Kg
- Numero di confezioni consumatori: 1
- Tara: 3,793 Kg

## Dimensioni dell'imballo

- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 96,2 x 44 x 40,9 cm
- EAN: 87 12581 50561 5
- Peso lordo: 20,8 Kg
- Peso netto: 17,007 Kg
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Cartone
- Tara: 3,793 Kg
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Orizzontale

## Dimensioni del prodotto

- Lunghezza cavo: 0 cm
- Dimensioni prodotto (L x A x P): 36 x 5,5 x 33,3 cm
- Peso: 3,06 Kg



Data di rilascio  
2013-01-20

Versione: 2.0.6

12 NC: 8670 000 56484  
EAN: 87 12581 50561 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)