

Philips  
Проигрыватель Blu-ray

BDP5000



Действие оживает благодаря формату высокой четкости

с форматом Blu-ray

Насладитесь изображением высокого разрешения вместе с BDP5000. Четкая детализация, плавное воспроизведение движения и яркие цвета с технологией Deep Colour. Просмотр новинок в формате DVD с повышением разрешения до 1080p через HDMI.

#### Увидеть больше

- Воспроизведение дисков Blu-ray для четкого изображения на дисплее full HD 1080p
- Технология Deep Color обеспечивает яркие краски и передачу более миллиарда цветов
- 1080p при 24 кад/сек для ощущения пребывания в кинотеатре
- Full HD 1080p для четких изображений
- Bonus View с функцией "картинка-в картинке" для выбора видео и аудио
- Повышение качества видео DVD до 1080p благодаря HDMI
- DivX® Ultra для улучшенного воспроизведения мультимедийных файлов формата DivX®

#### Услышать больше

- Dolby Digital Plus для высокой точности воспроизведения объемного звука 7.1

#### Участвуйте больше

- Наслаждайтесь фильмами и музыкой на CD и DVD
- EasyLink позволяет управлять несколькими устройствами EasyLink с помощью одного пульта ДУ
- BD-Live (Profile 2.0) для загрузки содержимого Blu-ray из Интернета
- Высокоскоростной USB 2.0 позволяет воспроизводить медиаданные с флэш-

**PHILIPS**

## Особенности

### Воспроизведение дисков Blu-ray

Диски Blu-ray способны хранить данные в формате высокой четкости, а также изображения с разрешением 1920 x 1080, характерным для формата высокой четкости. На экране воспроизводится кристально-четкое изображение с яркими деталями и плавной передачей движения. Кроме того, Blu-ray обеспечивает несжатое объемное звучание, что создает эффект абсолютной реальности. Высокая емкость Blu-ray Disc делает возможным размещение на диске набора интерактивных возможностей. Простая навигация во время воспроизведения и другие потрясающие функции, например, всплывающие меню, открывают новое измерение в мире систем домашнего развлечения.

### Технология Bonus View

Технология Bonus View позволяет использовать "картинку-в картинке" и выбирать вариант воспроизведения аудио. Поверх основного изображения выводится дополнительное небольшое окно, в котором проигрывается отдельная последовательность видео. Вы можете включить воспроизведение звука для основного или дополнительного окна и в полной мере насладиться дополнительными возможностями, которые доступны для фильмов в формате Blu-ray. Например, можно смотреть и одновременно слушать комментарии режиссера о сцене и актерах, которые в этот момент видны в меньшем окне.

### Dolby Digital Plus

Функция Dolby Digital Plus обеспечивает точное воспроизведение 7.1-канального звука высокого качества таким, каким он

был задуман создателями фильма. Также с ее помощью возможно подключение оборудования с 5.1-канальным звуком. Dolby Digital Plus — это сложная технология, однако она обладает большими возможностями, превосходящими любые ожидания настоящего и будущего.

### Технология Deep Color

В окружающем нас мире существует бесконечное множество цветов самых разных оттенков и яркости. То, что вы видите на экране телевизора может сильно отличаться от реальности. Технология Deep Color позволяет воссоздать миллионы оттенков и красок реального мира на экране телевизора, тем самым поднимая ваше представление о просмотре на новый, более высокий уровень.

### 1080p при 24 кадр./сек.

Настоящий кинотеатр у вас дома: видео с частотой 24 кадра в секунду. Изначально все фильмы записываются с такой частотой кадров, таким образом уникальная атмосфера и текстура кадра передается максимально точно. Проигрыватели Blu-ray Philips обладают всеми необходимыми характеристиками для воспроизведения видео с частотой 24 кадра в секунду при считывании дисков Blu-ray, обеспечивая изображение сенсационного качества, не уступающее изображению высокого разрешения на экране кинотеатра.

### Full HD 1080p

Диски Blu-ray имеют объем, способный хранить данные формата HD, а также изображение с разрешением 1920 x 1080, что определяет высокое качество. Это означает, что вы получаете лучшее качество

изображения, доступное на сегодняшний день. Так что будьте готовы к настоящему празднику красок.

### Функция EasyLink

EasyLink позволяет управлять несколькими устройствами одним пультом ДУ. С помощью протокола промышленного стандарта HDMI CEC данная технология обеспечивает объединение функций устройств через кабель HDMI. Теперь вы сможете одновременно управлять всеми подключенными устройствами с поддержкой HDMI CEC - одним нажатием кнопки. Использование таких функций, как запуск воспроизведения или переход в режим ожидания, максимально упрощено.

### Повышение качества видео DVD

HDMI 1080p с повышением качества видео обеспечивает кристальную четкость изображений. Фильмы на DVD стандартного разрешения теперь можно смотреть в формате HD - а это значит больше деталей и больше натуральных красок. Прогрессивная развертка (обозначается как "p" в "1080p") устраняет строчную структуру, характерную для ТВ экранов, что обеспечивает безупречную четкость изображения. Кроме того, HDMI позволяет осуществить прямое цифровое подключение, способное выполнять передачу видео в несжатом цифровом формате HD, а также передачу многоканального цифрового аудио без необходимости конвертировать сигнал в аналоговый, что обеспечивает идеальное качество изображения и звучания без помех.



# Характеристики

## Изображение/дисплей

- ЦАП: 12 бит / 150 МГц
- Улучшение изображения: Прогрессивная развертка, Увеличение масштаба видео, Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p)
- Формат изображения: 16:9, 4:3

## Звук

- ЦАП: 24-бит, 192 кГц
- Динамический диапазон (1кГц): 100 дБ
- Частотный отклик: (20 кГц)±0,5 дБ (макс./мин. 2 кан., DVD) Гц
- Отношение сигнал/шум: 120 дБ
- Звуковая система: Dolby Digital, Технология DTS

## Воспроизведение видео

- Воспроизведение медиа: CD-R/CD-RW, Формат DVD-Video, Формат DVD-R/-RW, CD, Формат DVD+R/+RW, DVD, Видео в формате BD, BD-R/RE 2.0, Формат BD-ROM
- Форматы сжатия: MPEG2, H.264, VC-1
- Система воспроизведения видеодиска: NTSC, PAL
- Режимы воспроизведения дисков: Повторение участка АВ, Угол, Меню диска, Пауза, Повтор, Возобновить воспр. с места остановки, Пропустить, Поиск вперед/назад, Замедленная перемотка вперед, Стандартное воспроизведение, Масштабирование
- Регион DVD-дисков: 2
- Улучшение качества изображения: Увеличение масштаба видео
- Улучшенные характеристики видео: Прогрессивная развертка, Повышение качества видео

## Воспроизведение аудио

- Воспроизведение медиа: MP3-CD, Формат CD-R/RW, CD, MP3-DVD
- Формат сжатия: MP3, PCM, Dolby Digital, Технология DTS
- Многоканальное декодирование: Dolby Digital

## Воспроизведение изображений

- Воспроизведение медиа: Формат CD-R/RW,

- Формат DVD+R/+RW, Формат DVD-R/-RW
- Формат сжатия изображений: JPEG
- Улучшение изображения: Слайд-шоу, Поворот, Масштабирование, Разрешение высокой четкости

## Мультимедийные приложения

- Форматы воспроизведения: Фотографии в формате JPEG, MP3

## Возможности подключения

- Соединения на задней панели: Аналог. аудиовыход: левый/правый, Компонентный видеовыход, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Цифровой коаксиальный выход, Выход HDMI, Ethernet

## Удобство

- Языки экранных меню: Голландский, Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Португальский, Испанский
- Защита от детей: ограничение на просмотр

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Кабель для аудиосигнала, Краткое руководство пользователя, Руководство пользователя, Регистрационная карта изделия, 2 батареи типа AA, Пульт ДУ
- Руководство пользователя: Английский, Французский, Немецкий, Испанский, Голландский, Итальянский, Португальский

## Питание

- Источник питания: 220-240 В, 50/60 Гц
- Потребляемая мощность: 32 Вт
- Энергопотребление в режиме ожидания: 0,2 Вт

## Размеры

- Размеры корпуса (Ш x В x Г): 435 x 58 x 308 мм
- Вес устройства: 4,2 кг
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 520 x 138 x 395 мм
- Вес, включая упаковку: 6,4 кг



Дата выпуска 2019-07-19

Версия: 1.2.11

12 NC: 8670 000 48604  
EAN: 87 12581 45814 0

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)