



Philips  
Digitaalinen PhotoFrame

7"

Multimedia 4:3 kuvasuhde

SPF2007



## "...sinun ei olisi tarvinnut!"

Koe unohtumattomat kasvot ja hetket uudelleen PhotoFramen avulla. Kehys on helppokäyttöinen ja ympäristöystävällinen. Valokuvia katsellessasi voit luottaa siihen, että olet tehnyt oikean ratkaisun ympäristön kannalta.

### **Laadukas näyttö takaa miellyttävän katselukokemuksen**

- imagen Pro luo terävämät ja eloisammat värit
- Kuvasuhde 4:3 takaa täydellisen ja vääristymättömän näytön
- Lisää uutta hehkua vanhoihin muistoihin RadiantColorilla

### **Helppokäyttöinen ja todella kätevä**

- Automaattinen diaesitys USB:ltä tai muistikortilta
- Kuvan automaattinen suuntaus pysty- ja vaakasuunnassa
- Iloa kollaaseista: näytä useita kuvia yhdessä näkymässä

### **Ympäristöystävällinen vihreä muotoilu**

- Ympäristöystävällinen Photoframe
- Näytön automaattinen käynnistys ja sammutus määritettyinä aikoina

# PHILIPS

sense and simplicity

# Tekniset tiedot

## Kuva/näyttö

- Katselukulma: @ C/R >10, 120° (V) / 100° (P)
- Käyttöikä, kun kirkkaus 50 %: 20 000 t
- Kuvasuhde: 4:3
- Näytön resoluutio: 800 x 600
- Kirkkaus: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrastisuhde (tyypillinen): 300:1

## Liitännät

- USB: USB 2.0 -isäntä, USB 2.0 -orja

## Tallennusvälineet

- USB: USB Flash -asema
- Tuetut muistikorttityypit: Compact Flash Type I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimedia Card, xD-kortit, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo (sovittimella), MS Pro Duo (sovittimella)
- Sisäinen muistikapasiteetti: 512 Mt (500 teräväpiirtokuville)

## Käytön mukavuus

- Kortinlukija: Kiinteä (2x)
- Tuetut valokuvamuodot: Jopa 10 Mt JPEG-tiedostoja, Jopa 20 megapikseliä, JPEG-valokuvat
- Tuetut videokuvamuodot: MotionJPEG, .AVI
- Tuettu taustamusiikki: MP3
- Painikkeet ja ohjaustoiminnot: 3 painiketta, 4-suuntainen ohjain ja Enter
- Toistotila: Koko näytön selaus, Kuvaesitys, Pikkukuvien selaus
- Albumin hallinta: Luo, Poista, Muokkaa, Nimeä uudelleen
- Photo Edit: Kopioi, Poista, Kierro, Zoomaa ja rajaa
- Kuvaesitysasetus: Satunnainen, Peräkkäinen, Siirtymistehoste, Kooste (useita kuvia)
- Asetusten määrittäminen: Kirkkauden säätö, Kieli, Kuvaesitys, Tila, Automaattinen virrankatkaisu, Äänimerkki käyttöön / pois käytöstä, Aseta aika ja päiväys, Valokuvan lähde, Kellon näytön ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä, Tapahtumamuistutus ja torkkuhälytys
- Järjestelmän tila: Laiteohjelmistoversio, Muistia jäljellä
- Liitetyn tallennusvälineen tila: Liitetty tallennusväline, Muistia jäljellä
- Säännöstenmukaiset hyväksynnät: CE, GOST, Sveitsi, C-Tick
- Tuettu sijoitus: Automaattinen valokuvan suunta, Maisema, Muotokuva

- Näyttökielet: englantia, espanja, saksa, ranska, italia, hollanti, tanska, portugali, venäjä, kiina (yksinkertaistettu)
- Kuvatehosteet: Mustavalkoinen, seepia
- Plug & Play -yhteensopiva: Windows Vista, Windows 2000/XP tai uudempi, Mac OS X
- Näytön tausta: Musta, valkoinen, Harmaa, Automaattisovitus
- Muut käyttömukavuusominaisuudet: Yhteensopiva Kensington-lukon kanssa

## Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Verkkolaite, Pikaopas, USB-johto, Käyttöopas CD-levyllä
- Käyttöopas: arabia, tšekki, tanska/norja, hollanti, englantia, suomi, ranska, saksa, Kreikka, italia, malajji, puola, portugali, venäjä, kiina (yksinkertaistettu), espanja, ruotsi, kiina (perint.), turkki

## Mitat

- Laitteen mitat jalustan kanssa (L x K x S): 206,4 x 139,3 x 103 mm
- Paino: 0,345 kg
- Käyttölämpötila: 0 °C - 40 °C
- Varastointilämpötila: -20 - +70 °C

## Virta

- Virtalähde: 100–240 VAC, 50/60 Hz
- Lähtö, voltteina: 9 V
- Tuetut virtatilat: Verkkovirtakäyttöinen
- Lähtö, ampeereina: 1 A
- Virrankulutus: (Järjestelmä käytössä) 5,6 W

## Pakkauksen mitat

- Pakkauksen mitat (L x K x S): 22,5 x 19 x 9 cm
- Nettopaino: 0,6 kg
- Kokonaispaino: 0,95 kg
- Taara: 0,35 kg
- EAN: 87 12581 47469 0
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Pakkaustyyppi: Pahvilaatikko

## Ulompi pakkaus

- Ulompi pakkaus (P x L x K): 23,4 x 19 x 19 8 cm
- Nettopaino: 1,2 kg
- Kokonaispaino: 2.1 kg
- Taara: 0,9 kg
- GTIN: 1 87 12581 47469 7
- Kuluttajapakkausten määrä: 2

# Kohokohdat

## imagen Pro

Ainutlaatuinen Philips imagen -kuvanparannustekniikka analysoi valokuvat automaattisesti, korjaa niiden värit ja säätää kontrastin sopivaksi. imagen Pro on vielä kehittyneempi kuvanparannustekniikka, jossa yhdistyvät kolme älykkäintä imagen-elementtiä: värien tarkkuus, syvyys ja kontrasti. Näiden lisäksi imagen Pro parantaa ihon värisävyä, terävöittää kuvat ja takaa värinättömän katselukuvan, mikä on still-kuvissa erittäin tärkeää.

## Täydellinen 4:3 kuvasuhde

Digitaalinen Philips PhotoFrame -kehys varmistaa, että kuvasi näytetään kuvasuhteessa 4:3 parhaan katselukokemuksen takaamiseksi.

## RadiantColor

RadiantColor on Philipsin ainutlaatuinen tekniikka pienten kuvien näyttämiseen optimaalisessa 4:3-kuvasuhteessa. Se laajentaa täyttä ruutua pienemmän kuvan reunojen värit ruudun reunoille ja poistaa mustat palkit sekä kuvasuhteen vääristymän.

## Automaattinen diaesitys

Automaattiset diaesitykset voidaan käynnistää mistä tahansa USB-asemasta tai muistikortista silloin, kun et halua kopioida kuvia PhotoFrameen.

## Automaattinen suuntaus

Automaattinen vaak-/pystysuuntaus tunnistamalla, joka havaitsee PhotoFrame-laitteen asennon ja näyttää kuvat oikeinpäin.

## Monen kuvan koostetoiminto

Diaesitystoiminto kuvien esittämiseen koosteena, jossa kuvia kerätään yhteen automaattisesti ja sattumanvaraisesti. Tarkoituksena on välttää rumia taustareunoja, jotka jäävät näkyviin, jos kuvat ovat pienempiä kuin näyttö.

## Ympäristöystävällinen Photoframe

Philipsin televisiot on suunniteltu ja valmistettu EcoDesign-periaatteidemme mukaisesti. Niiden tarkoitus on vähentää ympäristön kokonaiskuormitusta vähentämällä virrankulutusta, poistamalla vaarallisia aineita, alentamalla painoa, tehostamalla pakkausta ja kierrätystä.

## SmartPower

Ajastin käynnistää ja sammuttaa kuvakehyksen valittuun aikaan, mikä vähentää energiankulutusta ympäristömme eduksi ja alentaa sähkönkulutusta kolmanneksella.



Julkaisupäivä 2009-11-17

Versio: 3.3.7

12 NC: 8670 000 51189  
EAN: 87 12581 47469 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)