

Philips  
Slank micro-  
muzieksysteem

• wandmontage mogelijk

MCM277



## Bezeten van muziek

Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt

Houdt u van trendy innovatie en hebt u een unieke stijl? Dan is dit chique, moderne Philips-micromuzieksysteem precies wat u zoekt. U bent verzekerd van een dynamisch geluid voor MP3/WMA-CD en USB Direct in een mooi ontwerp dat ook geschikt is voor wandmontage.

### Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen

- Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB
- MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen
- Gemakkelijke lijn-in-aansluiting voor muziek onderweg

### Verrijk uw luisterervaring

- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
- Totaal uitgangsvermogen van 10 W RMS

### Begin de dag op uw manier

- Wekker- en sleeptimerfuncties
- Digitaal afstemmen met voorkeuzenders voor extra gebruiksgemak

### Ontwerp dat past in uw interieur

- Gemotoriseerd schuifklepje aan voorkant voor extra stijl en elegantie
- Wandmontage-optie voor veelzijdige plaatsing

## Kenmerken

### Directe weergave vanaf USB



Met de directe weergaven vanaf USB sluit u uw USB-apparaat gewoon aan op de USB-poort van uw Philips-apparaat om uw digitale muziek rechtstreeks vanaf het Philips-apparaat af te spelen.

### MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen



Met audiocompressietechnologie kunnen grote digitale muziekbestanden tot 10 keer worden verkleind zonder dat de geluidskwaliteit drastisch verslechtert. MP3 en WMA zijn twee compressieformaten waarmee u een wereld aan muziek kunt afspelen op uw Philips-speler. Download MP3- of WMA-nummers vanaf legale muziekwebsites op internet of rip uw audio-CD's naar MP3- of WMA-bestanden en breng deze over naar uw speler.

### Handige lijningang

Dankzij de lijn-in-ingang kunt u met uw Philips-speler muziek van andere apparaten afspelen. U sluit de speler gewoon aan op de lijnuitgang, audio-uitgang of hoofdtelefoonaansluiting van

andere mediaspelers, zoals CD-, DVD-, VCR- en MP3-spelers.

### Digital Sound Control



Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

### Dynamic Bass Boost



Met Dynamic Bass Boost kunt u optimaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

### 10 W RMS



Dit Philips muzieksysteem heeft een totaal uitgangsvermogen van 10 W RMS. RMS staat voor Root Mean Square, wat een veelgebruikte maat is voor audiovermogen, ofwel het elektrische vermogen dat van een audioversterker naar een luidspreker wordt overgebracht, gemeten in watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen die wordt afgeleverd en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen het gegenereerde geluidsvermogen. Hoe hoger het wattage, hoe groter het geluidsvermogen dat door de luidspreker wordt uitgezonden.

### Wekker en sleeptimer



Veel wekkers hebben verschillende soorten alarmen. Deze klokradio van Philips wekt u met de radio of het traditionele zoemeralarm. Met de sleeptimer kunt u de gewenste tijd programmeren voor muziek wanneer u gaat slapen. Of u nu wilt worden gewekt met een zoemeralarm met een monotone toon of naar uw favoriete muziek wilt luisteren als u gaat slapen, deze klokradio heeft het allemaal.



# Specificaties

## Geluid

- Uitgangsvermogen: 2 x 5 W RMS, 2 x 10 W muziekvermogen
- Geluidsverbetering: Digital Sound Control 4 modi, Dynamic Bass Boost

## Luidsprekers

- Luidsprekerdrivers: 4 inch woofer
- Luidsprekertypen: Bass Reflex-luidsprekersysteem

## Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Discafspeelmodi: Herhalen/shuffle/programmeren
- Overig: Ondersteuning van ID3-tag
- USB-modi voor directe weergave: Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Geprogrammeerd afspelen, Herhalen, Shuffle, Stoppen

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: FM-stereo, MW
- RDS: Programmatype, Zenderaam, Radiotekst, RDS-klokinstelling
- Voorkeurzenders: 40
- Antenne: FM-antenne, MW-antenne
- Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen, Automatisch scannen

## Connectiviteit

- Audio/video-uitgang: Hoofdtelefoon (3,5 mm)
- MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangkabel
- USB: USB-poort

## Gemak

- Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, USB-alarm
- Klok: Op het hoofdscherm, Sleoptimer
- Ladertype: Voorzijde, Automatisch
- Schermtype: LCD-scherm
- Kleur van achtergrondverlichting: wit

## Accessoires

- Afstandsbediening
- Gebruiksaanwijzing: meerdere talen
- Overig: FM/MW-antenne, Snelstartgids, 2 schroeven voor wandmontage
- Garantie: Boekje voor wereldwijde garantie

## Afmetingen

- Afmetingen van hoofd-luidspreker (B x D): 160 x 90 mm
- Brutogewicht: 5,5 kg
- Hoogte van de hoofd-luidspreker: 269 mm
- Diepte hoofdunit: 90 mm
- Hoogte hoofdunit: 269 mm
- Breedte hoofdunit: 194 mm
- Diepte van de verpakking: 238 mm
- Hoogte van de verpakking: 314 mm
- Breedte van de verpakking: 310 mm

## Vermogen

- Stroomvoorziening: 50 Hz
- Stroomvoorziening: 220 - 240 V

## Groen

- Energiebesparende stand-bystand: 1 W



Publicatiedatum  
2013-05-10

Versie: 1.0.5

12 NC: 8670 000 37579  
EAN: 87 12581 39997 9

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)