



Philips  
Микро музикална система

CD, FM  
4 W



MC1000

## Микро система "всичко в едно"

### Завладяващ звук

Опитайте отличия звук от изненадващо компактен и елегантен дизайн. Микросистемата MC1000 ще подобри вашето жизнено пространство и ще обогати музикалните ви възприятия.

Трябва само да натиснете Play, за да се насладите на изпълващите стаята динамични басы.

#### Обогатете своето звуково изживяване

- Възпроизвеждане на CD, CD-R и CD-RW дискове
- MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика
- FM тунер за слушане на радио
- Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук

#### Побира се навсякъде, подходящ за всеки начин на живот

- Компактна конструкция

# PHILIPS

# Спецификации

## Звук

- Изходна мощност: 2x2W RMS / 2x4W музикална мощност
- Регулиране на силата на звука: Сила на звука нагоре/надолу
- Подобрение на звука: Динамично усилване на басите

## Високоговорители

- Основен високоговорител: 3" високоговорител за ниски честоти

## Аудио възпроизвеждане

- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW
- Режими на възпроизвеждане на диска: 20 програмируеми песни, Повторение на една/ всички/програма
- Тип устройство за зареждане: Отгоре



## Тунер/приемане/предаване

- Обхвати на тунера: FM стерео

## Възможности за свързване

- Други връзки: Фиксирана FM антена от гъвкав проводник
- Връзки за звук: 3,5 мм линеен вход

## Удобство

- Тип устройство за зареждане: отгоре

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: IFU / Ръководство за потребителя, Листовка с гаранция за цял свят, Кабел за линеен вход - MP3

## Размери

- Размери на изделието (ШхДхВ): 450 мм x 208,5 мм x 158 мм

# Акценти

## Възпроизвеждане на CD, CD-R и CD-RW

Фирмата Philips е известна с това, че продуктите ѝ са съвместими с много дискове, предлагани на пазара. Тази аудиосистема ви позволява да се радвате на музика от CD, CD-R и CD-RW дискове. CD-RW (съвместим с презаписваеми CD дискове) означава, че вашата аудиосистема може да възпроизвежда както CD дискове за еднократен запис (CD-R), така и презаписваеми CD дискове (CD-RW). CD-R дисковете могат да се записват един път и да се възпроизведат на всеки аудио CD плейър, а CD-RW дисковете могат да се записват и презаписват много пъти и да се възпроизведат само на съвместими аудио CD плейъри.

## Динамично усилване на басите



Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава присъствието на басите в целия диапазон на силата на звука - от слабо до силно - само с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това можете да включите динамичното усилване на басите, което усилва нивата на басите, за да се наслаждавате на еднакъв звук, дори когато намалите звука.

## MP3 Link



MP3 връзката позволява директно възпроизвеждане на MP3 съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието от слушането на любимата ви музика с превъзходно качество на звука, излизаш от аудио системата, MP3 връзката е и изключително удобна, защото всичко, което трябва да направите, е да включите своя MP3 плейър в аудио системата.



Дата на издаване  
2014-08-13

Версия: 1.0.4

12 NC: 8670 000 87824  
EAN: 87 12581 63793 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)