



Philips
Auriculares con micrófono

Contr. 8,6 mm, semicerrados
Intrauditivo

SHE9105BK

Sonido de precisión

con una sólida carcasa metálica

Los auriculares Philips SHE9105 cuentan con unos controladores de primera calidad y una carcasa de metal diseñada con precisión para un sonido detallado y puro. Los tubos de sonido ovalados y la selección de 3 almohadillas garantizan comodidad y ajuste, y el micrófono integrado de permite cambiar de música a llamadas.

Disfruta de la calidad del sonido

- Carcasa de aluminio resistente que evita la vibración y aporta nitidez de sonido
- Controladores de neodimio ajustados con precisión para disfrutar de claridad en las altas frecuencias

Muy cómodos de llevar

- Almohadillas de silicona en tres tamaños para elegir un ajuste personalizado
- Carcasa curvada y tubos de sonido ovalados que ofrecen ergonomía y comodidad

Siempre preparado

- Mecanismo deslizante antienredo que mantiene los cables juntos perfectamente
- Conexión Flexi-Grip duradera para un acople fuerte entre los auriculares y los cables
- Control remoto integrado con micrófono para música y llamadas.

PHILIPS

Destacados

Carcasa de aluminio



La carcasa de los auriculares está fabricada con aluminio resistente, lo que evita que la vibración y ofrece el rendimiento de sonido más puro. Además, protege los auriculares contra el desgaste por el uso diario.

Mecanismo deslizante antienredo



El inteligente mecanismo deslizante antienredo te permite deslizarlo hacia arriba para mantener fácilmente los dos cables de los auriculares juntos. Se acabó eso de tener que luchar con los enredos o nudos de cables.

Conexión Flexi-Grip duradera

Este conector suave, flexible y duradero entre los auriculares y los cables ayuda a protegerlos contra posibles daños derivados de una torcedura continua.

Altavoz de neodimio ajustado con precisión



El neodimio es el material ideal para crear un campo magnético potente capaz de incrementar la sensibilidad en una bobina móvil, mejorar la respuesta de graves y ofrecer una mejor calidad de sonido general. Estos auriculares disponen de controladores de neodimio de 8,6 mm rediseñados que se muestran fiables a altas frecuencias y garantizan una claridad de sonido pura.

Control remoto con micrófono integrado



El micrófono integrado te permite cambiar fácilmente entre la música y las llamadas telefónicas para que mantengas siempre el contacto

Tubos de sonido ovalados

Los auriculares intrauditivos están diseñados con precisión para adaptarse a todos los usuarios. Su construcción curva y tubo de sonido ovalado y ergonómico garantizan un ajuste óptimo, seguro y cómodo en todo momento.

Almohadillas de silicona en tres tamaños



Los auriculares intrauditivos vienen en tres almohadillas para elegir un tamaño de pequeño a grande, lo que te permite seleccionar el ajuste perfecto para tus oídos.

Especificaciones

Sonido

- Sistema acústico: Semicerrado
- Diafragma: Cúpula mylar
- Impedancia: 16 ohmios
- Tipo de imán: Neodimio
- Bobina móvil: Cobre
- Respuesta de frecuencia: 7 - 25 000 Hz
- Diámetro del altavoz: 8.6 mm
- Sensibilidad: 108 dB
- Entrada de alimentación máxima: 30 mW
- Tipo: dinámico

Conectividad

- Conector: 3,5 mm estéreo
- Tipo de cable: OFC
- Conexión de cable: dos en paralelo, simétrico
- Terminación del conector: enchapado en oro
- Longitud de cable: 1.2 m

Caja exterior

- Longitud: 38 cm
- Unidades por caja: 24
- Longitud: 15 pulgada
- Anchura: 18.1 cm
- Peso bruto: 1.675 kg
- Altura: 24.8 cm
- GTIN: 1 69 25970 70046 4
- Anchura: 7.1 pulgada
- Altura: 9.8 pulgada
- Peso neto: 0.3216 kg
- Peso bruto: 3.693 libras
- Peso neto: 0.709 libras
- Peso tara: 1.3534 kg
- Peso tara: 2.984 libras

Caja interior

- Longitud: 18 cm
- Unidades por caja: 3
- Longitud: 7.1 pulgada
- Anchura: 8.2 cm
- Altura: 10.5 cm

- Ancho: 3.2 pulgada
- Altura: 4.1 pulgada
- Peso neto: 0.0402 kg
- Peso bruto: 0.174 kg
- Peso neto: 0.089 libras
- Peso bruto: 0.384 libras
- Peso tara: 0.1338 kg
- Peso tara: 0.295 libras
- GTIN: 2 69 25970 70046 1

Dimensiones del embalaje

- Altura: 17.5 cm
- Tipo de embalaje: Cartón
- Tipo de colocación: Ambas
- Anchura: 9.5 cm
- Profundidad: 2.5 cm
- Altura: 6.9 pulgada
- Número de productos incluidos: 1
- EAN: 69 25970 70046 7
- Anchura: 3.7 pulgada
- Peso bruto: 0.0474 kg
- Profundidad: 1 pulgada
- Peso neto: 0.0134 kg
- Peso bruto: 0.104 libras
- Peso neto: 0.029 libras
- Peso tara: 0.034 kg
- Peso tara: 0.075 libras

Dimensiones del producto

- Altura: 8 cm
- Anchura: 3 cm
- Profundidad: 3 cm
- Ancho: 1.2 pulgada
- Altura: 3.1 pulgada
- Profundidad: 1.2 pulgada
- Peso: 0.0134 kg
- Peso: 0.030 libras

Diseño

- Color: Negro



Fecha de emisión
2024-03-25

Versión: 3.1.8

EAN: 69 25970 70046 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com