

Philips  
5.1 home cinema

RMS-vermogen van 420 W  
DVD-weergave

**HTS3277**



## Spectaculair en kristalhelder Surround Sound

### Net als in de film

Het uitstekende Surround Sound en de HDMI 1080p upscaling van dit systeem staan garant voor home entertainment van topklasse. U speelt zowel films als muziek eenvoudig af vanaf USB-stations, draagbare mediaspelers en vrijwel elk type disc.

#### **Breng audio en video tot leven**

- DTS, Dolby Digital en Pro Logic II Surround Sound
- Geavanceerde klasse D-versterker voor compact en krachtig geluid
- Upscaling van HDMI 1080p tot High Definition voor scherpere beelden

#### **Aansluitingen voor allerlei bronapparaten**

- Hi-Speed USB 2.0-koppeling: video/muziek vanaf USB-sticks afspelen
- Meerdere digitale ingangen voor hoogwaardig geluid van andere bronnen

#### **Eenvoudig te installeren en te gebruiken**

- Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening

#### **Speel al uw films en muziek af**

- DivX Ultra-gecertificeerd voor het verbeterd afspelen van DivX-video's
- Geeft WMV, DivX, WMA, MP3 en foto's (JPEG) weer die zijn gemaakt met een digitale camera
- Geschikt voor CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL

# PHILIPS

## Kenmerken

### DTS, DolbyDigital, ProLogic II

Een ingebouwde DTS- en Dolby Digital-decoder zorgt ervoor dat er geen externe decoder meer nodig is door alle zes kanalen met audio-informatie te verwerken. Zo kunt u genieten van een Surround Sound-ervaring en een buitengewoon natuurlijk gevoel van sfeer en dynamisch realisme. Dolby ProLogic II biedt u vijf kanalen met Surround-verwerking vanaf elke stereobron.

### Geavanceerde klasse D-versterker

Geavanceerde klasse D-versterker voor compact en krachtig geluid

### HDMI 1080p

Upscaling tot 1080p met HDMI zorgt voor glasheldere beelden. Films in standaarddefinitie kunnen nu in echte HD-resolutie worden weergegeven. Hierdoor geniet u van nog meer details en natuurgetrouwere beelden. Progressive Scan ("p" in "1080p") verwijdert de lijnstructuur die aanwezig is op vrijwel alle TV-schermen en zorgt op deze manier voor continu scherpe beelden. Bovendien zorgt HDMI voor een rechtstreekse digitale verbinding die zowel ongecomprimeerde digitale HD-video als digitaal meerkanaals

geluid kan weergeven, zonder dat deze eerst naar analoog moet worden omgezet. Hierdoor hebt u een perfecte beeld- en geluidskwaliteit, volledig storingsvrij.

### High-speed USB 2.0-koppeling

De Universal Serial Bus of USB is een protocolstandaard om PC's, randapparaten en consumentenelektronica-apparaten gemakkelijk te koppelen. Snelle USB-apparaten hebben een gegevensoverdrachtsnelheid tot 480 Mbps - veel hoger dan de 12 Mbps van oorspronkelijke USB-apparaten. Met Hi-Speed USB 2.0-koppeling hoeft u alleen uw USB-apparaat aan te sluiten en u bent klaar om de gewenste film, muziek of foto's weer te geven.

### EasyLink

Met EasyLink kunt u meerdere apparaten zoals DVD-spelers, Blu-ray-spelers, TV's enz. bedienen met één afstandsbediening. EasyLink maakt gebruik van het HDMI CEC-industriestandaardprotocol om functionaliteit tussen apparaten te delen via de HDMI-kabel. Met één druk op de knop kunt u alle aangesloten HDMI CEC-apparatuur gelijktijdig bedienen. Functies zoals stand-by en afspelen kunnen nu moeiteloos worden geactiveerd.

### DivX Ultra Certified

Met DivX-ondersteuning kunt u vanuit uw huiskamer video's in DivX-mediaformaat bekijken. DivX is een MPEG-4-videocompressietechnologie waarmee grote bestanden zoals films, trailers en muziekvideo's kunnen worden opgeslagen op media zoals CD-R/RW en opneembare DVD's. DivX Ultra combineert DivX-weergave met fantastische functies, zoals geïntegreerde ondertiteling, meerdere audiotalen en verschillende tracks en menu's, heel handig in één bestandsformaat.

### Speelt alles af

Geeft vrijwel elk gewenst mediaformaat weer - ongeacht of het WMV, DivX, MP3 of JPEG is. Ervaar het ongeëvenaarde afspeelgemak en de luxe om mediabestanden te kunnen delen op uw TV of home cinema-systeem in uw eigen huiskamer.

### Speelt alles af

Geeft vrijwel elk gewenst discformaat weer: CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW of DVD+R DL. Speel al uw discs af op één apparaat en ervaar ongeëvenaarde flexibiliteit en afspeelgemak.

# Specificaties

## Beeld/scherm

- D/A-converter: 12-bits, 108 MHz
- Beeldverbetering: Progressive Scan, High Definition (720p, 1080i, 1080p), Video upscaling (720p, 1080i/p)

## Geluid

- Totaal vermogen (RMS): 420 W
- Uitgangsvermogen (RMS): 4 x 55 W, 2 x 100 W
- D/A-converter: 24-bits, 192 kHz
- Frequentiebereik: 40 - 20.000 Hz
- Signaal-ruisverhouding: > 60 dB
- Geluidssysteem: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Equalizer-instellingen: Actie, Classic, Concert, Drama, Games, Lounge, Rock, Sport
- Geluidsverbetering: Klasse 'D' digitale versterker, Nachtstand

## Videoweergave

- Compressie-indelingen: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV, MPEG4
- Media afspelen: DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video-CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Afspeelsysteem voor videodiscs: NTSC, PAL

## Audioweergave

- Compressie-indeling: MP3, WMA
- Media afspelen: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- MP3-bitsnelheden: 32 - 256 kbps en VBR

## Stilstaande beelden weergeven

- Compressieformaat van foto: JPEG
- Media afspelen: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, USB Flash Drive
- Beeldverbetering: Roteren, Zoom, Diapresentatie met muziek

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM
- RDS: Zendernaam

## Connectiviteit

- Aansluitingen aan de achterkant: AUX-ingang, FM-antenne, Scart, Easy-Fit-luidsprekeraansluitingen, Composiet video-uitgang (CVBS), HDMI-uitgang, Digitale coaxiale ingang, Digitale optische uitgang
- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: Hi-speed USB, MP3-lijningang

## Vermogen

- Stroomvoorziening: 50 Hz, 230 V
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 1 W
- Energieverbruik: 80 W

## Luidsprekers

- Satellietluidsprekers: 3 inch full-range woofer
- Satellietluidsprekerimpedantie: 8 ohm
- Frequentie van satellietluidsprekers: 150 - 20.000 Hz

- Middenluidsprekers: 3 inch full-range woofer
- Middenluidsprekerimpedantie: 4 ohm
- Middenluidsprekerfrequentiebereik: 150 - 20.000 Hz
- Subwoofer: Uiterst efficiënte 6,5 inch woofer
- Subwoofertype: Passief
- Subwooferimpedantie: 4 ohm
- Frequentiebereik subwoofer: 40 - 150 Hz

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Afstandsbediening, 2 AAA-batterijen, FM-antenne, Gebruiksaanwijzing, Snelstartgids, Wereldwijde garantietaal, Scart-kabel

## Afmetingen

- Afmetingen van set (B x H x D): 360 x 57 x 331 mm
- Gewicht van het apparaat: 2,87 kg
- Afmetingen van middenluidspreker (B x H x D): 244 x 100 x 74 mm
- Gewicht van de middenluidspreker: 0,791 kg
- Afmetingen van subwoofer (B x H x D): 163 x 363 x 369 mm
- Gewicht van de subwoofer: 4,703 kg
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 962 x 440 x 409 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 21 kg
- Diepte van de voorluidspreker: 71 mm
- Hoogte van de voorluidspreker: 203 mm
- Gewicht van de voorluidspreker: 0,54 kg
- Breedte van de voorluidspreker: 103 mm
- Diepte van de achterluidspreker: 264 mm
- Hoogte van de achterluidspreker: 1199 mm
- Gewicht van de achterluidspreker: 3,376 kg
- Breedte van de achterluidspreker: 262 mm

## Omdoos

- EAN: 87 12581 50561 5
- Brutogewicht: 20,8 kg
- Omdoos (L x B x H): 96,2 x 40,9 x 44 cm
- Nettogewicht: 17,007 kg
- Aantal consumentenverpakkingen: 1
- Gewicht van de verpakking: 3,793 kg

## Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 96,2 x 44 x 40,9 cm
- EAN: 87 12581 50561 5
- Brutogewicht: 20,8 kg
- Nettogewicht: 17,007 kg
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton
- Gewicht van de verpakking: 3,793 kg
- Type schap: Leggen

## Afmetingen van het product

- Kabellengte: 0 cm
- Afmetingen van product (B x H x D): 36 x 5,5 x 33,3 cm
- Gewicht: 3,06 kg



Publicatiedatum  
2014-02-25

Versie: 2.0.6

12 NC: 8670 000 56484  
EAN: 87 12581 50561 5

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)