



SPA7650

Hi Fi-surroundljud

5.1-surroundljud

Anslut multimediehögtalarna till vilken dator, MP3-spelare eller CD-spelare som helst och skapa ditt eget 5.1-surroundljudsystem. Den suveräna basen kan enkelt justeras. Du kan placera högtalarna på skrivbordet eller på väggen för perfekt ljud.

Ultimata basprestanda

- Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud
- Basförstärkningsteknik med nivåkontroll
- Trähölje för kvalitativ basåtergivning

Lättanvänd

- Den magnetiska avskärmningen eliminerar distorsion på datorbildskärmar
- Hörlursuttag för att lyssna på musik privat
- Fjärrkontroll för volyminställning som ger praktisk ljudjustering
- Plug & Play gör installationen enklare

Anslut till alla dina prylar

- Ytterligare hörlursanslutning för personlig lyssning
- Unik direkt MP3-ingång på fjärrkontrollen
- Perfekt för MP3, PC, TV, CD m.m.

Modern design

- Attraktiv högblank finish

PHILIPS

Funktioner

Basreflexhögtalare



Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtarlådor. De skiljer sig från vanliga högtarlådor genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med gensvaret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.

Bas med nivåkontroll

Den unika designen hos subwoofern ger ett mycket djupare och rikare basljud. Du kan dessutom ställa in basnivån efter egen smak.

Perfekt för MP3, PC, TV m.m.

Anslut dina högtalare till alla dina prylar. Ett bra sätt att lyssna på din MP3-spelare, PC, TV, CD-spelare, DVD-spelare samt dina andra multimedieprylar.

Högblank finish

Högblank "pianosvart" finish ser helt enkelt fantastisk ut i både klassiska och moderna miljöer.

Hörlursanslutning

Det här högtalarsystemet innehåller en extra hörlursanslutning. Anslut dina egna hörlurar för en personligare lyssningsupplevelse när du vill.

Hörlursuttag

Hörlursuttag för att lyssna på musik privat

Magnetisk avskärmning

Eftersom de kraftiga magneterna i högtalarna är magnetiskt avskärmade, finns det ingen risk för bilddistorsion eller skador när de placeras nära datorns bildskärm eller TV:n.

MP3-anslutning via fjärrkontrollen

Tack vare den unika MP3-ingången på fjärrkontrollen kan du enkelt lyssna på din MP3-spelare. Anslut bara MP3-spelarens ljudutgång till 3,5 mm-uttaget på fjärrkontrollen och njut av musiken.

Plug & Play

Med Plug & Play kan du installera eller lägga till en ny komponent utan att du behöver utföra någon avancerad installation eller teknisk analys.

Fjärrkontroll för volyminställning

Den praktiska fjärrkontrollen med sladd ger dig kontroll över volymnivån vid dina fingertoppar.

Subwoofer i trä

Subwoofer-höljet är gjort i trä vilket gör den stabilare och förbättrar akustiken.



Specifikationer

Ljud

- Basförbättring: Basreflex, DBB (Dynamic Bass Boost)
- Uteffekt (RMS): 4 x 12,5 W + 15 W (centerhögtalare) + 25 W

Högtalare

- Högtalare: Magnetiskt avskärmad LSB
- Frekvensområde för satellithögtalare: F0 - 20k Hz
- Frekvensomfång för subwoofer: F0 - 2k Hz
- Drivenhet för satellit-högtalare: 2 tum
- Subwooferdrivelement: 5,25 tum
- Subwoofertyp: Aktivitet
- Basnivåkontroll: På subwoofers baksida
- Subwooferimpedans: 8 ohm
- På/av-knapp: På subwoofers baksida

Anslutningar

- Ljudingång för data: Stereoljud (3,5 mm-uttag) 1x

Yttre kartong

- EAN: 87 12581 43484 7
- Längd: 45.8 cm
- Antal konsumentförpackningar: 2
- Bredd: 31 cm
- Bruttovikt: 17.7 kg
- Höjd: 61 cm
- Nettovikt: 14.4 kg
- Taravikt: 3.3 kg

Bekvämlighet

- Enkel installation: Plug & Play

- Strömindikator
- Fjärrkontroll: volymkontroll, hörlurar, extra ljudingång, strömindikator

Effekt

- Power LED-indikator: Blå

Förpackningens mått

- Höjd: 44.6 cm
- Förpackningstyp: Kartong
- Typ av hyllplacering: Liggande
- Bredd: 29.6 cm
- Djup: 29.8 cm
- Antal produkter som medföljer: 1
- EAN: 87 12581 43466 3
- Bruttovikt: 8.3 kg
- Nettovikt: 7.2 kg
- Taravikt: 1.1 kg

Produktstorlek

- Kabellängd: 0 cm
- Höjd: 0 cm
- Bredd: 0 cm
- Djup: 0 cm
- Vikt: 0 kg

Förpackningens innehåll

- Subwoofer
- Antal satellithögtalare: 5
- 3,5 mm stereoanslutningskabel
- Snabbinstallationsguide
- Fjärrkontroll: Ansluten



Publiceringsdatum
2024-04-16

Version: 4.1.7

EAN: 87 12581 43466 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com