

Philips
Pilli Dijital Fotoğraf
Çerçevesi

8 inç
Multimedya
4:3 en boy oranı

SPH8208



".. işte teyzen ve benim küçüklüğümüz"

Pilli Fotoğraf Çerçevesi

Yoğun programımızda bizim için önemli kişileri unutmak kolaydır. Artık, Philips Fotoğraf Çerçevesi ile onları hayatınızın merkezinde tutun. Bu üstün çerçeve, istediğiniz zaman istediğiniz yerde fotoğraflara göz atabilmeniz için, dahili şarj edilebilir pillerle 2 saat kullanım süresine sahiptir.

İnanılmaz görüntüleme deneyimi için en yüksek kalite ekran

- Daha keskin ve canlı renkler için imagen Pro
- Görüntüdeki bozulmaları önleyen optimum 4:3 en-boy oranı
- RadiantColor ile eski anılara yeni bir parlaklık katın

Basit kullanım, büyük rahatlık

- USB veya hafıza kartından otomatik slayt gösterisi
- Fotoğraf Çerçevesi kenarlarındaki dokunmaya duyarlı kontroller
- Bluetooth ile cep telefonunuzdan fotoğraf aktarın
- Kullanımı kolay pil şarj bağlantısı

Çevre dostu tasarım

- Güç tasarrufu için ekranın önceden ayarlanmış zamanlarda otomatik olarak açılması/kapanması
- Çevre Dostu Fotoğraf Çerçevesi

PHILIPS

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- İzleme açısı: C/R > 10 ise, 130° (Y) / 110° (D)
- %50 parlaklığa kadar kullanım ömrü: 20000 sa
- En-boy oranı: 4:3
- Panel çözünürlüğü: 800 x 600
- Parlaklık: 250 cd/m²
- Kontrast oranı (tipik): 300:1

Bağlanabilirlik

- USB: USB 2.0 Ana Bilgisayar, USB 2.0 Slave
- Bluetooth: Bluetooth V2.0 + EDR, Sınıf 2, Sadece alıcı

Depolama Ortamı

- USB: USB flash sürücü
- Hafıza Kartı Türleri: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimedya Kartı, xD kartı, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo
- Dahili bellek kapasitesi: 1GB (1000 yüksek çözünürlüklü fotoğraf için)

Kullanılabilirlik

- Kart Okuyucu: Dahili (2x)
- Desteklenen fotoğraf formatı: JPEG fotoğraf, 10MB'a kadar JPEG dosyaları, 20 Megapiksele kadar
- Video formatı desteklenir: MPEG1 ve 4, MotionJPEG, .AVI, .MOV
- Arka plan müziği desteklenir: MP3
- Düğmeler ve kontroller: dokunmatik kenar kontrolü, Güç düğmesi
- Çalma modu: Tam ekran gözetme, Slayt Gösterisi, Küçük resimlerle gözetme
- Albüm yönetimi: Oluştur, Silme, Düzenle, Yeniden Adlandır
- Fotoğraf düzenleme: Kopyalama, Silme, Döndürme
- Slayt gösterisi ayarı: Rastgele, Sıralı, Geçiş etkisi, Kolaj (birden çok resim)
- Kurulum fonksiyonu: Parlaklık ayarı, Dil, Slayt Gösterisi, Durum, Otomatik ayarı açma/kapama, Saat ve tarih ayarlama, Fotoğraf kaynağı
- Sistem durumu: Bellenim sürümü, Kalan hafıza
- Bağlı medya durumu: Bağlı medya, Kalan hafıza
- Yasal onaylar: CE, GOST, İsviçre, C-Tick, PSB
- Diğer kolaylıklar: Kensington kilit uyumlu
- Ekran Menü (OSD) Dilleri: İngilizce, İspanyolca,

- Almanca, Fransızca, İtalyanca, Felemenkçe, Danca, Portekizce, Rusça, Basitleştirilmiş Çince
- Sistem uyumluluğu: Windows XP, Windows Vista, Mac Os X

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: AC-DC Adaptörü, USB kablosu, Yazılım ve el kitabını içeren CD-ROM, Hızlı başlangıç kılavuzu
- Kullanım Kılavuzu: Arapça, Çekçe, Danca/Norveççe, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, Yunanca, İtalyanca, Malay Dili, Lehçe, Portekizce, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, İspanyolca, İsveççe, Klasik Çince, Türkçe

Boyutlar

- Stand dahil boyutları ayarla (G x Y x D): 222,6 x 182,2 x 33,2 mm
- Ağırlık: 0,34 kg
- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0°C - 40°C
- Sıcaklık aralığı (saklama): -10°C - 60°C

Güç

- Güç kaynağı: 100-240VAC, 50/60Hz
- DC çıkışı Volt: 12 V
- Desteklenen güç modu: Pille çalışır
- DC çıkışı Ampere: 1,5 A
- Güç tüketimi: (Sistem açık) 4,5 W
- Pilin çalıştırma süresi: 2 sa

Ambalaj boyutları

- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 25 x 21 x 9,5 cm
- Net ağırlık: 0,972 kg
- Brüt ağırlık: 1,257 kg
- Dara ağırlığı: 0,285 kg
- EAN: 87 12581 47744 8
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Ambalaj türü: Karton

Dış Karton

- Dış karton (L x G x Y): 26,1 x 20,3 x 22,6 cm
- Net ağırlık: 1,944 kg
- Brüt ağırlık: 2,75 kg
- Dara ağırlığı: 0,806 kg
- GTIN: 1 87 12581 47744 5
- Ambalaj sayısı: 2

Özellikler

imagen Pro

Eşsiz Philips image geliştirme teknolojisi, fotoğraflarınızı otomatik olarak rengi düzeltip en iyi kontrasta ayarlayacak şekilde analiz eder. imagen Pro, daha iyi renk hassasiyeti, renk derinliği ve akıllı kontrast için imagen'deki üç temel unsuru içeren daha gelişmiş bir geliştirme teknolojisidir. en önemlisi, imagen Pro gelişmiş cilt rengi kontrolü, net görüntüler ve hareketsiz görüntüler için çok önemli olan titreşimsiz fotoğraf görüntüleme sunar.

4:3 mükemmel en-boy oranı

Philips dijital PhotoFrame, fotoğrafınızı, en iyi görüntüleme deneyimi için 4:3 oranında gösterir.

Pil Bağlantı İstasyonu

Bu pil şarj bağlantısı, hem stand hem de pil şarj istasyonu olarak iki ayrı işleve sahiptir. Tamamen şarj olduğunda çerçevenin dahili pili, fotoğrafların kablosuz paylaşımı için 2 saat süreyle kullanılabilir.

Dokunmatik Kenar Kontrolü

Fotoğraf Çerçevesindeki dokunmaya duyarlı kontroller, çalışma sırasında anında aydınlatılarak, fotoğraflar, video klipleri ve müzik içinde ilerlemenizi kolaylaştırır. Fotoğraf görüntüleme modunda parmağınızı, yatay dokunma kenarında kaydırarak ekranda gösterilen küçük fotoğraflar arasında yeni fotoğraf seçebilirsiniz.

Bluetooth ile fotoğraf aktarma

Cep telefonunuzla fotoğraf çekmeyi sevdiğinizizi biliyoruz. Artık, bu fotoğrafları herhangi bir ek cihaz veya kablo olmadan Bluetooth ile Philips dijital fotoğraf çerçevesine aktarabilirsiniz.

Otomatik slayt gösterisi

Fotoğrafları Fotoğraf Çerçevenize kopyalayarak harcamak istemediğiniz anlar için; slayt gösterisi herhangi bir USB sürücünden veya hafıza kartından otomatik olarak başlar.

RadiantColor

RadiantColor, tam ekrandan küçük fotoğrafların kenarlarındaki renkleri genişletip siyah çubukları ve en-boy oranı bozulmasını ortadan kaldırarak küçük fotoğrafların en iyi oran olan 4:3 oranında görüntülenmesini sağlayan, özel bir Philips teknolojisidir.

SmartPower

Bir zamanlayıcı, PhotoFrame'i seçtiğiniz saatlerde açar ve kapatır; PhotoFrame enerji giderlerinden üçte bire kadar tasarruf etmenizi sağlayarak çevre koruması için enerji tüketimini azaltır.

Çevre Dostu Fotoğraf Çerçevesi

Philips Fotoğraf Çerçevesi, daha düşük güç tüketimi, tehlikeli maddelerin ortadan kaldırılması, daha düşük ağırlık, daha etkili ambalajlama ve daha iyi dönüştürülebilirlik sayesinde çevreye verilen toplam zararı minimum seviyeye indirmeyi amaçlayan EcoDesign ilkelerimize uygun olarak tasarlanır ve üretilir.



Yayın tarihi 2017-04-07

Sürüm: 3.3.7

12 NC: 8670 000 51624
EAN: 87 12581 47744 8

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com